TOSHIBA

26/32WL36

Owner's manual

Manuel de l'utilisateur

Bedienungsanleitung

Manual del usario

Manual d'uso per l'utente

Manual do proprietário

Gebruikershandleiding

stasia

English

Contents

SETTING UP

Safety precautions – Some *do's* and *don'ts* for you to be aware of 3
Installation and important information 4
The remote control – an at-a-glance guide 5
Connecting external equipment – a guide to connecting equipment to the back of the TV 6
Connecting a computer – connecting a computer to the side of the TV 7
Connections and controls – switching on the TV, standby, using the front controls, headphone socket, connecting equipment to the front of the TV 8
Tuning the TV using Quick setup – language, country, broadcast system 9
Programme sorting 9
Manual tune – an alternative to *Quick setup*, direct entry of channels, tuning a programme position for a VCR 10
Programme skip 11
Auto tune 12

CONTROLS AND FEATURES

General controls – changing programme position, time display 12
Panel lock – disabling the buttons on the TV 12
Sound controls – volume, sound mute, bass boost, super woofer, bass/treble/balance 13
BBE® sound processor 13
Stereo and bilingual transmissions – stereo/mono or dual language broadcasts 13
Widescreen viewing 14
Picture controls – picture position, picture preferences (brightness, colour, contrast, sharpness, tint), digital noise reduction (DNR), black stretch 15
Picture controls – colour temperature, automatic format (widescreen), grey screen, back light, side panel adjustment 16
The timer – setting the TV to turn on and off 17
PC settings – clock phase, sampling clock 17
Input selection and AV connections – input and output sockets for connected equipment 18

TELETEXT

Setting up, general information, Auto and LIST modes 19
Control buttons 20

PROBLEM SOLVING

Questions and Answers – answers to some of the more common queries including manual fine tuning and colour system 21

INFORMATION

Specifications and Accessories – technical information about the TV, supplied accessories 24

Safety Precautions

This equipment has been designed and manufactured to meet international safety standards but, like any electrical equipment, care must be taken to obtain the best results and for safety to be assured. Please read the points below for your own safety. They are of a general nature, intended to help with all electronic consumer products and some points may not apply to the goods you have just purchased.

Air Circulation

Leave at least 10cm clearance around the television to allow adequate ventilation. This will prevent overheating and possible damage to the TV. Dusty places should also be avoided.

Heat Damage

Damage may occur if the TV is left in direct sunlight or near a heater. Avoid places subject to extremely high temperatures or humidity, or locations where the temperature is likely to fall below 5°C (41°F).

Mains Supply

The mains supply required for this equipment is 110-240v AC 50/60Hz. Never connect to a DC supply or any other power source. DO ensure that the TV is not standing on the mains lead. DO NOT cut off the mains plug from this equipment, this incorporates a special Radio Interference Filter, the removal of which will impair its performance. It should only be replaced by a correctly rated and approved type and the fuse cover must be refitted. IF IN DOUBT PLEASE CONSULT A COMPETENT ELECTRICIAN.

Do

DO read the operating instructions before you attempt to use the equipment.

DO ensure that all electrical connections (including the mains plug, extension leads and inter-connections between pieces of equipment) are properly made and in accordance with the manufacturers' instructions. Switch off and withdraw the mains plug before making or changing connections.

DO consult your dealer if you are ever in doubt about the installation, operation or safety of your equipment.

DO be careful with glass panels or doors on equipment.

Do not

DON'T remove any fixed cover as this may expose dangerous voltages.

DON'T obstruct the ventilation openings of the equipment with items such as newspapers, tablecloths, curtains, etc. Overheating will cause damage and shorten the life of the equipment.

DON'T allow electrical equipment to be exposed to dripping or splashing or objects filled with liquids, such as vases, to be placed on the equipment.

DON'T place hot objects or naked flame sources, such as lighted candles or nightlights on, or close to equipment. High temperatures can melt plastic and lead to fires.

DON'T use makeshift stands and NEVER fix legs with wood screws. To ensure complete safety, always fit the manufacturer's approved stand or legs with the fixings provided according to the instructions.

DON'T listen to headphones at high volume, as such use can permanently damage your hearing.

DON'T leave equipment switched on when it is unattended, unless it is specifically stated that it is designed for unattended operation or has a standby mode. Switch off by withdrawing the plug, make sure your family know how to do this. Special arrangements may need to be made for infirm or handicapped people.

DON'T continue to operate the equipment if you are in any doubt about it working normally, or it is damaged in any way – switch off, withdraw the mains plug and consult your dealer.

ABOVE ALL – NEVER let anyone, especially children, push or hit the screen, push anything into holes, slots or any other openings in the case.

NEVER guess or take chances with electrical equipment of any kind – it is better to be safe than sorry.

TO FULLY DISCONNECT THE TV, SWITCH OFF THE MAINS SOCKET AND REMOVE THE POWER PLUG.

Installation and important information

Where to install

Locate the TV away from direct sunlight and strong lights, soft, indirect lighting is recommended for comfortable viewing. Place on a sturdy platform, the mounting surface should be flat and steady, it should then be secured to the wall with a sturdy tie using the hook on the back of the TV, this will prevent it from falling over. Use curtains or blinds to prevent direct sunlight falling on the screen.



A floor and table top stand are available for this television, or an angled bracket which enables the TV to be wall-mounted.

The LCD display panels are manufactured using an extremely high level of precision technology, however sometimes some parts of the screen may be missing picture elements or have luminous spots. This is not a sign of a malfunction.

Make sure the TV is located in a position where it cannot be pushed or hit by objects, as pressure will break or damage the screen.

Please take note

EXCLUSION CLAUSE

Toshiba shall under no circumstances be liable for loss and/or damage to the product caused by:

i) fire;
ii) earthquake;
iii) accidental damage;
iv) intentional misuse of the product;
v) use of the product in improper conditions;
vi) loss and/or damage caused to the product whilst in the possession of a third party;
vii) any damage or loss caused as a result of the owner's failure and/or neglect to follow the instructions set out in the owner's manual;
viii) any loss or damage caused directly as a result of misuse or malfunction of the product when used simultaneously with associated equipment;

Furthermore, under no circumstances shall Toshiba be liable for any consequential loss and/or damage including but not limited to the following, loss of profit, interruption of business, the loss of recorded data whether caused during normal operation or misuse of the product.

If stationary images generated by teletext, channel identification logos, computer displays, video games, on screen menus, etc. are left on the TV screen for any length of time they could become conspicuous, it is always advisable to reduce both the brightness and contrast settings.

The remote control

Simple at-a-glance reference of your remote control.

To display teletext

To bring up on-screen information and for the teletext initial/index function

For On/Standby mode

Number buttons

To select input from external sources
To access sub-pages when in teletext mode

To return to the previous programme

Selectable picture preferences

Widescreen viewing

On-screen Menus

To exit Menus

To change programme positions and teletext pages
To alter the volume
When using menus the arrows move the cursor on the screen up, down, left or right. **OK** *to confirm your selection*

Teletext control buttons

Stereo/Bilingual reception

To select mode

Bass Boost/Super Woofer

To mute the sound

When in VCR or DVD mode:
press ⏸ to PAUSE
press ⏏ to EJECT
press ⏮ to SKIP-REWIND
press ⏭ to SKIP-FORWARD
press ▶ to PLAY
press ■ to STOP
press ◀◀ to REWIND
press ▶▶ to FAST FORWARD

When in TV mode:
Time display
When in Teletext mode:
To reveal concealed text
To hold a wanted page
To enlarge teletext display size
To select a page whilst viewing a normal picture

Inserting batteries and effective range of the remote



Remove the back cover to reveal the battery compartment and make sure the batteries are inserted the right way round. Suitable battery types for this remote are UM-4, AAA, IEC R03 1.5V.

Do not combine a used, old battery with a new one or mix battery types. Remove dead batteries immediately to prevent acid from leaking into the battery compartment. Dispose of them in a designated disposal area.

The performance of the remote control will deteriorate beyond a distance of five metres or outside an angle of 30 degrees from the centre of the TV. If the operating range becomes reduced the batteries may need replacing.

Connecting external equipment

Before connecting any external equipment, turn off all main power switches.


COMPONENT VIDEO INPUT (EXT 1)
COMPONENT VIDEO INPUT (EXT 2)
INPUT 3 (EXT 3)
SCART 4 (EXT 4)
SCART 3 (EXT 3)
SCART 5 (EXT 5)
COMPOSITE VIDEO INPUT (EXT 1)
COMPOSITE VIDEO INPUT (EXT 2)
the back of your TV
DO NOT connect equipment to both the Input 3 and Scart 3 (EXT3) terminals at the same time.
*a decoder could be Digital Satellite or any other compatible decoder.
decoder*
TV
VCR
video recorder
IN/OUT
SAT

WE RECOMMEND THAT YOU USE SCART LEADS IN ADDITION TO AERIAL CABLES WHEREVER POSSIBLE

Aerial cables:

Connect the aerial to the socket on the rear of the television. If you use a decoder* and/or a video recorder it is essential that the aerial cable is connected through the decoder and/or through the video recorder to the television.

Scart leads:

Connect the video recorder **IN/OUT** socket to the TV. Connect the decoder **TV** socket to the TV. Connect the video recorder **SAT** socket to the decoder **VCR** socket.

Before running **Auto tuning** put your decoder and video recorder to **Standby**.

The phono sockets alongside the COMPONENT VIDEO INPUT sockets will accept L and R audio signals.

In addition there is a fixed/variable external audio output which enables the connection to a suitable Hi-Fi unit, make sure the **Speaker** option in the **Sound** menu is set to **Off**.

A wide variety of external equipment can be connected to the back of the TV, therefore the relevant owners manuals for *all* additional equipment *must* be referred to.

We recommend *Scart 4 or 5* for a decoder and *Scart 3* for a VCR.

If connecting S-VIDEO equipment, set the **INPUT** for **EXT3**. *See page 40.*

If the TV automatically switches over to monitor external equipment, return to normal TV by pressing the desired programme position button.

To recall external equipment, press ⊖ to select between **EXT1**, **EXT2**, **EXT3**, **EXT4**, **EXT5**, **EXT6** or **RGB/PC**.

Connecting a computer

Before connecting any external equipment, turn off all main power switches.



Connect the PC cable from the computer to the RGB/PC terminal of the left side of the television.

Press the ⊕ to select PC mode.

The following signals can be displayed:

VGA: 640 x 480/60 Hz (VESA 480-60)
SVGA: 800 x 600/60 Hz (VESA 600-60)
XGA: 1024 x 768/60 Hz (VESA 768-60)

PLEASE NOTE:

Some PC models cannot be connected to this TV.

An adaptor is not needed for computers with a DOS/V compatible mini D-sub 15p terminal.

A band may appear at the edges of the screen or parts of the picture may be obscured. This is due to the strength of the signal, it is not a malfunction.

When PC mode is selected some of the TV's features will be unavailable, these will be greyed out on the menu lists and not selectable, when not in PC mode
PC Setting *will be greyed out.*

Signal information for Mini D-sub 15p connector

Pin assignment for RGB/PC terminal



Pin. No.	Signal name	Pin No.	Signal name
1	R	9	NC
2	G	10	Ground
3	B	11	NC
4	NC (not connected)	12	NC
5	NC	13	H-sync
6	Ground	14	V-sync
7	Ground	15	NC
8	Ground		

Connections and controls

A wide variety of external equipment can be connected via the sockets located on the front of the TV.

Whilst all the necessary adjustments and controls for the TV are made using the remote control, the buttons on the TV may be used for some functions.



Switching on

If the power-on light is unlit press the POWER button underneath the bottom left corner of the TV to switch the set on, then press a number button on the remote control to see the screen, it may take a few moments.

To put the set into Standby press ⏻ on the remote control. To view the TV press ⏻ again or any of the number buttons. The picture may take a few seconds to appear. Standby should only be used for short periods of time.

To set up the TV you will now need to use the on-screen menus. Press the **MENU** button on the remote control to see the menus.

The menu bar at the top of the screens will show five different topics shown in symbols. As each symbol is selected by pressing the ❮ or ❯ button on the remote control, its respective options will appear below.

To use the options press the ❯ button on the remote control to move down through them and **OK**, ❮ or ❯ to select the required choice. Follow the on screen instructions. The functions of each menu are described in detail throughout the manual.

Using the controls and connections

To alter the volume press — ◿ +.

To alter the programme position press ▼ Ⓟ ▲.

Press **MENU** and ❮, ❯, ❯ or ❮ to control the sound and picture options.

Press **MENU** to finish.

When connecting mono sound equipment to **EXT 6**, connect the audio output of the equipment to the L/Mono socket on the TV.

To select the Input, press ⊖ until the display shows **EXT6** as described on *page 40*. The TV will automatically sense the type of signal.

Please always refer to the owner's manual of the equipment to be connected for full details.

Please note: Inserting the headphone jack will mute the sound from all speakers.

Tuning the TV using Quick setup, Programme sorting

Before switching on the TV put your decoder and video recorder to **Standby**. To set up the TV use the buttons on the remote control as detailed on page 27.

1 Press the power-on button. The **Quick setup** screen will appear.



2 Using ❮ or ❯ select your **language**, then press **OK**.

3 Then press ❮ or ❯ to select your **country** and press **OK**.

4 Your **System** will have been selected, if there is a choice, press ❯ to select from the systems displayed.

B/G – Continental Europe, **I** – UK
D/K – Eastern Europe, **L1**, **L2** – France

5 To start **Auto tuning** press **OK**.



6 The search will begin for all available stations. The slide bar will move along the line as the search progresses.

You must allow the television to complete the search.

When the search is complete the TV will automatically select programme position 1. This may not be a clear picture or the signal may be weak, so the station order can be changed using **Programme sorting** which will appear in the Quick setup screen.

7 Press **OK** to select **Programme sorting**.

8 With the list of stations now showing use ❯ or ❮ to highlight the station you want to *move* and press ❯.

The selected station will be moved to the right of the screen.



9 Use ❯ or ❮ to move through the list to your *preferred* position. As you do so the other stations will move to make room.

Press ❮ to store your move.

Repeat as necessary, then press **EXIT**.

If the television cannot be connected to a video/decoder with a Scart lead or if a station on another ***system*** is required, use **Manual tuning** to allocate a programme position, *see page 32*.

Manual tune

The TV can be tuned-in manually using **Manual tuning**. For example: if the television cannot be connected to a video/decoder with a Scart lead or to tune-in a station on another **System** (*see page 9*).

Use ❮ and ❯ to move across the screen and select any of these Manual Tune options.



Programme: The number to be pressed on the remote control.
System: Specific to certain areas. *See step 4 on page 9.*
Colour system: Factory set to Auto, should only be changed if problems are experienced, *i.e.* NTSC input from external source.
Programme skip: ∗ means nothing has been stored or the facility to *skip* the channel is ON. *See page 11.*
Channel: The channel number on which a station is being broadcast.
Search: Search up and down for a signal.
Manual fine tuning: Only used if interference/weak signal is experienced. *See page 21.*
Station: Station identification. Use the ❮ or ❯ and ❮ or ❯ buttons to enter up to seven characters.

To allocate a programme position on the television for a decoder and VCR: turn the decoder on, insert a pre-recorded tape in the video and press PLAY, then manually tune.

1 Press **MENU** and using ❮ or ❯ select the **SET UP** menu, with ❯ highlight **Manual tuning**, press **OK** to select.



2 Use ❮ or ❯ to highlight the programme position required e.g. we suggest ***Prog. 0*** for a video.



Different **Channel** numbers may be displayed

3 Press **OK** to select. If the programme is skipped, **Programme skip** must be removed before storing.

4 Press ❯ to select **System** and use ❮ or ❯ to change (*if required, see step 4 on page 9*).

5 Then press ❯ to select **Search**.

6 Press ❮ or ❯ to begin the search. **Search** will appear and the television will show the channel numbers.

7 Each signal will show on the television, if it is not your VCR, press ❮ or ❯ again to restart the search.

Continues on the next page

Manual tune continued
Programme skip

8 When your VCR signal is found, press ❯ to move along to **Station**. With ❮, ❯, ❬ and ❭ put in the required characters, *e.g.* **VCR**.

9 Press **OK** to store.

10 Repeat for each ***programme position*** you want to tune or, press **MENU** to return to the list of channels and select the next number to tune.

11 Press **EXIT** when you have finished.

12 To name external equipment, e.g. DVD on EXT2, press ⊖ to select **EXT2**, then select **Manual setting** from the **SET UP** menu.

13 Press ❯ to select **Label** then using ❮, ❯, ❬ and ❭ put in the required characters.



14 At any time by pressing **OK** a list will appear on screen showing all stored programmes and external equipment. Use ❮ and ❯ to highlight and **OK** to select.



PLEASE NOTE This TV has direct channel entry if the channel numbers are known.
Select the **Manual tuning** screen in ***Step 3***. Enter the **Programme number**, the **System**, then the **Channel** number. Press **OK** to store.

Programme skip

To prevent certain programmes from being viewed, the programme position can be skipped and the remote control removed. The television can then be watched as normal using the controls on the front, but the set will not show the skipped programme position.

1 Select **Manual tuning** from the **SET UP** menu.



2 Use ❮ or ❯ to highlight the programme position to be skipped and press **OK** to select.

3 Press ❯ to select **Programme skip**.

4 Use ❮ or ❯ to turn **Programme skip** on. Press **OK**.

on the screen indicates a skipped programme position.

5 Press **MENU** and repeat from ***Step 2*** or press **EXIT**.

Each programme position has to be *individually* selected. To turn **Programme skip** off, repeat the procedure for each position.

Skipped programme positions ***cannot*** be selected by **P▲** (❮) and **P▼** (❯) or by the controls on the front of the TV, but ***can*** still be accessed by the number buttons on the remote control.

Auto tune, general controls, time display, panel lock

Using Auto tuning

1 To set up the TV using **Auto tuning**, press **MENU** and use ❮ or ❯ to select the **SET UP** menu.



2 Press ❯ to highlight **Language** and ❮ or ❯ to select.

3 Using ❯ highlight **Country**, then ❮ or ❯ to select. The TV will now tune the stations for your country.

4 Press ❯ to highlight **Auto tuning**, then press **OK**.



5 Your **System** will have been selected, if there is a choice, press ❮ or ❯ to select from the systems displayed, then press **OK**.

B/G – Continental Europe, **I** – UK
D/K – Eastern Europe, **L1**, **L2** – France

You must allow the television to complete the search.

When the search is complete the TV will automatically select programme position 1. This may not be a clear picture, so the station order can be changed using **Programme sorting**, *see page 9*.

Selecting programme positions

To select a programme position use the numbered buttons on the remote control.

For programme positions *below* 10 use 0 and the required number e.g. 01 for programme position 1.

Programme positions can also be selected using **P▲** (❮) and **P▼** (❯).

To revert to the previous programme position press ⇄.

To display on-screen information i.e. programme position, input mode or stereo/mono signal, press **CALL**.

The Time Display

The time display facility allows the current (teletext) time to be seen on the TV screen.

Press ⏲/✉ whilst watching a normal TV broadcast to see a time display from the broadcaster. It will remain on screen for about 5 seconds.

Panel lock

***Panel lock** disables the buttons on the front of the TV. All buttons on the remote control can still be used.*

1 From the **FEATURE MENU** select **Panel lock** and choose **On** or **Off** using ❮ or ❯.



When **Panel lock** is **On**, a reminder will appear when any of the front panel buttons are pressed. Once the set has been switched off it can ONLY be brought out of standby using the remote control.

Sound controls, BBE sound processor, stereo/bilingual transmissions

Sound controls

Volume
Press ◿ — (❮) or ◿ + (❯) to adjust the volume.

Sound Mute
Press 🔇 once to turn the sound off and again to cancel.

Bass Boost – to enhance the depth of sound
Press 🔊 then ❮ or ❯ to adjust the effect. The difference will only be noticeable on sound with a strong bass. Press 🔊 again to turn Bass Boost off.

Super Woofer
When an active Super Woofer is connected pressing 🔊 will control it only if **Woofer Ext.** is chosen. Select **AV connection** in the **SET UP** menu, press ❯ until **Woofer** is highlighted then press ❮ or ❯ to choose **Ext.**

Bass, Treble and Balance



1. Press **MENU** and ❮ or ❯ to select **SOUND**.
2. Press ❯ to highlight **Bass**, **Treble** or **Balance** and ❮ or ❯ to change the setting.

When connecting to a Hi-fi unit, set the **Speaker** option to **Off**. Then select **Fixed** or **Variable** for the **Audio output** in the **AV connection** menu.

BBE® sound processor

BBE *gives a more natural sound, improves speech clarity and increases the dynamic range of music.*

1. Press **MENU** and select the **SOUND** menu.

   Use ❮ or ❯ to highlight **BBE** then press ❮ or ❯ to select **On** or **Off**.



NOTE: *Manufactured under license from BBE Sound, Inc. Licensed by BBE Sound, Inc. under USP4638258 and 4482866. BBE and the BBE symbol are registered trademarks of BBE Sound, Inc.*

Stereo and Bilingual transmissions

If stereo or dual language broadcasts are transmitted the word Stereo or Dual will appear on the screen each time programme positions are changed, disappearing after a few seconds. If the broadcast is not in stereo the word Mono will appear.

Stereo... Press ⌬ I/II to select **Stereo** or **Mono**.

Bilingual... Bilingual transmissions are rare. If they are transmitted the word **Dual** will display. Choose the required programme number and if the word **Dual** appears press ⌬ I/II to select **Dual 1**, **Dual 2** or **Mono**.

Widescreen viewing

Depending on the type of broadcast being transmitted, programmes can be viewed in a number of formats. Press the ⊞ button repeatedly to select between **Super live**, **Cinema**, **Subtitle**, **14:9**, **Wide** and **4:3**.
Please note: Whenever the **MENU** button is pressed the picture size setting will change while the menus are ON the screen. This is to ensure that the menus do not overlap the edges of the viewable area.

SUPER LIVE

This setting will enlarge the image to fit the screen by stretching the image horizontally, holding the correct proportions at the centre of the image.



CINEMA

When watching 'letterbox format' films/video tapes, this setting will eliminate or reduce the black bars at the top and bottom of the screen by zooming in and selecting the image without distortion.

SUBTITLE

When subtitles are included on a letterbox format broadcast, this setting will raise the picture to ensure that all the text is displayed.

14:9

Use this setting when watching a 14:9 broadcast.



WIDE

Use this setting when watching a widescreen DVD, widescreen video tape or a 16:9 broadcast (when available). Due to the range of widescreen formats (16:9, 14:9, 20:9 etc.) black bars may be visible on the top and bottom of the screen.



4:3

Use this setting to view a true 4:3 broadcast.



Using the special functions to change the size of the displayed image (i.e. changing the height/width ratio) for the purposes of public display or commercial gain may infringe on copyright laws.

Picture controls

Picture position

The picture position may be adjusted to suit personal preference and can be particularly useful for external inputs.

1 In the **SET UP** menu press ❯ until **Picture position** is highlighted.



2 Press **OK** to view the options available for the picture format that has been selected.

3 Press ❮ and ❯ to select an option, then ❮ or ❯ to adjust the settings.

The options alter depending on the widescreen format chosen and when viewing connected equipment.

In **Cinema**:



Picture preferences

This television offers the choice of personalising the picture style. Press ⇢◪⇠ to view the different styles available:

Picture mode-1 *to* **3** *are preset options and* **Picture mode-M** *stores your own settings:*

1 Select the **PICTURE** menu.



2 Use ❮ or ❯ to adjust the **Contrast**, **Brightness**, **Colour**, **Tint** and **Sharpness**.

The **Tint** *can only be adjusted on an NTSC signal from an NTSC video recorder or DVD player when the television is in AUTO or NTSC colour mode.*

DNR – Digital Noise Reduction

DNR *enables you to 'soften' the screen representation of a weak signal to reduce the noise effect.*

1 Select **DNR** from the **PICTURE** menu. Use ❮ or ❯ to adjust. The differences may not always be noticeable (for the best result use lower settings as picture quality can be lost if the setting is too high).

Black Stretch

Black Stretch *increases the strength of dark areas of the picture which improves the definition.*



1 In the **PICTURE** menu press ❯ until **Black Stretch** is highlighted.

2 Press ❮ or ❯ to select between **On** and **Off**. The effect depends on the broadcast and is most noticeable on dark colours.

Picture controls continued

Colour Temperature

Colour Temperature *increases the 'warmth' or 'coolness' of a picture by increasing the red or blue tint.*

1. In the **PICTURE** menu press ❯ until **Colour Temperature** is highlighted.
2. Press ❮ or ❯ to select between **Normal**, **Warm** and **Cool** to suit your preference.



Automatic format (Widescreen)

When this TV receives a true Widescreen picture and **Auto format** *is* **On**, *it will automatically be displayed in Widescreen format, irrespective of the TV's previous setting.*

1. Select **Auto format** from the **PICTURE** menu, then select **On** or **Off**.

Grey screen

When **Grey screen** *is selected the screen will turn grey and the sound will be muted when no signal is received.*

1. In the **PICTURE** menu press ❮ or ❯ to highlight **Grey screen**.
2. Press ❮ or ❯ to select **On** or **Off**.

Back light

Adjusting the **Back light** *can improve the clarity of the screen when viewing in bright conditions.*

1. In the **FEATURE MENU** press ❯ until **Back light** is highlighted.
2. Press **OK** to select, then ❮ or ❯ to adjust.



Side Panel adjustment

The **Side Panel** *feature lightens or darkens the band each side of the screen when in 4:3 or 14:9 format. This will help prevent after-image of the band and can also make viewing in bright or dark conditions more comfortable.*

1. In the **FEATURE MENU** press ❯ until **Side Panel** is highlighted.
2. Press **OK** to select, then ❮ or ❯ to adjust.



The timer, PC settings – clock phase, sampling clock

The Timer

The TV can be set to turn itself **On** *or* **Off** *after a certain time.*

1. Press **MENU** and ❮ or ❯ to select the **TIMER** menu.



2. Press ❯ to select **On** or **Off timer**. Use the number buttons to set the required time. For example, to switch the TV off in one and a half hours enter 01:30.

3. If setting the **Off timer**, press **EXIT** to finish. If setting the **On timer**, press ❯ to select **On timer Position**, enter the programme position number required, then press ⏻ to put the TV into Standby. The GREEN On timer indicator on the front of the TV will now be lit.

   Any equipment connected with Scart leads must also be put into Standby to prevent them from being displayed when the timer switches on.

   Once the **On timer** has been set the TV can be switched on at any time by pressing ⏻. The Green On timer indicator will remain on until the set time period as passed when the TV will go to the chosen channel. This feature can help to avoid missing favourite programmes.

4. To cancel the **On timer**, enter zero in each position including the programme position.

Clock phase

The **Clock phase** *matches the PC signal with the LCD display. Adjusting this can clear horizontal stripes and picture blur.*

1. In the **FEATURE MENU** press ❯ until **PC Setting** is highlighted.

2. Press **OK** to select, then ❯ to highlight **Clock phase**.



3. Use ❮ or ❯ to adjust until the picture clears.



Sampling clock

Adjusting the **Sampling clock** *alters the number of pulses per scan, this will clear vertical lines on the screen.*

1. In the **FEATURE MENU** press ❯ until **PC Setting** is highlighted.

2. Press **OK** to select, then ❯ to highlight **Sampling clock**.



3. Use ❮ or ❯ to adjust until the picture clears.

Input selection and AV connections

Defining the INPUT and OUTPUT sockets so that the television recognises connected equipment. See page 6 for a clear view of the back connection recommendations.

Most VCRs and decoders send a signal through the Scart lead to switch the TV to the correct *Input* socket. Alternatively press the external source selection button ⇥ until the picture from connected equipment is shown. This button must be used to view equipment connected using the COMPONENT VIDEO INPUT (**EXT1** and **EXT2**).

An **S** e.g. ⇥**3S** (**EXT 3S**), indicates the input is set for an S-Video signal.

Input selection

Use the Input Selection if the TV does not switch over automatically.

1 Press ⇥ to select ⇥**1**, ⇥**2**, ⇥**3**, ⇥**4**, ⇥**5**, ⇥**6** (**EXT1-6**) or **PC**.

PC displays a computer connected to *Input RGB/PC* on the side of the TV.

2 To return to TV mode press ⇥ again or one of the numbered buttons.

INPUT signal selection

This specifies the type of signal going into Scart 3 (**EXT3**) on the back of the TV. Please refer to the manufacturers instructions for the connected equipment.

1 In the **SET UP** menu press ❯ until **AV connection** is highlighted, then press **OK**. With ❮ or ❯ select either **AV** or **S-VIDEO** as the required ***input*** for **EXT3**.

If the colour is missing try the alternative setting.



OUTPUT signal selection for Scart 3

This enables selection of the source to *output* from Scart 3. For example, to record transmissions in stereo from a stereo decoder – connect a stereo decoder to Scart 4 or 5 and stereo VCR to Scart 3, then select **EXT4** or **EXT5** as the **EXT3 output**. The signal received through Scart 4 or 5 will output directly through Scart 3.

1 Select **AV connection**.



2 Use ❮ or ❯ to change the **EXT3 output** option to:

MONITOR = The picture on screen.

TV = The last television programme selection.

EXT1 = The picture from equipment connected to ⇥1.

EXT2 = The picture from equipment connected to ⇥2.

EXT4 = The picture from equipment connected to Scart 4.

EXT5 = The picture from equipment connected to Scart 5.

EXT6 = The picture from equipment connected to the front input sockets.

Teletext – setting up, general information, Auto and LIST modes

This TV has a multi-page teletext memory, which takes a few moments to load. It offers two ***Modes*** of viewing text – **Auto** will display **Fastext**, if available. **LIST** will store your four favourite pages.

Selecting Modes

The teletext character set will be automatically chosen by the language setting in the **SET UP** *menu.*

1. Select **Teletext** from the **FEATURE MENU**.
2. With ❮ or ❯ choose **Auto.** or **LIST** then press **EXIT**.



Teletext information

The ☰/▢ button:

To view teletext press ☰/▢. Press again to superimpose the teletext over a normal broadcast picture and again to return to normal viewing. Programmes cannot be changed until teletext is cancelled.

The first text page shown will be the *initial* page.

In **Auto.** mode this displays the main subjects available and their relevant page numbers.

In **LIST** mode this displays whichever page number is currently stored on the **RED** button.

In either mode any teletext page can be accessed by entering the 3 digit page number using the numbered buttons, pressing the coloured buttons or pressing **P** ▲ (^) to advance to the next page and **P** ▼ (v) to go back to the previous page.

Sub-pages

If there are sub-pages they will automatically load into memory without changing the page on screen.

To access the sub-pages press ☰(-⊙) then use ^ and v to view them. A bar with numbers will appear on the side of the screen.

The sub-page you are viewing will be highlighted and, as the television loads any additional sub-pages the colour of the numbers will change, indicating that these pages have been loaded.

These sub-pages will remain available to view until another page is chosen or, in normal TV mode, the channel is changed.

Navigating pages using Auto.

If **Fastext** is available four coloured titles will appear at the base of the screen.

To access one of the four given subjects, press the relevant coloured button on the remote control.

For further information on your particular text system(s), see the broadcast teletext index page or, consult your local Toshiba dealer.

Navigating pages using LIST

The four coloured choices at the bottom of the screen are numbers – 100, 200, 300 and 400, which have been programmed into the TV's memory. To view these pages press the relevant coloured buttons.

To *change* these stored pages press the relevant coloured button and enter the 3 digit number. This number will change in the top left of the screen and in the coloured highlight.

Press **OK** to store. The bars at the bottom of the screen will flash white. **Whenever OK is pressed all four page numbers showing at the bottom will be stored and the previous ones will be lost.**

If **OK** is not pressed the selection will be forgotten when teletext is cancelled.

Other pages may be viewed by entering the 3 digit page number – but DO NOT press **OK** or these pages will be stored.

Teletext continued – control buttons

Below is a guide to the functions of the remote control teletext buttons.

To display an index/initial page:

Auto.
Press to access index pages. The one displayed is dependant on the broadcaster.

LIST
Press to return to the page currently stored on the **RED** button.

To display a page of teletext:

Press to display teletext**.** Press again to superimpose teletext over a normal broadcast picture. Press again to return to normal TV viewing. Programmes cannot be changed until you return to normal TV.

To access sub-pages:

For use with ^ and v to view sub-pages when available.

To reveal concealed text:

To discover the solutions on quiz and joke pages press the button.

To hold a wanted page:

At times it is convenient to hold a page of text. Press and will appear in the top left of the screen. The page will be held on screen until the button is pressed again.

To enlarge the teletext display size:

Press once to enlarge the top half of the page, press again to enlarge the bottom half of the page. Press again to revert to normal size.

To select a page whilst viewing a normal page:

Enter the page number then press , a normal picture will be displayed. The TV will indicate when the page is present by displaying the page number at the top of the screen. Press to view the page.

To display news flashes:
Select the news flash page for the chosen teletext service (see the index page of teletext service). Press . The news flashes will be displayed as and when they are broadcast. Press again to cancel the display.

The news flash page must be cancelled before changing programmes.

Remember to cancel teletext before changing channels – press the button twice.

Questions and Answers

Below are the answers to some of the most common queries.

Q *Why is there no sound or picture?*

A Check the mains switch is on and check all connections.
Check the TV is not in standby mode.

Q *There IS a picture, but why is there little or no colour?*

A When using an **external** source, for instance, a poor quality video tape, if there is little or no colour, improvements may sometimes be achieved. The colour is factory set to **Auto.** to automatically display the best colour system.

To check that you have the best colour:

1 With the external source playing, select **Manual setting** from the **SET UP** menu.



2 With ❮ or ❯ choose between **Auto., PAL, SECAM, NTSC 4. 43** or **3. 58**.

Q *Why doesn't the video/DVD being played show on screen?*

A Make sure the VCR or DVD player is connected to the TV as shown on page 6, then select the correct input by pressing ⊖.

Q *Why is there a good video picture but no sound?*

A Check the Scart lead connection.

Q *Why is there a picture but no sound?*

A Check the volume has not been turned down or that sound mute has not been selected.

Q *Why is the video/DVD in black and white?*

A Check the correct ***input*** has been chosen, **S-VIDEO** or **AV**. See **AV connections**.

Q *What else can cause a poor picture?*

A Interference or a weak signal. Try a different TV station. **Manual fine tuning** may help.

1 Select the **Manual tuning** menu. Highlight the station and press **OK**, then press ❯ to select **Manual fine tuning**.

2 Using ❮ or ❯ adjust to get the best picture and sound. Press **OK** and then **EXIT**.

Q *Why are there vertical stripes on the screen?*

A The **Sampling clock** may need adjustment. Select **PC Setting** from the **FEATURE MENU**, highlight **Sampling Clock** and adjust until the lines clear.

Q *Why are there horizontal stripes and/or blurred images on the screen?*

A The **Clock phase** may need adjustment. Select **PC Setting** from the **FEATURE MENU**, highlight **Clock phase** and adjust until the picture clears.

Q *Why don't the controls on the front of the TV work?*

A Check that **Panel lock** is not **ON**.

Q *Why doesn't the remote control work?*

A Check the side switch on the remote control is in TV mode.
Check the batteries aren't dead or inserted incorrectly.

Questions and Answers continued

Q *Why is there a message permanently on the screen?*

A Remove it by pressing **CALL**.

Q *Why are there problems with teletext?*

A Good performance of text depends on a good strong broadcast signal. This normally requires a roof or loft aerial. If the Text is unreadable or garbled, check the aerial. Go to the *main index* page of the teletext service and look for the *User Guide*. This will explain the basic operation of teletext in some detail. If further information is needed on how to use text *see the teletext section*.

Q *Why are there no teletext sub-pages?*

A There are none broadcast or they have not yet loaded. Press the ⊡(-🡐) button to access. (See teletext section).

Q *Why is there no sound from my connected sound equipment?*

A Check the **Speaker** option in the **Sound** menu is set to **Off**.

Q *Why are the colours wrong when an NTSC source is played?*

A Connect the source via a Scart lead and play. Select **Manual setting** from the **SET UP** menu.



1. Set the Colour to **Auto.** and exit.
2. Go to the **Picture** menu and adjust the tint.

Cleaning the screen and cabinet...

*Turn off the power, clean the screen and cabinet with a soft, dry cloth. We recommend that you **do not** use any proprietary polishes or solvents on the screen or cabinet as this may cause damage.*

Disposal...

The cold cathode fluorescent lamp in the LCD panel contains a small amount of mercury, when the set reaches the end of its useful life please dispose of it in accordance with Local Government Regulations or at a recycling centre.

Specifications and accessories

Broadcast systems/channels

PAL-I	UHF	UK21-UK69
PAL-B/G	UHF	E21-E69
	VHF	E2-E12, S1-S41
SECAM-L	UHF	F21-F69
	VHF	F1-F10, B-Q
SECAM-D/K	UHF	R21-R69
	VHF	R1-R12

Video Input PAL, SECAM, NTSC 3.58/4.43

External connections

EXT1	Input	Phono jacks	Y, P_B/C_B, P_R/C_R High definition 1080i Progressive scan
		Phono jacks	A/V
EXT2	Input	Phono jacks	Y, P_B/C_B, P_R/C_R High definition 1080i Progressive scan
		Phono jacks	A/V
EXT3	Input/Output	21-pin Scart	A/V, S-video Selectable output
	Input	4 pin	S-video
		Phono jack	Video
		Phono jacks	Audio L + R
EXT4	Input/Output	21-pin Scart	RGB, A/V
EXT5	Input/Output	21-pin Scart	RGB, A/V
EXT6	Input (Front)	4 pin	S-video
		Phono jack	Video
		Phono jacks	Audio L + R
RGB/PC	Input	Mini D-sub 15-pin	Analog RGB signal
	Input	3.5mm stereo jack	Audio
Monitor	Output	Phono jacks	A/V
Audio Output Fixed/Variable		Phono jacks	Audio L + R
Output to Active Super Woofer		Phono socket	

Programme Positions		100
Stereo		Nicam 2 carrier system
Visible Screen Size (approx.)	26ins	
	32ins	
Display		15:9
Sound output (at 10% distortion)		Main 10W + 10W
Power consumption as specified in EN60107-1 : 1997	26ins	150W
	32ins	185W
Standby	26ins	<1.3W
	32ins	<1.3W
Dimensions (approx.)	26ins	48cm (H) 82cm (W) 14cm (D)
	32ins	61cm (H) 107cm (W) 15cm (D)
Weight (approx.)	26ins	22kg
	32ins	33kg
Headphone socket		3.5mm stereo
Accessories		Remote control 2 batteries (UM-4, AAA, IEC R03 1.5V) Clip

Printed on recycled paper. 100% Chlorine free.

© Toshiba Information Systems (U.K.) Limited
All rights reserved.
Reproduction in whole or part without written permission is strictly prohibited.

Toshiba Information Systems (U.K.) Limited
Consumer Products Division,
European Service Centre,
Admiralty Way, Camberley,
Surrey, GU15 3DT, UK
Specification is subject to change without notice.
Originated by Kensa Creative Solutions, Saltash, Cornwall.

Sommaire

MISE EN ROUTE

Mesures de sécurité – Quelques conseils de sécurité à connaître et autres mesures à respecter **25**
Installation et informations importantes **26**
La télécommande – guide en image **27**
Connexion des équipements externes – les instructions de connexion d'équipements à l'arrière de votre téléviseur **28**
Connexion d'un ordinateur – connecter un ordinateur sur le côté du téléviseur **29**
Connexions et commandes – mise en marche du téléviseur, mode veille, utilisation des commandes à l'avant, prise de casque d'écoute, connexion d'équipements à l'avant du téléviseur **30**
Réglage du téléviseur à l'aide de la Configuration rapide – langue, pays, système de diffusion **31**
Attribution de programmes **31**
Réglage manuel – en variante de la configuration rapide, il permet la mémorisation directe de chaînes, le réglage d'une position de programme pour un magnétoscope **32**
Saut de programme **33**
Accord automatique **34**

COMMANDES ET FONCTIONS

Commandes générales – changement de position de programme, affichage de l'heure **34**
Verrouillage panneau – désactiver les touches sur le téléviseur **34**
Commandes du son – volume, son coupé, super basses, ampli de basses, graves/aigus/balance **35**
Processeur de son BBE® **35**
Transmissions stéréo et bilingues – diffusions stéréo/mono ou en deux langues **35**
Grand écran **36**
Commandes de l'image – position de l'image, préférences d'image (lumière, couleur, contraste, définition, teinte), réduction numérique du bruit (DNR), étirage du noir **37**
Commandes de l'image – Température des couleurs, format automatique (grand écran), écran gris, rétroéclairage, ajustement du panneau latéral **38**
Minuterie – programmer le téléviseur pour qu'il se mette en marche et s'arrête **39**
Réglages de l'ordinateur – phase de l'horloge, horloge d'échantillonnage **39**
Sélection d'entrée et connexions AV – prises d'entrée et de sortie pour les équipements connectés **40**

TELETEXTE

Configuration, informations d'ordre général, mode Auto **41**
Mode LISTE, touches de commande **42**

RESOLUTION DES PROBLEMES

Questions et réponses – réponses à certaines des questions les plus courantes y compris accord fin manuel et système de couleur **43**

INFORMATIONS

Spécifications et accessoires – informations techniques concernant le téléviseur et les accessoires fournis **45**

Consignes de Sécurité

Cet appareil a été conçu et fabriqué conformément aux normes internationales de sécurité. Toutefois, comme tout appareil électrique, il convient de respecter certaines consignes afin d'assurer un fonctionnement optimal en toute sécurité. Veuillez lire attentivement ce qui suit pour votre propre sécurité. Il s'agit de remarques d'ordre général s'appliquant à tous les appareils électroniques grand public : il est donc possible que certaines ne concernent pas le produit que vous venez d'acquérir.

Ventilation

Prévoyez un espace d'au moins 10 cm tout autour du téléviseur pour permettre une ventilation adéquate et éviter ainsi toute surchauffe susceptible d'endommager l'appareil. Evitez également les endroits poussiéreux.

Chaleur excessive

Votre téléviseur risque d'être endommagé par la lumière directe du soleil ou par la chaleur d'un radiateur. Evitez les endroits trop chauds ou humides, ou les lieux qui pourraient être exposés à des températures inférieures à 5°C.

Alimentation secteur

L'alimentation secteur requise pour cet appareil est 110-240 v CA 50/60Hz. Ne le raccordez jamais à une source de courant continu ou toute autre source d'alimentation électrique. ASSUREZ-VOUS que le cordon d'alimentation n'est pas coincé sous l'appareil. NE COUPEZ PAS la fiche secteur : elle contient un filtre antiparasites spécial dont le retrait affectera le fonctionnement du téléviseur.

EN CAS DE DOUTE, CONSULTEZ UN ELECTRICIEN QUALIFIE.

Conseils

LISEZ le mode d'emploi avant de mettre l'appareil en marche.

ASSUREZ-VOUS que tous les branchements électriques, y compris la fiche secteur, les rallonges et les interconnexions entre les différents appareils sont corrects et conformes aux instructions du fabricant. Eteignez et débranchez l'appareil avant de faire ou de modifier un branchement.

CONSULTEZ votre revendeur en cas de doute sur l'installation, le fonctionnement ou la sécurité de votre appareil.

FAITES ATTENTION aux panneaux ou aux portes en verre de l'appareil.

Mises en garde

N'ENLEVER aucun cache fixe, ceci pouvant exposer des tensions dangereuses.

N'OBSTRUEZ PAS les ouvertures de ventilation de l'appareil, par exemple par des journaux, nappes, rideaux, etc. Une surchauffe endommagera l'équipement et réduira sa durée de vie.

NE LAISSEZ PAS l'appareil exposé à des gouttes ou éclaboussures et n'y placez pas de récipients remplis de liquides, comme des vases.

NE PLACEZ PAS d'objets chauds ou de sources de flammes nues, comme des bougies ou des veilleuses, sur l'appareil ou à proximité immédiate. Les températures élevées peuvent faire fondre le plastique et provoquer des incendies.

N'UTILISEZ PAS de supports de fortune et ne fixez JAMAIS de pieds avec des vis à bois. Pour garantir une sécurité totale, utilisez toujours le support ou les pieds agréés du fabricant avec les fixations fournies, en suivant les instructions.

N'ECOUTEZ PAS avec un casque à volume élevé, sous peine d'entraîner une détérioration permanente de l'ouïe.

NE LAISSEZ PAS votre appareil branché sans surveillance à moins qu'il ne soit spécialement conçu pour un fonctionnement sans surveillance ou qu'il dispose d'un mode de veille. Débranchez l'appareil à la prise de courant, et assurez-vous que tous les membres de votre famille savent le faire. Des mesures particulières seront éventuellement nécessaires pour les personnes infirmes ou handicapées.

N'UTILISEZ PAS votre équipement si vous avez le moindre doute quant à son bon fonctionnement, ou s'il présente un dommage quelconque. Eteignez-le, débranchez-le et consultez votre revendeur.

NE LAISSEZ PERSONNE, surtout des enfants, pousser ou frapper l'écran, enfoncer des objets dans les trous, les fentes ou tout orifice du boîtier.

NE CHERCHEZ JAMAIS à deviner quoi que ce soit et ne prenez aucun risque avec des appareils électriques – prudence est mère de sûreté.

POUR DEBRANCHER LE TELEVISEUR, ETEIGNEZ ET RETIREZ LA PRISE.

Installation et informations importantes

Où l'installer

Placez votre téléviseur à l'abri de la lumière directe du soleil et des éclairages puissants. Un éclairage doux et indirect est recommandé pour un meilleur confort de visualisation. Placez le téléviseur sur une base solide, la surface de support devant être plane et fixe. Fixez-la ensuite au mur avec une attache solide en utilisant le crochet à l'arrière du téléviseur. Ce dernier l'empêchera de basculer. Utilisez des rideaux ou des stores pour empêcher que la lumière du soleil n'éclaire directement l'écran.



Un support au sol et sur un dessus de table est disponible pour ce téléviseur, ainsi qu'une équerre de fixation permettant de le monter en applique contre un mur.

Les écrans à cristaux liquides sont fabriqués suivant une technique utilisant un niveau de précision extrême ; néanmoins, il peut arriver que certaines parties de l'écran manquent d'éléments d'image ou présentent des points lumineux. Ceci n'est pas un signe de mauvais fonctionnement.

Assurez-vous que le téléviseur est placé en un endroit dans lequel il ne peut pas être poussé ou heurté par des objets, car toute pression pourrait briser ou endommager l'écran.

Veuillez prendre note

CLAUSE D'EXCLUSION

Toshiba ne pourra en aucun cas être tenu responsable de toute perte et/ou tout dommage du produit causés par :

i) un incendie ;
ii) un tremblement de terre ;
iii) un dommage accidentel ;
iv) une mauvaise utilisation délibérée ;
v) une utilisation du produit dans des conditions anormales ;
vi) une perte et/ou un dommage causés au produit alors qu'il était en possession d'un tiers ;
vii) tout dommage ou toute perte résultant du non-respect et/ou de la mauvaise application des instructions figurant dans le manuel de l'utilisateur ;
viii) toute perte ou tout dommage résultant directement de la mauvaise utilisation ou d'un défaut de fonctionnement du produit lorsqu'il est utilisé simultanément avec un appareil associé.

Par ailleurs, Toshiba ne pourra en aucun cas être tenu responsable de toute perte et/ou tout dommage consécutifs, notamment mais non limitativement, les pertes de profit, les interruptions d'activité, la perte de données enregistrées, résultant du fonctionnement normal ou d'une mauvaise utilisation du produit.

Si des images stationnaires produites par le télétexte, des logos d'identification de chaîne, des affichages informatiques, des jeux vidéos, des menus à l'écran, etc., sont affichés sur l'écran de télévision pendant un certain temps, il est vivement conseillé de réduire les réglages de luminosité et de contraste.

La Télécommande

Votre télécommande d'un coup d'oeil

Pour faire apparaître des informations à l'écran et pour la fonction page initiale/index du Télétexte

Pour afficher le Télétexte

Mode marche/veille

Touches numériques

Pour sélectionner une entrée parmi des sources externes
Pour accéder aux sous-pages en mode Télétexte

Pour revenir au programme précédent

Sélection des préférences d'affichage

Représentation grand écran

Menus à l'écran

Pour quitter les Menus

Pour modifier les positions de programme et les pages Télétexte
Pour modifier le volume
Dans les menus, les flèches déplacent le curseur en haut, en bas, à gauche ou à droite de l'écran. **OK** *pour confirmer votre sélection*

Touches de commande du Télétexte

Réception stéréo/bilingue

Super Basses/Ampli basses

Pour sélectionner le mode

Pour couper le son

En mode VCR (magnétoscope) ou DVD :
appuyez sur ⏸ pour PAUSE
appuyez sur ⏏ pour EJECTION
appuyez sur ⏮ pour SAUT ARRIERE
appuyez sur ⏭ pour SAUT AVANT
appuyez sur ▶ pour LECTURE
appuyez sur ■ pour ARRET
appuyez sur ◀◀ pour RETOUR RAPIDE
appuyez sur ▶▶ pour AVANCE RAPIDE

En mode TV :
Affichage de l'heure
En mode Télétexte :
Pour faire apparaître du texte caché
Pour conserver une page souhaitée
Pour agrandir la taille de l'affichage Télétexte
Pour sélectionner une page tout en regardant une chaîne

Insertion des piles et portée de la télécommande



Retirez le cache arrière pour ouvrir le compartiment des piles et assurez-vous de bien respecter les polarités. Des types de piles appropriés pour cette télécommande sont UM-4, AAA, IEC R03 1,5 V.

N'associez pas une pile usée ancienne avec une nouvelle pile et ne mélangez pas des types de piles différents. Retirez les piles déchargées immédiatement pour éviter que de l'acide ne s'écoule dans le compartiment des piles. Jetez les piles dans une zone de mise au rebut prévue à cet effet.

La performance de la télécommande se détériorera au-delà d'une distance de 5 m ou hors d'un angle de 30 degrés par rapport au centre du téléviseur. Si la plage de fonctionnement se réduit, il peut être nécessaire de remplacer les piles.

Connexion de l'équipement externe

Avant de connecter tout équipement extérieur, éteignez tous les appareils aux prises d'alimentation.


ENTRÉE VIDEO COMPOSANT (EXT 1)
ENTRÉE VIDEO COMPOSANT (EXT 2)
ENTRÉE 3 (EXT 3)
PERITEL 4 (EXT 4)
ENTRÉE VIDEO COMPOSITE (EXT 1)
ENTRÉE VIDEO COMPOSITE (EXT 2)
PERITEL 3 (EXT 3)
PERITEL 5 (EXT 5)
l'arrière de votre téléviseur
NE CONNECTEZ PAS d'équipement à la fois aux bornes d'entrée 3 et de prise péritel 3 (EXT3).
*décodeur satellite numérique ou tout autre décodeur compatible.
décodeur*
magnétoscope
TV
VCR
IN/OUT
SAT

DANS LA MESURE DU POSSIBLE, NOUS VOUS RECOMMANDONS D'UTILISER DES CBLES PÉRITEL EN PLUS DES CBLES D'ANTENNE.

Câbles d'antenne :

Raccordez l'antenne à la prise située à l'arrière du téléviseur. Si vous utilisez un décodeur* et/ou un magnétoscope, il est nécessaire de raccorder le câble d'antenne d'abord au décodeur et/ou au magnétoscope, puis au téléviseur.

Câbles péritel :

Raccordez la prise **IN/OUT** du magnétoscope au téléviseur. Raccordez le prise **TV** du décodeur au téléviseur. Raccordez la prise **SAT** du magnétoscope à la prise **VCR** du décodeur.

Avant de démarrer la **recherche automatique**, mettez votre décodeur et votre magnétoscope en mode **Veille**.

Les prises phono à côté des prises ENTRÉE VIDEO COMPOSANT accepteront des signaux audio L et R.

Une sortie audio externa fixe/variable est également prévue pour raccorder une chaîne Hi-Fi appropriée ; assurez-vous que l'option **Haut-parleurs** dans le menu **Son** est sur **Arrêt**.

Vous pouvez connecter un grand nombre d'appareils à l'arrière du téléviseur. Reportez-vous toujours au manuel d'utilisation correspondant à chaque appareil.

Nous vous recommandons d'utiliser *Péritel 4* ou *Péritel 4* pour un décodeur et *Péritel 3* pour un magnétoscope.

Si vous branchez un appareil S-VIDEO, sélectionnez l'**entrée** correspondante pour **EXT3**. *Voir page 40.*

Si le téléviseur commute automatiquement sur la chaîne de l'appareil externe, appuyez sur la touche de position de programme souhaitée pour repasser en affichage normal.

Pour repasser à la chaîne de l'appareil externe, appuyez sur ⊕ pour sélectionner **EXT1**, **EXT2**, **EXT3**, **EXT4**, **EXT5**, **EXT6** ou **RGB/PC**.

Connexion d'un ordinateur

Avant de connecter tout équipement extérieur, éteignez tous les appareils aux prises d'alimentation.



Connectez le câble PC de l'ordinateur à la borne RGB/PC située du côté gauche du téléviseur.

Appuyez sur la touche ⊕ pour sélectionner le mode PC.

Les signaux suivants pourront s'afficher :

VGA : 640 x 480/60 Hz (VESA 480-60)
SVGA : 800 x 600/60 Hz (VESA 600-60)
XGA : 1024 x 768/60 Hz (VESA 768-60)

REMARQUE :

Certains types d'ordinateurs ne peuvent pas être connectés à ce téléviseur.

Un adaptateur n'est pas nécessaire pour les ordinateurs pourvus d'une borne mini D-sub à 15 broches compatible DOS/V.

Une bande pourra apparaître au niveau des bords de l'écran ou certaines parties de l'image pourront être cachées. Ceci est dû à la puissance du signal, il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement.

Un fois le mode PC sélectionné, certaines des fonctions du téléviseur ne seront plus disponibles, elles apparaîtront en grisé sur les listes des menus et ne pourront pas être sélectionnées. Par ailleurs, lorsque le mode PC n'est pas sélectionné, la fonction **Réglage PC** *sera grisée.*

Information de signal pour le connecteur Mini D-sub à 15 broches

Affectation des broches pour la borne RGB/PC



N° de broche	Nom du signal	N° de broche	Nom du signal
1	R	9	NC
2	G	10	Terre
3	B	11	NC
4	NC (non connectée)	12	NC
5	NC	13	H-sync
6	Terre	14	V-sync
7	Terre	15	NC
8	Terre		

Connexions et commandes

Un grand nombre d'équipements externes peut être raccordé par le biais des prises à l'avant du téléviseur.

Tous les réglages du téléviseur se font par la télécommande. Les touches à l'avant de l'appareil peuvent toutefois être utilisées pour certaines fonctions.



Mise en marche

Si le voyant d'alimentation n'est pas allumé, appuyez sur la touche MARCHE sous le coin inférieur gauche du téléviseur pour mettre en marche l'appareil, puis appuyez sur une touche numérique de la télécommande pour allumer l'écran. Il faudra peut-être attendre quelques instants pour que l'écran s'allume.

Pour mettre le poste en mode Veille, appuyez sur ⏻ sur la télécommande. Pour regarder la télévision, appuyez une nouvelle fois sur ⏻ ou sur une touche numérique quelconque. L'image peut prendre quelques secondes avant d'apparaître. Veillez à ne pas utiliser le mode Veille pendant des périodes prolongées.

Pour régler votre téléviseur, vous allez maintenant devoir utiliser les menus affichés à l'écran. Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande pour faire apparaître les menus.

La barre de menu en haut de l'écran indiquera cinq rubriques différentes représentées par des symboles. En sélectionnant un symbole grâce aux touches ❮ ou ❯ de la télécommande, vous ferez apparaître ses options respectives.

Pour accéder aux options, appuyez sur la touche ⌄ de la télécommande pour descendre dans la liste, et appuyez sur **OK**, ❮ ou ❯ pour sélectionner votre choix. Suivez les instructions à l'écran. Les fonctions de chaque menu sont décrites en détail dans ce manuel.

Utilisation des commandes et des connexions

Pour modifier le volume, appuyez sur — ◿ +.

Pour modifier la position de programme, appuyez sur ▼ Ⓟ ▲.

Appuyez sur **MENU** et ❮, ❯, ⌄ ou ⌃ pour accéder aux options du son et de l'image.

Appuyez sur **MENU** pour valider et sortir.

Lors du branchement d'un appareil mono à **EXT6**, raccordez sa sortie audio à la prise L/Mono du téléviseur.

Pour sélectionner l'Entrée, appuyez sur ⏀ jusqu'à ce que le symbole **EXT6** apparaisse, comme décrit *page 40*. Le téléviseur détectera automatiquement le type de signal.

Pour plus de détails, référez-vous toujours au mode d'emploi de l'appareil à brancher.

Veuillez noter : l'insertion de la fiche du casque d'écoute coupera le son des haut-parleurs.

Réglage du téléviseur à l'aide du Réglage rapide, Attribution de programmes

Avant de mettre en marche votre téléviseur, mettez sur mode de **veille** votre décodeur et votre magnétoscope. Pour régler le téléviseur, utilisez les touches de la télécommande comme indiqué en détail à la page 27.

1 Appuyez sur la touche marche. L'écran **Quick setup** apparaîtra.



2 Sélectionnez votre langage à l'aide des touches ❮ ou ❯, puis appuyez sur **OK**.

3 Ensuite, appuyez sur ❮ ou ❯ pour sélectionner votre pays, puis sur **OK**.

4 Votre **Système** sera sélectionné. S'il existe un choix, appuyez sur ❯ pour sélectionner le système voulu parmi ceux affichés.

B/G – Europe Continental, **I** – Reino Unido
D/K – Europe Oriental, **L1**, **L2** – Francia

5 Pour lancer le **Recherche automatique**, appuyez sur **OK**.



6 La recherche commencera pour toutes les chaînes disponibles. Le point se déplace le long de la ligne pour indiquer la progression de la recherche.

Vous devez laisser le téléviseur mener la recherche jusqu'à son terme.



Une fois la recherche terminée, le téléviseur sélectionnera automatiquement la position de programme 1. Il se peut que l' image ne soit pas claire, ou bien que le signal soit faible ; dans ce cas, l'ordre des chaînes peut être modifié en utilisant la fonction de **Attribution de programmes** qui apparaîtra dans l'écran de Réglage rapide.

7 Appuyez sur **OK** pour sélectionner **Attribution de programmes**.

8 La liste des chaînes étant indiquée, utilisez ❯ ou ❮ pour mettre en surbrillance la chaîne que vous souhaitez déplacer, et appuyez sur ❯.

La chaîne sélectionnée sera déplacée vers la droite de l'écran.



9 Utilisez les touches ❯ ou ❮ pour vous déplacer dans la liste jusqu'à votre position préférée. Les autres chaînes se déplaceront en conséquence pour faire de la place.

Appuyez sur ❮ pour mémoriser votre changement.

Répétez cette opération si nécessaire, puis appuyez sur **EXIT**.

Si le téléviseur ne peut pas être connecté à un magnétoscope/décodeur à l'aide d'une prise péritel, ou si une chaîne est requise sur un autre ***système***, utilisez la fonction de **Recherche manuelle** pour attribuer une position de programme, *voir page 32*.

Recherche manuelle

Le téléviseur peut être réglé manuellement à l'aide de la **Recherche manuelle**. Par exemple : s'il est impossible de raccorder un magnétoscope/décodeur à l'aide d'un câble Péritel, ou pour régler une chaîne sur un autre **Système** (*voir page 31*).

Français

Utilisez ❮ et ❯ pour naviguer sur l'écran et sélectionner l'une des options relatives à la Recherche manuelle.



Programme: La touche numérique à enfoncer sur la télécommande.
Système: Spécifique à certaines zones. *Voir l'étape 4, page 31.*
Système couleur: Réglée en usine sur Auto, et ne devrait être modifiée que si vous avez des problèmes, c'est-à-dire entrée NTSC depuis la source externe.
Saut de chaîne: * signifie que la mémoire est vide ou que la fonction de *saut* de chaîne est activée. *Voir page 33.*
Canal: Le numéro du canal sur lequel une chaîne est diffusée.
Recherche: Recherche d'un signal par balayage.
Accord fin manuel: Utilisé uniquement en cas de parasites/signal faible. *Voir page 43.*
Chaîne: Identification de la chaîne. Utilisez les touches ⌃ ou ⌄ et ❮ ou ❯ pour entrer jusqu'à sept caractères.

Pour affecter une position de programme du téléviseur à un décodeur et un magnétoscope : mettez le décodeur sous tension, insérez une cassette préenregistrée dans le magnétoscope et appuyez sur la touche LECTURE, puis procédez à une recherche manuelle.

1 Appuyez sur la touche **MENU** et sélectionnez le menu **RÉGLAGES** à l'aide des touches ❮ ou ❯. En utilisant ⌄, mettez **Recherche manuelle** en surbrillance et appuyez sur **OK** pour valider.



2 Appuyez sur ⌃ ou ⌄ pour mettre en surbrillance la position de programme requise (suggestion : utilisez ***0*** pour un magnétoscope).



Différents numéros de **Canal** peuvent s'afficher

3 Appuyez sur **OK** pour sélectionner. Si le programme est bloqué, il vous faudra annuler **Saut de chaîne** avant de mémoriser.

4 Appuyez sur ❯ pour sélectionner **Système** et utilisez les touches ⌃ ou ⌄/pour modifier. *(Le cas échéant, reportez-vous à l'étape 4, page 31).*

5 Appuyez ensuite sur ❯ pour sélectionner **Recherche**.

6 Appuyez sur ⌃ ou ⌄ pour lancer la recherche. **Recherche** apparaîtra et le téléviseur affichera les numéros des canaux.



7 Chaque signal apparaîtra à l'écran. S'il ne s'agit pas de votre magnétoscope, appuyez à nouveau sur ⌃ ou ⌄ pour relancer la recherche.

8 Lorsque le signal de votre magnétoscope est localisé, appuyez sur ❯ pour sélectionner **Chaîne**. A l'aide des touches ⌃, ⌄, ❮ et ❯, entrez les caractères requis, par ex. **MAG**.

Suite page suivante

Recherche manuelle suite
Saut de chaîne



9 Appuyez sur **OK** pour mémoriser.

10 Répétez l'opération pour chaque ***position de programme*** que vous souhaitez régler, ou appuyez sur **MENU** pour retourner à la liste de canaux et sélectionner le numéro suivant.

11 Appuyez sur **EXIT** pour sortir.

12 Pour identifier un équipement extérieur par son nom, par exemple DVD sur EXT2, appuyez sur ⊖ pour sélectionner **EXT2**, puis sélectionnez **Rég. Manuel** dans le menu des **RÉGLAGES**.

13 Appuyez sur ❯ pour sélectionner **Etiquette**, puis à l'aide des touches ❮, ❯, ❮ et ❯, tapez les caractères requis.

14 En appuyant sur **OK** vous pouvez faire apparaître à l'écran à tout moment une liste indiquant tous les programmes mémorisés et les équipements externes. Utilisez ❮ et ❯ pour mettre en surbrillance, et **OK** pour valider votre choix.



Veuillez Noter que ce téléviseur permet la saisie directe des canaux, si vous connaissez leurs numéros spécifiques. Sélectionnez l'écran de **Recherche manuelle** à l'***Etape 3***. Entrez le **Numéro du programme**, le **Système**, puis le numéro du **Canal**. Appuyez sur **OK** pour mémoriser.

Saut de chaîne

Pour empêcher l'accès à certains programmes, vous pouvez bloquer la position de programme et emporter la télécommande. Le téléviseur fonctionnera normalement à l'aide des touches sur le devant de l'appareil, mais n'affichera pas la chaîne bloquée.

1 Sélectionnez **Recherche manuelle** dans le menu **RÉGLAGES**.



2 Utilisez les touches ❮ ou ❯ pour mettre en surbrillance la position de programme que vous souhaitez bloquer et appuyez sur **OK** pour sélectionner.

3 Appuyez sur ❯ pour sélectionner **Saut de chaîne**.

4 Utilisez ❮ ou ❯ pour mettre en marche **Saut de chaîne**. Appuyer sur **OK**.

Le symbole ⌒ affiché à l'écran indique que la position de programme est bloquée.

5 Appuyez sur **MENU** et répétez depuis l'**Etape 2** ou appuyez su **EXIT** pour sortir.

Chaque position de programme doit être selectionée *séparément*. Pour désactiver le **Saut de chaîne**, répétez la procédure pour chaque position.

Les positions de programme bloquées ***ne peuvent pas*** être sélectionnées par **P▲** (❮) et **P▼** (❯) ou par les commandes sur le devant de l'appareil, mais ***peuven*** encore être accessibles par les touches numériques sur la télécommande.

Français

Recherche automatique, réglages généraux, affichage de l'heure, blocage du clavier

Utilisation de la recherche automatique

1 Pour régler le téléviseur à l'aide de la **Recherche automatique**, appuyez sur **MENU** et, avec les touches ❮ ou ❯, sélectionnez le menu **RÉGLAGES**.



2 Appuyez sur ❯ pour mettre **Langage** en surbrillance, puis ❮ ou ❯ pour sélectionner.

3 A l'aide de la touche ❯, mettez **Pays**, en surbrillance, puis utilisez ❮ ou ❯ pour sélectionner. Le téléviseur cherchera maintenant les chaînes pour votre pays.

4 Appuyez sur ❯ pour mettre **Recherche automatique** en surbrillance, puis appuyez sur **OK**.



5 Votre **Système** sera sélectionné. S'il existe un choix, appuyez sur ❮ ou ❯ pour sélectionner le système voulu parmi ceux affichés. Ensuite, appuyez sur **OK**.

B/G – Europe continentale, **I** – R.-U.
D/K – Europe de l'Est, **L1**, **L2** – France

Vous devez laisser le téléviseur mener la recherche jusqu'à son terme.

A l'issue de la recherche, le téléviseur repassera automatiquement à la position de programme 1. Si l'image n'est pas suffisamment nette, vous pouvez modifier l'ordre des chaînes grâce à la fonction **Attribution de programmes**, *voir page 31.*

Sélection d'une position de programme

Pour sélectionner une position de programme, utilisez les touches numériques de la télécommande.

Pour les positions de programme en *dessous* de 10, utilisez 0 suivi du numéro souhaité (par ex. 01 pour la position de programme 1).

Vous pouvez également sélectionner une position de programme à l'aide des touches **P▲** (❮) et **P▼**(❯).

Pour revenir à la position de programme précédente, appuyez sur ⟲.

Pour afficher des informations à l'écran, par exemple la position de programme, le mode d'entrée ou le signal mono/stéréo, appuyez sur **CALL**.

Affichage de l'heure

La fonction d'affichage de l'heure permet de voir l'heure actuelle (télétexte) sur l'écran de télévision.

Lorsque vous regardez une émission, appuyez sur ⏲/EX pour faire apparaître l'heure (diffusée par la chaîne de télévision). L'heure restera affichée pendant 5 secondes.

Blocage du clavier

La fonction **Blocage du clavier** *rend inactives les touches sur le devant du téléviseur. Toutes les touches de la télécommande peuvent encore être utilisées.*

1 Dans **AUTRES MENUS**, sélectionnez **Bloc. clavier** et choisissez **Arrêt** ou **Marche** à l'aide des touches ❮ ou ❯.



Lorsque la fonction **Blocage du clavier** est **activée**, un rappel s'affichera lorsque vous appuierez sur l'une quelconque des touches du panneau avant. Une fois le téléviseur éteint, il ne pourra être rallumé QU'en utilisant la télécommande.

Réglages du son, Processeur de son BBE®, transmissions stéréo/bilingues

Réglages du son

Volume
Appuyez sur les touches ◿ — (❮) ou ◿ + (❯) pour régler le volume.

Son coupé
Appuyez sur la touche 🔇 pour couper le son. Appuyez une seconde fois pour remettre le son.

Super basses – pour améliorer la profondeur du son
Appuyez sur la touche 🔊 puis sur les touches ❮ ou ❯ pour obtenir l'effet recherché. La différence ne sera perceptible que sur un son très grave. Appuyez à nouveau sur la touche 🔊 pour désactiver la fonction Super basses.

Lorsque un Ampli de Basses actif est connecté, la touche 🔊 permettra de le commander uniquement si **Ampli Basses Externe** est sélectionnée. Sélectionnez **Connexions AV** dans le menu de **RÉGLAGES**, appuyez sur la touche ❯ pour mettre l'option **Ampli Basses** en surbrillance, puis appuyez sur ❮ ou ❯ pour choisir **Externe**.

Réglages graves, aigus, balance



1. Appuyez sur **MENU** puis ❮ ou ❯ pour sélectionner l'option **SON**.
2. Appuyez sur la touche ❯ pour mettre en surbrillance **Graves**, **Aigus** ou **Balance** et sur les touches ❮ ou ❯ pour modifier la position de réglage.

Lors de la connexion à une chaîne Hi-Fi, réglez l'option **Haut-parleurs** sur **Arrêt**. Ensuite, sélectionnez **Fixe** ou **Variable** pour la **Sortie Audio** dans le menu des **Connexions AV**.

Processeur de son BBE®

***BBE** fournit un son plus naturel, améliore la clarté des voix et augmente la gamme dynamique de la musique.*

1. Appuyez sur la touche **MENU** et sélectionnez le menu **SON**.

   Utilisez les touches ❮ ou ❯ pour mettre en surbrillance **BBE**, puis appuyez sur les touches ❮ ou ❯ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.



***REMARQUE :** Fabriqué sous licence de BBE Sound, Inc. Licence par BBE Sound, Inc., de numéro USP4638258 et 4482866. BBE et le symbole BBE sont des marques déposées de BBE Sound, Inc.*

Transmissions stéréo et bilingues

Chaque fois que vous changez de chaîne, les mots Stéréo ou Db. Langage s'afficheront à l'écran pendant quelques secondes en cas de transmission d'émissions stéréo ou bilingues. Si l'émission n'est pas en stéréo, le mot Mono apparaîtra.

Stéréo... Appuyez sur CD I/II pour sélectionner **Stéréo** ou **Mono**.

Bilingue... Les transmissions bilingues sont rares. Le cas échéant, les mots **Db. Langage** s'afficheront à l'écran. Choisissez le numéro de programme requis et, si les mots **Db. Langage** apparaissent, appuyez alors sur CD I/II pour sélectionner **Langue 1**, **Langue 2** ou **Mono**.

Représentation grand écran

En fonction du type d'émission diffusé, les programmes peuvent être affichés en plusieurs formats. Appuyez sur la touche ⊞ à plusieurs reprises pour choisir entre **Cinéma**, **Zoom**, **Sous-titre**, **14:9**, **Plein écran** et **4:3**. Remarque : Le réglage du format d'écran changera à chaque fois que vous appuierez sur la touche **MENU** tant que les menus sont affichés sur l'écran. Cette mesure permet de garantir que les menus ne dépassent pas des bords de la zone visible.

CINÉMA

Ce réglage agrandira l'image pour qu'elle remplisse l'écran en étirant l'image horizontalement, en maintenant les proportions correctes au centre de l'image.



ZOOM

Lorsque vous regardez des films/cassettes vidéo en format "boîte aux lettres", ce réglage éliminera ou réduira les bandes noires en haut et en bas de l'écran en agrandissant et en sélectionnant l'image sans la déformer.

SOUS-TITRE

Lorsque des sous-titrages sont inclus dans une émission diffusée en format boîte aux lettres, ce réglage fera monter l'image pour garantir que tout le texte est affiché.

14:9

Utilisez ce réglage lorsque vous regardez une émission en format 14:9.



PLEIN ÉCRAN

Utilisez ce réglage lorsque vous regardez une émission d'un lecteur de disque numérique vidéo grand écran, une cassette vidéo grand écran ou une émission 16:9 (lorsqu'elles sont disponibles). En raison de la gamme de formats grand écran (16:9, 14:9, 20:9 etc.) vous verrez peut-être apparaître des bandes noires en haut et en bas de l'écran.



4:3

Utilisez ce réglage pour voir une émission en format 4:3 véritable.



L'utilisation des fonctions spéciales visant à modifier la dimension de l'image affichée (notamment le rapport hauteur/largeur) en vue d'une diffusion publique ou à des fins commerciales peut constituer une infraction aux droits d'auteur.

Réglages de l'image

Position d'image

La position de l'image peut être ajustée en fonction de vos préférences personelles ; cette fonction peut être particulièrement utile pour les entrées externes.

1 Dans le menu **RÉGLAGES**, appuyez sur la touche ❯ jusqu'à ce que la fonction **Position d'image** soit en surbrillance.



2 Appuyez sur **OK** pour voir les options disponibles pour le format d'image sélectionné.

3 Appuyez sur ❮ et ❯ pour sélectionner une option, puis sur ❮ ou ❯ pour ajuster les réglages.

Les options varient en fonction du format grand écran choisi et de l'equipement éventuellement raccordé.

En format **Zoom** :



Préférences d'affichage

Ce téléviseur vous permet de personnaliser le style de l'image. Appuyez sur la touche ⇥◪← pour afficher les différents styles disponibles.

Image 1 *à* **3** *pour les options préréglées, et* **Image M** *pour mémoriser vos propres réglages :*

1 Sélectionnez le menu **IMAGE**.



2 Utilisez les touches ❮ ou ❯ pour régler le **Contraste**, la **Lumière**, la **Couleur**, la **Teinte** et la **Définition**.

La **Teinte** *ne peut être ajustée que sur un signal NTSC provenant d'un magnétoscope NTSC ou d'un lecteur de DVD lorsque le téléviseur est en mode couleur AUTO ou NTSC.*

DNR – Réduction numérique du bruit

La fonction **DNR** *vous permet "d'adoucir" la représentation à l'écran d'un signal faible afin de réduire l'effet de bruit.*

1 Sélectionnez **DNR** dans le menu **IMAGE**. Ajustez avec les touches ❮ ou ❯. Vous ne remarquerez pas toujours de différences (pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez des réglages inférieurs car la qualité de l'image pourrait être affectée si le réglage est trop fort).

Etirage du noir

Profondeur du noir *accentue l'intensité des zones foncées de l'image, ce qui améliore la définition.*

1 Dans le menu **IMAGE**, appuyez sur la touche ❯ jusqu'à ce que la fonction **Profondeur du noir** soit en surbrillance.

2 Appuyez sur ❮ ou ❯ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**. L'effet dépendra de la diffusion et se remarquera davantage sur les couleurs foncées.

Réglages de l'image suite

Température des couleurs

L'option **Tempér. couleur** *permet d'augmenter le caractère "chaud" ou "froid" d'une image en renforçant la teinte rouge ou la teinte bleue.*

1. Dans le menu **IMAGE**, appuyez sur la touche ❯ jusqu'à ce que la fonction **Tempér. couleur** soit en surbrillance.
2. Appuyez sur ❮ or ❯ pour choisir **Normale**, **Chaude** ou **Froide** selon vos préférences.



Format automatique (Grand écran)

Si ce téléviseur reçoit une image en format grand écran véritable, et que la fonction **Format auto.** *est* **activée**, *l'émission sera automatiquement affichée en format grand écran, indépendamment des réglages précédents du téléviseur.*

1. Sélectionnez **Format auto.** dans le menu **IMAGE**, puis choisissez **Marche** ou **Arrêt**.

Ecran gris

Lorsque vous sélectionnez **Écran gris**, *l'écran deviendra gris et le son sera coupé si aucun signal n'est reçu.*

1. Dans le menu **IMAGE**, appuyez sur les touches ❮ ou ❯ pour mettre en surbrillance **Ecran gris**.
2. Appuyez sur ❮ ou ❯ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

Rétroéclairage

L'ajustement du **Profondeur du noir** *peut améliorer la clarté de l'écran lorsque vous regardez la télévision dans des conditions de lumière vive.*

1. Dans **AUTRES MENUS**, appuyez sur ❯ jusqu'à ce que **Profondeur du noir** soit mis en surbrillance.
2. Appuyez sur **OK** pour sélectionner, puis sur ❮ ou ❯ pour ajuster.

Ajustement du panneau latéral

La fonction de **Côte de l'écran** *latéral éclaircit ou fonce la bande de chaque côté de l'écran en format 4:3 ou 14:9. Ceci permettra d'éviter une image rémanente de la bande et peut également rendre plus confortables les conditions de visualisation dans des conditions de lumière vive ou très sombre.*

1. Dans **AUTRES MENUS**, appuyez sur ❯ jusqu'à ce que **Côte de l'écran** latéral soit mis en surbrillance.
2. Appuyez sur **OK** pour sélectionner, puis sur ❮ ou ❯ pour ajuster.



Minuterie, Réglages de l'ordinateur – phase de l'horloge, horloge d'échantillonnage

La minuterie

Le téléviseur peut être réglé pour **s'allumer** *ou s'***éteindre** *automatiquement après un certain temps.*

1 Appuyez sur la touche **MENU** puis ❮ ou ❯ pour sélectionner le menu **MINUTERIE**.

2 Appuyez sur ❯ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt** avec la **Minuterie**. Utilisez les touches numériques pour taper l'heure souhaitée. Par exemple, pour éteindre le téléviseur dans une heure et demie, tapez 01:30.

3 Si vous choisissez **Arrêt Minuterie**, appuyez sur **EXIT** pour sortir. Si vous réglez la minuterie sur **Marche Minuterie**, appuyez sur ❯ pour sélectionner la **Pos. Minuterie Marche**, tapez le numéro de position de programme requis, puis appuyez sur ⏻ pour mettre le téléviseur sur veille. L'indicateur VERT de Marche Minuterie s'allumera à l'avant du téléviseur.

Tout équipement connecté par une prise péritel devra également être mis sur veille pour empêcher qu'il ne se mette en marche lorsque la minuterie s'enclenche.

Une fois la fonction **Marche Minuterie** programmée, le téléviseur pourra être allumé à n'importe quel moment en appuyant sur ⏻. L'indicateur vert de Marche Minuterie restera allumé jusqu'à ce que la période programmée soit écoulée, et le téléviseur passera alors au canal choisi. Cette fonction peut permettre d'éviter de manquer des émissions favorites.

4 Pour annuler la **Marche Minuterie**, tapez zéro dans chaque position, y compris la position de programme.

Phase de l'horloge

La **période de mise en vieille** *adapte le signal de l'ordinateur à l'affichage à cristaux liquides. Cet ajustement permet d'effacer les bandes horizontales et le flou de l'image.*

1 Dans **AUTRES MENUS**, appuyez sur ❯ jusqu'à ce que **Réglage PC** soit mis en surbrillance.

2 Appuyez sur **OK** pour sélectionner, puis sur ❯ pour mettre en surbrillance **période de mise en vieille**.



3 Utilisez les touches ❮ ou ❯ pour ajuster jusqu'à ce que l'image soit claire.



Horloge d'échantillonnage

L'ajustement de **horloge** *permet de modifier le nombre d'impulsions par balayage, ce qui effacera les lignes verticales sur l'écran.*

1 Dans **AUTRES MENUS**, appuyez sur ❯ jusqu'à ce que **Réglage PC** soit mis en surbrillance.

2 Appuyez sur **OK** pour sélectionner, puis sur ❯ pour mettre en surbrillance **horloge**.



3 Utilisez les touches ❮ ou ❯ pour ajuster jusqu'à ce que l'image soit claire.

Sélection des entrées et Connexions AV

Définition des prises ENTREE et SORTIE permettant au téléviseur de reconnaître les appareils qui lui sont raccordés. Voir page 28 pour le schéma des connexions recommandées.

La plupart des magnétoscopes et décodeurs envoient un signal par le câble Péritel pour commuter le téléviseur sur la prise d'*Entrée* correcte. Vous pouvez également appuyer à plusieurs reprises sur la touche ⊕ (sélection de la source externe) jusqu'à ce que l'image provenant de l'appareil raccordé au téléviseur apparaisse.
Cette touche doit obligatoirement être utilisée pour tout appareil raccordé via l'ENTREE VIDEO COMPOSANT (**EXT1**et **EXT2**).

La lettre **S**, par ex. ⊕**3S** (**EXT 3S**), indique que l'entrée est configurée pour un signal S-Video.

Sélection des entrées

Utilisez cette fonction si le téléviseur ne commute pas automatiquement.

1 Appuyez sur ⊕ pour sélectionner ⊕**1**, ⊕**2**, ⊕**3**, ⊕**4**, ⊕**5**, ⊕**6** (**EXT1-6**) ou **PC**.

PC représente un ordinateur connecté à *l'entrée RGB/PC* sur le côté du téléviseur.

2 Pour repasser en mode TV, appuyez une nouvelle fois sur la touche ⊕ ou sur l'une des touches numériques.

Sélection du signal d'ENTREE

Elle spécifie le type de signal allant vers les prises Péritel 3 (**EXT3**) à l'arrière du téléviseur. Veuillez vous référer aux instructions des fabricants pour les équipements raccordés.

1 Dans le menu **RÉGLAGES**, appuyez sur la touche ❯ jusqu'à ce que la fonction **Connexions AV** soit en surbrillance, puis appuyez sur **OK**. Avec ❮ ou ❯, sélectionnez soit **AV** soit **S-VIDEO** comme *entrée* requise pour **EXT3**.

Si vous obtenez une image en noir et blanc, essayez l'autre position.



Sélection du signal de SORTIE pour la prise Péritel 3

Ceci permet la sélection de la source à faire *sortir* par la prise péritel 3. Par exemple, pour enregistrer des émissions en stéréo à partir d'un décodeur stéréo, connectez un décodeur stéréo à la prise péritel 4 ou 5 et un magnétoscope stéréo à la prise péritel 3, puis sélectionnez **EXT4** ou **EXT5** en tant que **Sortie EXT3**. Le signal reçu par la prise péritel 4 ou 5 sortira directement par la prise péritel 3.

1 Sélectionnez **Connexions AV**.



2 Utilisez les touches ❮ ou ❯ pour modifier la **Sortie EXT3** :

MONITEUR = L'image à l'écran.
TV = La dernière sélection de programme de télévision.
EXT1 = L'image provenant de l'équipement connecté à ⊕1.
EXT2 = L'image provenant de l'équipement connecté à ⊕2.
EXT4 = L'image provenant de l'équipement connecté à la prise péritel 4.
EXT5 = L'image provenant de l'équipement connecté à la prise péritel 5.
EXT6 = L'image provenant de l'équipement connecté aux prises d'entrée à l'avant.

Télétexte – configuration, généralités, mode Auto.

Ce téléviseur est équipé d'une mémoire Télétexte multi-pages dont le chargement nécessite un certain temps. Il offre deux ***modes*** de visualisation du texte – **Auto** affichera **Fastext**, si celui-ci est disponible. **LISTE** gardera en mémoire vos quatre pages préférées.

Selection des Modes

Le réglage des caractères du télétexte sera sélectionné automatiquement par la sélection de la langue dans le menu **RÉGLAGES**.

1. Sélectionnez **Télétexte** dans le **AUTRES MENUS**.
2. A l'aide des touches ❮ ou ❯ choisissez **Auto.** ou **LISTE**, puis appuyez sur **EXIT**.



Informations Télétexte

La touche ☰/▢:

Appuyez sur ☰/▢ pour faire apparaître l'écran Télétexte. Appuyez une nouvelle fois sur cette touche pour afficher Télétexte en surimpression sur une émission de télévision normale, et une troisième fois pour repasser à l'écran normal. Vous ne pouvez pas changer de chaîne tant que Télétexte est actif.

La première page qui s'affiche est la page *initiale*.

En mode **Auto.**, elle affiche les rubriques principales disponibles ainsi que les numéros de pages correspondants.

En mode **LISTE**, elle affiche la page actuellement mémorisée sur la touche **ROUGE**.

Dans les deux modes, il est possible d'accéder directement à une page Télétexte quelconque en entrant le numéro à 3 chiffres de la page à l'aide des touches numériques de la télécommande, en appuyant sur les touches de couleur ou encore en appuyant sur la touche **P▲** (❮) pour passer à la page suivante et sur la touche **P▼** (❯) pour revenir à la page précédente.

Sous-pages

Les sous-pages éventuelles seront automatiquement chargées en mémoire sans changer la page affichée à l'écran.

Pour accéder aux sous-pages, appuyez sur ⊡(-⊖) puis utilisez les touches ❮ et ❯ pour les visualiser. Une barre contenant des chiffres apparaîtra sur le côté de l'écran.

Le numéro de la sous-page que vous visualisez apparaîtra en surbrillance et, à mesure que le téléviseur charge les sous-pages supplémentaires, les numéros changeront de couleur pour indiquer que ces pages ont bein été chargées.

Ces sous-pages resteront disponibles jusqu'à la sélection d'une nouvelle page, ou en mode télévision normal, jusqu'au prochain changement de chaîne.

Naviguer dans les pages en mode Auto.

Si **Fastext** est disponible, vous verrez apparaître quatre titres en couleur au bas de l'écran.

Pour accéder à l'une des quatre rubriques indiquées, appuyez sur la touche de couleur de la télécommande.

Pour de plus amples informations sur votre (vos) système(s) de texte, consultez la page d'index Télétexte de la chaîne de télévision concernée ou demandez conseil à votre revendeur Toshiba le plus proche.

Télétexte suite
– mode LISTE, touches de commande

Vous trouverez ci-dessous un guide des fonctions des touches Télétexte de la télécommande.

Naviguer dans les pages en mode LISTE

Les quatre choix de couleur au bas de l'écran sont les numéros 100, 200, 300 et 400 (programmés dans la mémoire du téléviseur). Pour visualiser ces pages, appuyez sur la touche de couleur correspondante.

Pour *modifier* ces pages mémorisées, appuyez sur la touche de couleur souhaitée et tapez le numéro à 3 chiffres. Ce numéro apparaîtra alors dans le coin supérieur gauche de l'écran dans la case colorée.

Appuyez sur **OK** pour mémoriser. Les barres au bas de l'écran clignoteront alors en blanc. **Chaque fois que vous appuierez sur OK, les quatre numéros de page apparaissant au bas de l'écran seront mémorisés et remplaceront les numéros précédents.**

Si vous n'appuyez pas sur **OK**, la sélection sera perdue lorsque vous désactiverez Télétexte.

Vous pouvez parfaitement visualiser d'autres pages en tapant leurs numéros à 3 chiffres respectifs – mais n'appuyez pas sur **OK** sous peine de mémoriser ces pages.

Pour afficher une page d'index/initiale :

Auto.
Appuyez sur la touche pour accéder aux pages d'index. La page affichée est fonction de la chaîne de télévision regardée.

LISTE
Appuyez sur la touche to return to the page currently pour revenir à la page actuellement mémorisée sur la touche **ROUGE**.

Pour afficher une page Télétexte :

Appuyez sur la touche pour afficher le Télétexte. Appuyez une nouvelle fois sur cette touche pour afficher Télétexte en surimpression sur une émission de télévision normale, et une troisième fois pour repasser à l'écran normal. Vous ne pouvez pas changer de chaîne tant que Télétexte est actif.

Pour accéder à des sous-pages :

Utilisez les touches ^ et v pour visualiser les sous-pages éventuelles.

Pour révéler du texte caché :

Appuyez sur la touche pour découvrir les réponses aux quiz jeux-concours et les pages de blagues.

Pour figer une page utile :

Il est parfois nécessaire de figer une page de texte. Appuyez sur la touche pour faire apparaître le symbole dans le coin supérieur gauche de l'écran. La page reste figée tant que vous ne rappuyez pas sur cette touche.

Pour agrandir la taille de l'affichage Télétexte :

Appuyez sur la touche une seule fois pour agrandir la moitié supérieure de la page, appuyez une nouvelle fois pour agrandir la moitié inférieure. Appuyez une troisième fois pour repasser au format standard.

Pour sélectionner une page tout en regardant un programme de télévision :

Tapez le numéro de la page puis appuyez sur : une image normale s'affichera. Le téléviseur indiquera que la page a été localisée en affichant le numéro de la page en haut de l'écran. Appuyez sur pour visualiser cette page.

Pour afficher des flashs d'information :
Sélectionnez la page des flashs pour le service Télétexte particulier (consultez la page d'index du service Télétexte). Appuyez sur .
Les flashs s'afficheront au fur et à mesure de leur transmission. Appuyez à nouveau sur pour annuler les flashs.

Rappel : Vous devez désactiver le Télétexte pour pouvoir changer de chaîne – appuyez deux fois sur la touche .

Vous devez désactiver la page des flashs avant de changer de chaîne.

Questions-Réponses

Vous trouverez ci-dessous les réponses aux questions les plus fréquentes.

Q Il n'y a pas d'image ni de son

R Vérifiez que l'interrupteur marche/arrêt est bien sur marche et que tous les branchements sont corrects.
Assurez-vous que le téléviseur n'est pas en mode Veille.

Q Il y a bien une image, mais il y a peu ou pas de couleur

R Lorsque vous utilisez une source **externe**, par exemple une cassette vidéo de mauvaise qualité, il est parfois possible d'améliorer la reproduction des couleurs. La couleur est réglée en usine sur **Auto.** de façon à ce que le téléviseur affiche automatiquement le meilleur système de couleurs.

Pour vérifier que le meilleur système de couleurs a été sélectionné :

1 En laissant la source externe en lecture, sélectionnez **Rég. manuel** dans le menu **RÉGLAGES**.

2 A l'aide des touches ❮ ou ❯, choisissez **Auto., PAL, SECAM, NTSC 4.43** ou **3.58**.

Q L'image vidéo est bonne, mais il n'y a pas de son

R Vérifiez le câble Péritel.

Q Il y a une image mais pas de son

R Vérifiez que le volume n'a pas été baissé ou que la touche de coupure du son n'a pas été activée.

Q La cassette vidéo / le DVD sont en noir et blanc

R Vérifiez que vous avez sélectionné la bonne ***entrée*** – **S-VIDEO** ou **AV** (voir le chapitre **Connexions AV**).

Q La cassette vidéo / le DVD n'apparaissent pas à l'écran

R Assurez-vous que le magnétoscope ou le lecteur DVD sont bien raccordés au téléviseur (voir schéma des connexions page 28), puis sélectionnez l'entrée correcte à l'aide de la touche ⏎.

Q Quelles peuvent être les autres causes de la mauvaise qualité de l'image ?

R Les parasites ou un signal faible. Essayez une autre chaîne. Un **Accord fin manuel** peut améliorer la qualité de l'image.

1 Sélectionnez le menu **Recherche manuelle**. Mettez la chaîne en surbrillance et appuyez sur **OK**. Appuyez sur ❯ pour sélectionner **Accord fin manuel**.

2 Utilisez les touches ❮ ou ❯ pour clarifier l'image et le son. Appuyez sur **OK** puis sur **EXIT** pour sortir.

Q Pourquoi y a-t-il des des bandes verticales sur l'écran ?

R L'**horloge** peut nécessiter un ajustement. Sélectionnez **Réglage PC** à partir du **AUTRES MENUS**, mettez en surbrillance **horloge** et ajustez jusqu'à la disparition des lignes.

Q Pourquoi y a-t-il des bandes horizontales et/ou des images floues sur l'écran ?

R La **période de mise en vieille** peut nécessiter un ajustement. Sélectionnez **Réglage PC** à partir du **AUTRES MENUS**, mettez en surbrillance **période de mise en vieille** et ajustez jusqu'à ce que l'image soit claire.

Q Pourquoi les commandes à l'avant du téléviseur ne fonctionnent-elles pas ?

R Vérifiez que la fonction de **Blocage du clavier** n'est pas activée.

Q *La télécommande ne fonctionne pas*

R Vérifiez que le commutateur latéral de la télécommande est dans la position TV. Vérifiez que les piles sont chargées et correctement insérées.

Q *Un message s'affiche en permanence à l'écran*

R Appuyez sur la touche **CALL** pour le faire disparaître.

Q *Le Télétexte ne fonctionne pas correctement*

R Le Télétexte nécessite un signal de diffusion puissant, normalement obtenu par une antenne sur le toit ou dans le grenier. Vérifiez l'antenne si le texte est illisible ou brouillé. Consultez la page d'index principal du service Télétexte et sélectionnez le Guide de l'utilisateur. Vous y trouverez une description plus ou moins détaillée des principes de fonctionnement du Télétexte. Pour de plus amples renseignements concernant l'utilisation du Télétexte, reportez-vous au chapitre consacré au Télétexte.

Q *Il n'y a pas de sous-pages Télétexte*

R Le service sélectionné n'en diffuse pas, ou elles n'ont pas encore été chargées. Appuyez sur la touche (-) pour y accéder. (Voir le chapitre consacré au Télétexte).

Q *Pourquoi n'y a-t-il pas de son en provenance de ma sono connectée ?*

R Vérifiez que l'option **Haut-parleurs** dans le menu **Son** est bien réglée sur **Arrêt**.

Q *Il y a un problème avec la couleur lors de la lecture d'une source NTSC*

R Connectez la source par le biais d'une prise péritel, et mettez en lecture. Sélectionnez **Reg. Manuel** dans le menu **RÉGLAGES**.

1. Réglez la Couleur sur **Auto.** et quittez le menu.
2. Sélectionnez le menu **Image** et réglez la teinte.

Nettoyage de l'écran et du boîtier...

Après avoir débranché l'appareil, nettoyez l'écran et le boîtier à l'aide d'un chiffon sec et doux. Nous recommandons de ***ne pas utiliser*** *de produits d'entretien pour meubles ou de solvants de marque déposée sur l'écran ou le boîtier, cela pouvant endommager l'appareil.*

Mise au rebut...

La lampe fluorescente à cathode froide dans l'écran à cristaux liquides contient une petite quantité de mercure. A la fin de la vie utile de votre téléviseur, veuillez le mettre au rebut selon les réglementations gouvernementales légales ou dans un centre de recyclage.

Caractéristiques techniques et accessoires

Systèmes de diffusion/canaux

PAL-I	UHF	UK21-UK69
PAL-B/G	UHF	E21-E69
	VHF	E2-E12, S1-S41
SECAM-L	UHF	F21-F69
	VHF	F1-F10, B-Q
SECAM-D/K	UHF	R21-R69
	VHF	R1-R12

Entrée vidéo PAL, SECAM, NTSC 3.58/4.43

Connexions externes

EXT1	Entrée	Jacks audio	Y, P_B/C_B, P_R/C_R Haute définition 1080i Balayage progressif
		Jacks audio	A/V
EXT2	Entrée	Jacks audio	Y, P_B/C_B, P_R/C_R Haute définition 1080i Balayage progressif
		Jacks audio	A/V
EXT3	Entrée/Sortie	Péritel 21 broches	A/V, S-Vidéo, sortie sélectionnable
	Entrée	4 broches	S-Vidéo
		Jack audio	Video
		Jacks audio	Audio L + R
EXT4	Entrée/Sortie	Péritel 21 broches	RGB, A/V
EXT5	Entrée/Sortie	Péritel 21 broches	RGB, A/V
EXT6	Entrée (avant)	4 broches	S-Vidéo
		Jack audio	Vidéo
		Jacks audio	Audio L + R
RGB/PC	Entrée	Mini D-sub15 broches	Signal analogue RGB
	Entrée	Fiche stéréo 3,5 mm	Audio
Moniteur	Sortie	Jacks audio	A/V
Sortie audio Fixe/variable		Jacks audio	Audio L + R
Sortie vers Ampli de Basses Actif		Prise phono	

Positions de programme 100

Stéréo Nicam
Système à 2 porteuses

Taille visible écran (approx.) 26 pouces
32 pouces

Format 15 : 9

Sortie son (distorsion de 10%) Principale 10 W + 10 W

Consommation conformément à EN60107-1 : 1997

26 pouces	150 W
32 pouces	185 W

Vielle

26 pouces	<1,3 W
32 pouces	<1,3 W

Dimensions (approx.)

26 pouces	48 cm (H)	82 cm (L)	14 cm (p)
32 pouces	61 cm (H)	107 cm (L)	15 cm (p)

Poids (approx.)

26 pouces	22 kg
32 pouces	33 kg

Prise casque 3,5 mm stéréo

Accessoires
1 télécommande
2 piles
(UM-4, AAA, IEC R03 – 1,5 V)
Clip

Français

Imprimè sur du papier recyclè. 100 % sans chlore.

© Toshiba Information Systems (U.K.) Limited
Tous droits réservés.
Toute reproduction, même partielle, strictement interdite sans autorisation écrite préalable.

Toshiba Information Systems (U.K.) Limited
Consumer Products Division,
European Service Centre,
Admiralty Way, Camberley,
Surrey, GU15 3DT, Royaume-Uni
Caractéristiques techniques susceptibles de modifications sans préavis.
Conception : Kensa Creative Solutions, Saltash, Cornouailles.

Inhalt

VORBEREITUNG ZUR INBETRIEBNAHME

Sicherheitshinweise – einige Hinweise und Regeln zur Beachtung **47**
Installation und wichtige Informationen **48**
Die Fernbedienung – Übersicht auf einen Blick **49**
Anschließen externer Geräte – Anleitung zum Anschließen von Geräten an die rückseitigen Anschlüsse des Fernsehers **50**
Anschließen eines Computers – Anschließen eines Computers an den seitlichen Anschluss des Fernsehers **51**
Anschlüsse und Bedienelemente – Einschalten des Fernsehers, Standby-Betrieb, Verwenden der vorderen Bedienfeldtasten, Kopfhörerbuchse, Anschluss von Geräten an der Vorderseite des Fernsehers **52**
Sendereinstellung des Fernsehgerätes mit der Schnelleinstellung – Sprache, Land, Sendesystem **53**
Sortieren der Programmplätze **53**
Manuelle Sendereinstellung – eine Alternative zur *Schnelleinstellung*, direkte Eingabe von Kanälen, Einstellen des Programmplatzes für einen Videorecorder **54**
Überspringen von Programmplätzen **55**
Automatischer Sendersuchlauf **56**

BEDIENELEMENTE UND FUNKTIONEN

Allgemeine Bedienelemente – Wechseln von Programmplätzen, Uhrzeitanzeige **56**
Tastensperre – Sperren der Tasten an der Vorderseite des Fernsehers **56**
Klangregelung – Lautstärke, Stummschaltung, Bassverstärkung, Super Woofer, Bass/Höhen/Balance **57**
BBE® Soundprozessor **57**
Übertragungen in Stereo und Zweikanalton – Stereo-/Mono- und Zweikanaltonsendungen **57**
Anzeige im Breitbildformat **58**
Bildeinstellung – Bildposition, Bildvoreinstellungen (Helligkeit, Farbe, Kontrast, Schärfe, Farbton), Digitale Rauschunterdrückung (DNR), Schwarzwert **59**
Bildeinstellung – Farbtemperatur, automatische Formatierung (Breitbild), graues Bild, Hintergrundbeleuchtung, Einstellung der Funktion "Side Panel" **60**
Der Timer – Funktion zum automatischen Ein- und Ausschalten des Fernsehgerätes **61**
PC-Einstellungen – Taktphase, Abtasttakt **61**
Auswahl von Eingängen und AV-Anschlüsse – Eingangs- und Ausgangsanschlüsse für angeschlossene Geräte **62**

VIDEOTEXT

Einrichtung, allgemeine Informationen, auto-Modus **63**
NORMALTEXT-Modus, Steuertasten für Videotext **64**

PROBLEMLÖSUNG

Fragen und Antworten – FAntworten auf häufig gestellte Fragen, beispielsweise zur manuellen Feinabstimmung und zum Farbsystem **65**

INFORMATIONEN

Spezifikationen und Zubehör – technische Daten des Fernsehgerätes und Angaben zum mitgelieferten Zubehör **67**

Sicherheitshinweise

Dieses Gerät wurde in Übereinstimmung mit internationalen Sicherheitsstandards entwickelt und hergestellt. Wie bei jedem anderen Elektrogerät müssen Sie jedoch die gebührende Vorsicht walten lassen, um eine optimale Funktionsweise und Sicherheit zu gewährleisten. Bitte lesen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit die nachfolgenden Hinweise sorgfältig durch. Die Hinweise sind allgemeiner Natur und bieten Unterstützung bei der Handhabung aller elektronischen Geräte, wobei einige Punkte unter Umständen auf das gerade von Ihnen erworbene Produkt nicht zutreffen.

Luftzirkulation

Lassen Sie im Umkreis des Fernsehgerätes mindestens 10 cm Abstand, um eine ausreichende Belüftung zu ermöglichen, die Ihren Fernseher vor Überhitzung und den daraus erwachsenden möglichen Schäden bewahrt. Räume mit großer Staubentwicklung sollten als Standorte ebenfalls gemieden werden.

Beschädigung durch Hitze

Wenn Sie das Fernsehgerät der direkten Sonneneinstrahlung aussetzen oder neben einem Heizkörper aufstellen, kann es unter Umständen beschädigt werden. Vermeiden Sie Standorte, an denen extrem hohe Temperaturen oder eine hohe Luftfeuchtigkeit vorherrschen bzw. Plätze, an denen die Temperatur unter 5° C absinken kann.

Stromversorgung

Die für dieses Gerät erforderliche Netzspannung beträgt 110 – 240 V bei 50/60 Hz Wechselstrom. Schließen Sie das Gerät niemals an Gleichstrom oder eine andere Stromquelle an. Beachten Sie stets, dass das Fernsehgerät nicht auf dem Netzkabel stehen darf. Trennen Sie den Netzstecker NICHT vom Kabel, da im Stecker ein spezieller Funkentstörfilter integriert ist, dessen Funktion anderenfalls beeinträchtigt wäre. WENDEN SIE SICH IM ZWEIFELSFALL AN EINEN FACHKUNDIGEN ELEKTRIKER.

Empfehlungen

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Überprüfen Sie, ob alle elektrischen Kabel, einschließlich des Netzkabels, der Verlängerungskabel und der internen Verbindungen zwischen den einzelnen Gerätekomponenten ordnungsgemäß und entsprechend den Richtlinien des Herstellers angeschlossen wurden. Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie neue oder zusätzliche Komponenten anschließen.

Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, falls Sie Zweifel an der korrekten Installation, Funktionsweise oder Sicherheit des Gerätes haben.

Besondere Vorsicht ist angebracht, wenn sich Glasplatten oder Türen in der Nähe des Gerätes befinden.

Warnhinweise

Entfernen Sie **KEINE** fest angebauten Gehäuseteile, da dadurch gefährliche Spannungen freigesetzt werden könnten.

Die Belüftungsschlitze des Geräts dürfen **NICHT** mit Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen oder ähnlichen Stoffen abgedeckt werden. Durch Überhitzung können Schäden verursacht und die Lebensdauer des Gerätes verkürzt werden.

Elektrische Geräte dürfen **NICHT** mit Tropf- oder Spritzwasser in Berührung kommen. Achten Sie darauf, dass keine Behälter mit Flüssigkeiten, beispielsweise Blumenvasen, auf dem Gerät abgestellt werden.

Stellen Sie **KEINE** heißen Gegenstände oder offene Flammen, wie zum Beispiel brennende Kerzen oder Nachtlampen, auf dem Gerät oder in seiner Nähe ab. Hohe Temperaturen können zum Schmelzen von Kunststoff führen und Brände auslösen.

Verwenden Sie **KEINEN** behelfsmäßigen Fernsehtisch, und befestigen Sie die Tischbeine NIEMALS mit Holzschrauben. Montieren Sie zur Gewährleistung der optimalen Sicherheit stets den vom Hersteller zugelassenen Fernsehtisch bzw. die geeigneten Tischbeine entsprechend der Anleitung mit den im Lieferumfang enthaltenen Befestigungen.

Achten Sie bei Verwendung der Kopfhörer auf eine angemessene und **NICHT** zu hohe Lautstärke, da anderenfalls Ihr Hörvermögen auf Dauer beeinträchtigt werden kann.

Lassen Sie eingeschaltete Geräte nie unbeaufsichtigt, es sei denn, diese sind besonders darauf ausgelegt oder haben eine Standby-Funktion. Ziehen Sie den Netzstecker und achten Sie darauf, dass die ganze Familie auch dazu in der Lage ist. Für behinderte oder gebrechliche Menschen können besondere Einrichtungen erforderlich sein.

Benutzen Sie das Gerät **NICHT** weiter, wenn Sie Zweifel an der korrekten Funktionsweise haben oder das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt ist. Schalten Sie es ab, ziehen Sie den Netzstecker, und wenden Sie sich an einen Fachhändler.

Achten Sie VOR ALLEM darauf, besonders bei Kindern, dass NIEMALS der Bildschirm Schlägen oder Stößen ausgesetzt wird oder Gegenstände in Löcher, Schlitze oder andere Gehäuseöffnungen gesteckt werden.

Gehen Sie NIEMALS leichtfertig mit elektrischen Geräten jeglicher Art um – Vorsicht ist besser als Nachsicht!

UM DAS FERNSEHGERÄT VOM NETZ ZU TRENNEN ZIEHEN SIE DEN STECKER AUS DER STECKDOSE.

Installation und wichtige Informationen

Wahl des Standorts

Stellen Sie das Fernsehgerät an einem Platz auf, der möglichst nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist und sich nicht in der Nähe starker Lichtquellen befindet. Um ein optimales Fernseherlebnis zu gewährleisten, wird ein Ort mit weichem indirektem Licht empfohlen. Stellen Sie das Fernsehgerät auf einer stabilen Unterlage ab. Die Abstellfläche muss eben und robust sein. Der Fernseher sollte zudem mit dem an der Rückseite angebrachten Haken über eine feste Verankerung an der Wand gesichert werden, so dass das Gerät nicht herunterfallen kann. Ziehen Sie gegebenenfalls die Vorhänge zu, oder schließen Sie die Jalousien, damit die Sonne nicht direkt auf den Bildschirm scheint.



Für dieses Gerät ist ein Standfuß zur Aufstellung auf dem Boden und ein Fernsehtisch erhältlich. Mit einer Wandhalterung, die ebenfalls erhältlich ist, kann das Gerät auch an der Wand montiert werden.

LCD-Bildschirme werden unter Verwendung von Hochpräzisionstechnologie hergestellt, trotzdem können in einigen Bildschirmbereichen zuweilen fehlende Bildpunkte oder Leuchtflecken vorkommen. Dies ist jedoch kein Anzeichen einer Fehlfunktion.

Stellen Sie sicher, dass das Fernsehgerät an einem Ort steht, an dem es keinen Stößen ausgesetzt oder von anderen Gegenständen getroffen werden kann, da der Bildschirm durch übermäßige Druckeinwirkung zersplittern oder beschädigt werden kann.

Bitte beachten!

HAFTUNGSAUSSCHLUSSKLAUSEL

Toshiba haftet unter keinen Umständen für Verluste und/oder Schäden am Produkt, die durch folgende Ereignisse hervorgerufen werden:

i) Brand;
ii) Erdbeben;
iii) Unfallschaden;
iv) absichtliche Zweckentfremdung bzw. falsche Verwendung des Produkts;
v) Nutzung des Produkts unter ungeeigneten Bedingungen;
vi) Verlust und/oder Schäden am Produkt, die auftreten, während sich das Produkt im Besitz eines Dritten befindet;
vii) jegliche Schäden oder Verluste, die durch Bedienfehler oder die Nichtbeachtung von Anweisungen aus der Bedienungsanleitung durch den Eigentümer verursacht werden;
viii) jegliche Verluste oder Schäden, die direkt auf die missbräuchliche Verwendung oder Fehlfunktion des Produkts bei gleichzeitiger Nutzung mit angeschlossenen Geräten zurückzuführen sind;

Weiterhin haftet Toshiba unter keinen Umständen für mittelbare Verluste und/oder Folgeschäden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf folgende Schäden: Gewinnverlust, Geschäftsunterbrechung und Verlust gespeicherter Daten, unabhängig davon, ob dieser Datenverlust während des normalen Betriebs oder bei missbräuchlicher Nutzung des Produkts entstanden ist.

Wenn stehende Bilder wie Videotext, Senderkennungen, Computeranzeigen, Videospiele, Bildschirmmenüs o.ä. über eine längere Zeit angezeigt werden, ist es empfehlenswert Kontrast und Helligkeit zu verringern.

Die Fernbedienung

Eine übersichtliche Darstellung mit einer Erläuterung der einzelnen Tasten Ihrer Fernbedienung

Zur Anzeige von Bildschirminformationen und zum Aufrufen der Videotext-Indexfunktion

Zum Anzeigen von Videotext

Ein/Standby

Zifferntasten

Wahl des Eingangs für externe Quelle
Zugriff auf untergeordnete Seiten im Videotextmodus

Umschalten zum vorherigen Programm

Wählbare Bildvoreinstellungen

Anzeige im Breitbildformat

Bildschirmmenüs

Verlassen der Menüs

Tasten für Programmwahl und Wechsel der Videotextseiten
Tasten zur Lautstärkeeinstellung
Verwenden Sie die Pfeiltasten zum Verschieben des Cursors in den Bildschirmmenüs nach oben, unten, links oder rechts. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**

Steuertasten für Videotext

Stereo-/Zweikanaltonempfang

Bassverstärker/Bass

Zur Moduswahl

Stummschaltun

Im VCR- oder DVD-Modus:
Drücken Sie ⏸ *für PAUSE*
Drücken Sie ⏏ *für AUSWERFEN*
Drücken Sie ⏮ *für ÜBERSPRINGEN – SCHNELLER RÜCKLAUF*
Drücken Sie ⏭ *für ÜBERSPRINGEN – SCHNELLER VORLAUF*
Drücken Sie ▶ *für WIEDERGABE*
Drücken Sie ■ *für STOPP*
Drücken Sie ◀◀ *für SCHNELLER RÜCKLAUF*
Drücken Sie ▶▶ *für SCHNELLER VORLAUF*

Im TV-Modus:
Uhrzeitanzeige
Im Videotextmodus:
Zum Einblenden von verborgenem Text
Zum Halten einer gewünschten Seite
Zum Vergrößern der Videotextanzeige
Zur Auswahl einer Seite im normalen TV-Anzeigemodus

Einlegen der Batterien und wirksame Reichweite der Fernbedienung



Nehmen Sie die Batterieabdeckung ab, so dass das Batteriefach sichtbar wird, und legen Sie die Batterien mit der richtigen Polarität ein. Geeignete Batterietypen für diese Fernbedienung sind UM-4, AAA, IEC R03 mit jeweils 1,5 V.

In der Fernbedienung dürfen nicht gleichzeitig entladene und neue Batterien oder unterschiedliche Batterietypen verwendet werden. Wechseln Sie verbrauchte Batterien sofort aus, anderenfalls könnte das Batteriefach durch auslaufende Säure beschädigt werden. Geben Sie Altbatterien an einem dafür gekennzeichneten Entsorgungsplatz ab.

Die Leistung der Fernbedienung verschlechtert sich ab einer Entfernung von 5 m bzw. außerhalb eines Winkels von 30° zum Mittelpunkt des Fernsehgerätes.

Anschluss externer Geräte

Schalten Sie alle Netzschalter am Fernsehgerät aus, bevor Sie externe Geräte anschließen.



WIR EMPFEHLEN IHNEN, NACH MÖGLICHKEIT AUSSER EINEM ANTENNENKABEL AUCH SCART-KABEL ZU VERWENDEN.

Antennenkabel: – – – – – – – –

Schließen Sie das Antennenkabel an die Antennenbuchse an der Rückseite des Fernsehgerätes an. Bei Verwendung eines Decoders* und/oder eines Videorecorders ist zu beachten, dass das Antennenkabel über den Decoder und/oder den Videorecorder mit dem Fernsehgerät verbunden werden muss.

Scart-Kabel: • • • • • • • • • • • • • • • • •

Verbinden Sie die Buchse **IN/OUT** des Videorecorders über ein Scart-Kabel mit dem Fernseher. Verbinden Sie die Buchse **TV** des Decoders über ein Scart-Kabel mit dem Fernseher. Verbinden Sie die Buchse **SAT** des Videorecorders mit der Buchse **VCR** am Decoder.

Schalten Sie vor Start der Funktion **Automatische Sendersuche** Ihren Decoder und Videorecorder auf **Standby**.

Über die Phono-Anschlüsse neben den Buchsen COMPONENT VIDEO INPUT (Komponenten Videoeingang) können L- und R-Audiosignale eingespeist werden.

Ein zusätzlicher fester/variabler Audioausgang ermöglicht den Anschluss einer passenden HiFi Anlage. Dazu muss die Option **Lautsprecher** im **Ton**-Menü auf **Aus** gestellt werden.

An der Rückseite des Fernsehgerätes können die unterschiedlichsten Geräte angeschlossen werden. Lesen Sie daher unbedingt für alle Zusatzgeräte vorher die Bedienungsanleitungen der jeweiligen Hersteller.

Wir empfehlen Ihnen, *Scart 4* oder *Scart 5* für einen Decoder, und *Scart 3* für einen Videorecorder.

Beim Anschluss von S-VIDEO-Geräten muss die **Einstellung** INPUT für **EXT3** entsprechend festgelegt werden. *Siehe Seite 62.*

Wenn Ihr Fernsehgerät automatisch zur Anzeige der angeschlossenen Zusatzgeräte umgeschaltet wird, können Sie in den normalen TV-Modus zurückkehren, indem Sie die Taste mit der gewünschten Programmnummer drücken.

Um das jeweilige externe Gerät wieder aufzurufen, drücken Sie die Taste ⊖. Mit dieser Taste können Sie zwischen **EXT1**, **EXT2**, **EXT3**, **EXT4**, **EXT5**, **EXT6** oder **RGB/PC** umschalten.

Anschließen eines Computers

Schalten Sie alle Netzschalter am Fernsehgerät aus, bevor Sie externe Geräte anschließen.



Deutsch

Verbinden Sie das PC-Kabel des Computers mit dem RGB/PC-Anschluss an der linken Seite des Fernsehgerätes.

Drücken Sie die Taste ⊕, um den PC-Modus auszuwählen.

Folgende Signale können auf dem Bildschirm angezeigt werden:

VGA: 640 x 480/60 Hz (VESA 480-60)
SVGA: 800 x 600/60 Hz (VESA 600-60)
XGA: 1024 x 768/60 Hz (VESA 768-60)

HINWEIS:
Einige PC-Modelle können nicht an dieses Fernsehgerät angeschlossen werden.

Für Computer mit einem DOS/V-kompatiblen 15-poligen Mini-D-Sub-Anschluss wird kein Steckadapter benötigt.

An den Bildschirmrändern können unter Umständen Streifen erscheinen, oder Teile des Bildes können unscharf sein. Dieser Effekt ist auf die jeweilige Signalstärke zurückzuführen und stellt keine Fehlfunktion dar.

Bei ausgewähltem PC-Modus sind einige Funktionen am Fernsehgerät nicht verfügbar. Diese zeitweilig deaktivierten Funktionen sind in den betreffenden Menüs grau hinterlegt und können nicht ausgewählt werden. Wenn Sie sich nicht im PC-Modus befinden, ist hingegen die Option **PC Einstellungen** *grau hinterlegt, d. h. deaktiviert.*

Signaldaten für 15-poligen Mini-D-Sub-Stecker

Pinbelegung für RGB/PC-Anschlussklemme



Pin-Nr.	Signalname	Pin-Nr.	Signalname
1	R	9	NA
2	G	10	Masse
3	B	11	NA
4	NA (nicht angeschlossen)	12	NA
5	NA	13	H-Sync
6	Masse	14	V-Sync
7	Masse	15	NA
8	Masse		

Anschlüsse und Bedienelemente

Sie können über die Eingänge an der Vorderseite des Fernsehers eine große Bandbreite an externen Geräten anschließen.
Obwohl sich alle erforderlichen Anpassungen und Einstellungen an Ihrem Fernsehgerät mit der Fernbedienung vornehmen lassen, können Sie für einige Funktionen auch die Tasten an der Vorderseite des Gerätes nutzen.



Einschalten

Wenn das Kontrolllämpchen zur Anzeige der Betriebsbereitschaft nicht leuchtet, drücken Sie die Taste NETZTASTE unten links am Fernseher, um das Gerät einzuschalten. Wählen Sie anschließend eine Zifferntaste auf der Fernbedienung, um den Bildschirm anzuzeigen. Unter Umständen dauert es einige Sekunden, bis das Bild erscheint.

Drücken Sie die Taste ⏻ auf der Fernbedienung, um das Gerät in den Standby-Modus zu schalten. Um den Bildschirm wieder einzuschalten, drücken Sie erneut ⏻ oder eine beliebige Zifferntaste. Unter Umständen dauert es einige Sekunden, bis das Bild erscheint. Das Gerät sollte nur für kurze Zeit im Standby-Modus verbleiben.

Die Einrichtung des Fernsehgerätes muss jetzt über die Bildschirmmenüs vorgenommen werden. Drücken Sie die Taste **MENU** auf der Fernbedienung, um die Menüs anzuzeigen.

In der Menüleiste am oberen Bildschirmrand sehen Sie fünf verschiedene Symbole für die einzelnen Funktionsmenüs. Wenn Sie mit Hilfe der Tasten ❮ oder ❯ die verschiedenen Symbole auswählen, werden jeweils die entsprechenden Optionen unterhalb der Menüleiste angezeigt.

Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste ⌄, um nach unten durch die Menüoptionen zu blättern. Mit den Tasten **OK**, ❮ oder ❯ können Sie anschließend die gewünschte Option auswählen. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen. Die Funktionen der einzelnen Menüs sind in dieser Bedienungsanleitung detailliert beschrieben.

Verwenden der Bedienelemente und Anschlüsse

Drücken Sie die Taste — ◿ +, um die Lautstärke einzustellen.

Drücken Sie die Tasten ▼ Ⓟ ▲, um das Programm zu wechseln.

Drücken Sie die Taste **MENU** auf der Fernbedienung und anschließend ❮, ❯ bzw. ⌄ oder ⌃, um die Ton- und Bildeinstellungen anzupassen.

Drücken Sie **MENU**, um das Menü zu verlassen.

Beim Anschluss eines Mono-Gerätes an **EXT6**, muss der Audio-Ausgang des entsprechenden Gerätes mit der Buchse L/Mono am Fernsehgerät verbunden werden.

Drücken Sie zur Auswahl des Eingangs die Taste -⊕-, bis gemäß der Beschreibung auf *Seite 62* die Einstellung **EXT6** angezeigt wird. Der Signaltyp wird vom Fernsehgerät automatisch erkannt.

Genauere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des anzuschließenden Gerätes.

Hinweis: Wenn Sie Kopfhörer anschließen, werden alle Lautsprecher stummgeschaltet.

Sendereinstellung des Fernsehgerätes mit Schnelleinstellung, Sortieren der Programmplätze

Schalten Sie vor dem Einschalten des Fernsehgerätes Ihren Decoder und Videorecorder in den **Standby-Modus**. Nehmen Sie die Einstellung des Fernsehgerätes mit den Tasten der Fernbedienung vor, die in der Abbildung auf Seite 49 erläutert sind.

1 Schalten Sie das Fernsehgerät über die Netztaste ein. Der Begrüßungsbildschirm **Quick setup** erscheint.



2 Wählen Sie Ihre Sprache mit den Tasten ❮ oder ❯ aus, und drücken Sie anschließend die Taste **OK**.

3 Wählen Sie dann mit den Tasten ❮ oder ❯ Ihr Land aus, und drücken Sie erneut **OK**.

4 Ihr **System** wurde jetzt ausgewählt. Wenn eine Auswahl erforderlich ist, drücken Sie ❯, um eines der angezeigten Systeme auszuwählen.

B/G – Kontinentaleuropa, **I** – Großbritannien
D/K – Osteuropa, **L1**, **L2** – Frankreich

5 Drücken Sie die Taste **OK**, um die Funktion Autom. Einstellung zur **Autom. Sendersuche** zu starten.



6 Jetzt wird nach allen Sendern gesucht, deren Signale empfangen werden. Durch einen Statusbalken wird der Fortschritt des Suchlaufs dynamisch angezeigt.

Sie müssen erst warten, bis das Fernsehgerät den Suchlauf abgeschlossen hat.

Nach Abschluss der Suche schaltet das Fernsehgerät automatisch auf den ersten Programmplatz um. Wenn das Bild undeutlich ist oder das Empfangssignal von dem betreffenden Sender auf diesem Programmplatz zu schwach ist, können Sie die Reihenfolge der Sender mit der Funktion **Programme ordnen** ändern, die im Bildschirmmenü automatische Installation angezeigt wird.

7 Drücken Sie die Taste **OK**, um die Funktion **Programme ordnen** auszuwählen.

8 Die Senderliste wird jetzt angezeigt. Markieren Sie mit Hilfe der Taste ❯ oder ❮ den Sender, den Sie *verschieben* möchten, und drücken Sie die Taste ❯.

Der ausgewählte Sender erscheint jetzt auf der rechten Seite des Bildschirms.



9 Blättern Sie wieder mit den Tasten ❯ oder ❮ durch die Liste, bis Sie die *gewünschte* Programmposition erreichen. Bei diesem Vorgang werden die übrigen Sender entsprechend verschoben.

Drücken Sie ❮ zum Speichern ihres Programmplatzes.

Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf, und drücken Sie anschließend **EXIT**.

Falls das Fernsehgerät nicht mit einem Scart-Kabel an einen Videorecorder/Decoder angeschlossen werden kann, oder falls Sie den Sender eines anderen ***Systems*** einstellen möchten, verwenden Sie zur Zuordnung der Programmpositionen die Funktion zur **manuelle Sendersuche**, *siehe Seite 54*.

Manuelle Sendereinstellung

Als Alternative zum automatischen Sendersuchlauf besteht für Ihr Fernsehgerät auch die Möglichkeit einer **manuelle Sendersuche**. Beispiel: Das Fernsehgerät kann nicht per Scart-Kabel an einen Videorecorder/Decoder angeschlossen werden, oder Sie möchten einen Sender in einem anderen **System** einstellen (*siehe Seite 53*).

Benutzen Sie die Tasten ❮ und ❯, um sich innerhalb des Bildschirmmenüs zu bewegen und die entsprechende Option für die manuelle Einstellung auszuwählen.



Programm: Die Nummer, die auf der Fernbedienung gedrückt werden muss.

System: Betrifft nur bestimmte Regionen. *Siehe Punkt 4 auf Seite 53.*

Farbsystem: Fabrikeinstellung ist Auto; diese sollte nur geändert werden, wenn Probleme zu erwarten sind, wie *z.B.* ein NTSC-Eingang von einem externen Gerät.

Progr. Überspr.: * Bedeutet, dass kein Sender gespeichert wurde oder die Funktion zum Überspringen des Kanals aktiviert wurde. *Siehe Seite 55.*

Kanal: Die Nummer des Kanals, auf dem ein Sender übertragen wird.

Suchen: Suche nach einem Signal im Frequenzbereich.

Feineinstellung: Wird nur verwendet, wenn Störungen auftreten bzw. das Empfangssignal zu schwach ist. *Siehe Seite 65.*

Sender: Sendername. Verwenden Sie die Tasten ^ oder ⌄ und ❮ oder ❯ zur Eingabe einer Senderbezeichnung, die aus bis zu sieben Zeichen bestehen kann.

So können Sie einem Decoder und Videorecorder im Fernsehgerät eine Programmposition zuweisen: Schalten Sie den Decoder ein, legen Sie eine bespielte Kassette in den Videorecorder ein, und drücken Sie PLAY (Wiedergabe). Nehmen Sie dann die manuelle Feineinstellung vor.

1 Drücken Sie die Taste **MENU**, und wählen Sie mit den Tasten ❮ oder ❯ das Menü **EINSTELLUNG** aus. Markieren Sie dann mit Hilfe der Taste ⌄ die Option **manuelle Sendersuche**, und drücken Sie zur Auswahl die Taste **OK**.

2 Markieren Sie den gewünschten Programmplatz mit der Taste ^ oder ⌄. Für den Videorecorder wird ***Prog. 0*** empfohlen.



Die Nummern Ihrer **Kanäle** können sich von den hier dargestellten Nummern unterscheiden.

3 Drücken Sie **OK**, zur Auswahl. Wenn es sich um ein zu überspringendes Programm handelt, muss die Option **Programme ordnen** vor dem Speichern zurückgesetzt werden.

4 Drücken Sie zur Auswahl des **Systems** die Taste ❯ und zum Wechseln der Einstellung die Tasten ^ oder ⌄ *(wenn notwendig siehe Punkt 4 auf Seite 53)*.

5 Drücken Sie anschließend die Taste ❯, um die Option **Suchen** auszuwählen.

6 Drücken Sie die Taste ^ oder ⌄, um den Suchlauf zu starten. Während der Suche erscheint die Meldung **Suchen**, und am Bildschirm werden die jeweiligen Kanalnummern angezeigt.

7 Jedes Signal wird auf dem Fernsehgerät angezeigt. Wenn es sich nicht um Ihren Videorecorder handelt, drücken Sie erneut die Taste ^ oder ⌄, um den Suchlauf neu zu starten.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Manuelle Sendereinstellung Fortsetzung
Überspringen von Programmen

8 Wenn das Signal Ihres Videorecorders gefunden wird, drücken Sie die Taste ❯, um die Option **Sender** aufzurufen. Geben Sie mit Hilfe der Tasten ❮ und ❯ sowie ❮ und ❯ die gewünschten Zeichen ein, z. *B.* **VCR**.

9 Drücken Sie zum Speichern die Taste **OK**.

10 Wiederholen Sie den Vorgang für jede ***Programmposition***, die Sie einstellen möchten, oder drücken Sie die Taste **MENU**, um zur Liste der Kanäle zu wechseln, und wählen Sie die nächste einzustellende Nummer.

11 Drücken Sie nach Abschluss des Vorgangs die Taste **EXIT**.

12 Um einen Namen für ein extern angeschlossenes Gerät festzulegen, z. B. DVD an EXT2, drücken Sie zur Auswahl von **EXT2** die Taste -⊕. Wählen Sie dann aus dem Menü **EINSTELLUNG** die Option **manuelle Einstellung**.

13 Drücken Sie ❯, um die Option **Sendername** auszuwählen, und geben Sie dann mit Hilfe der Tasten ❮, ❯, ❮ ond ❯ die gewünschten Zeichen ein.

14 Durch Drücken der Taste **OK** kann auf dem Bildschirm jederzeit eine Liste mit allen gespeicherten Programmen und extern angeschlossenen Geräten angezeigt werden. Drücken Sie zum Markieren die Tasten ❮ und ❯ und zur Auswahl die Taste **OK**.



HINWEIS Dieses Fernsehgerät verfügt über eine Funktion zur direkten Kanaleingabe. Dazu müssen Sie die Kanalnummern kennen. Wählen Sie dazu das Menü **manuelle Sendersuche** aus ***Schritt 3***. Geben Sie dann die gewünschte **Programmnummer**, das **System**, und dann die Nummer des entsprechenden **Kanal** ein. Drücken Sie zum Speichern der Eingabe die Taste **OK**.

Überspringen von Programmen

Um zu verhindern, dass bestimmte Programme gesehen werden, können Sie das Gerät so einstellen, dass bei weggelegter Fernbedienung die entsprechende Programmposition übersprungen wird. Der Fernseher kann dann über die Bedienelemente an der Vorderseite wie üblich benutzt werden. Die übersprungene Programmposition wird jedoch vom System nicht angezeigt.

1 Wählen Sie aus dem Menü **EINSTELLUNG** die Option **manuelle Sendersuche**.



2 Markieren Sie mit Hilfe der Taste ❮ oder ❯ die zu sperrende Programmposition, und drücken Sie zur Auswahl die Taste **OK**.

3 Drücken Sie die Taste ❯, um die Option **Progr. Überspr.** auszuwählen.

4 Mit der ❮- oder der ❯-Taste wird **Progr. Überspr.** eingeschaltet. Drücken Sie **OK**.

Eine gesperrte Programmposition wird auf dem Bildschirm durch das Symbol gekennzeichnet.



5 Drücken Sie die Taste **MENU**, und wiederholen Sie **Schritt 2**, oder drücken Sie die Taste **EXIT**.

Jeder Programmplatz muss *einzeln* ausgewählt werden. Wiederholen Sie **Progr. Überspr.** aus, für jeden gewünschten Programmplatz.

Übersprungene Programmpositionen können ***weder*** mit der **P▲**(❮)- bzw. **P▼**(❯)-Taste ***noch*** mit den Bedienelementen an der Vorderseite des Fernsehers ausgewählt werden, Sie ***können*** aber ***weiterhin*** mittels der Zifferntasten Ihrer Fernbedienung auf diese zugreifen.

Deutsch

Automatischer Sendersuchlauf, Allgemeine Bedienelemente, Uhrzeitanzeige, Tastensperre

Verwenden des autom. Sendersuche

1 Um die Sendereinstellung am Fernsehgerät mit der Funktion **Autom. Sendersuche** vorzunehmen, drücken Sie die Taste **MENU** und wählen Sie dann mit ❮ oder ❯ das Menü **EINSTELLUNG** aus.

2 Drücken Sie die Taste ❯, um die Menüoption **Sprache** zu markieren. Zur Auswahl verwenden Sie die Taste ❮ oder ❯.

3 Drücken Sie die Taste ❯ um die Menüoption **Land** zu markieren. Wählen Sie dann mit den Tasten ❮ oder ❯ eine Ländereinstellung aus.

4 Drücken Sie die Taste ❯ , um die Funktion **Autom. Sendersuche** zu markieren. Drücken Sie jetzt **OK**.



5 Ihr **System** wurde jetzt ausgewählt. Wenn eine weitere Auswahloption verfügbar ist, drücken Sie ❮ oder ❯, um eines der angezeigten Systeme auszuwählen. Drücken Sie nach Abschluss des Vorgangs die Taste **OK**.

B/G – Kontinentaleuropa, **I** – Großbritannien
D/K – Osteuropa, **L1**, **L2** – Frankreich

Sie müssen erst warten, bis das Fernsehgerät den Suchlauf abgeschlossen hat.

Nach Abschluss der Suche schaltet das Fernsehgerät automatisch auf den ersten Programmplatz um. Unter Umständen empfangen Sie von bestimmten Sendern jedoch nur ein schwaches Bildsignal. Sie können daher die Reihenfolge der Sender mit Hilfe der Funktion **Programme ordnen** ändern. *Siehe Seite 53.*

Auswahl von Programmplätzen

Verwenden Sie zur Auswahl eines Programmplatzes die Zifferntasten auf der Fernbedienung.

Geben Sie für Programmnummern *unter* unter 10 jeweils 0 und die gewünschte Nummer ein, *z. B.* 01 für Programm 1.

Programme können ebenfalls mit Hilfe der Tasten **P▼** (❮) und **P▼** (❯) gewählt werden.

Um wieder zum vorherigen Programm umzuschalten, drücken Sie die Taste ⇄.

Wenn Sie Bildschirminformationen anzeigen möchten, beispielsweise den Programmplatz, den Eingangsmodus oder den Stereo/Mono-Signalmodus, drücken Sie die Taste **CALL**.

Die Uhrzeitanzeige

Die Option Uhrzeitanzeige ermöglicht die Anzeige der aktuellen (Videotext) Uhrzeit auf dem Bildschirm.

Wenn Sie während einer Fernsehsendung die Tasten ⏲/⏏ auf der Fernbedienung drücken, wird die genaue vom Sender übertragene Uhrzeit eingeblendet. Diese Anzeige wird nach etwa 5 Sekunden wieder ausgeblendet.

Bedienfeldsperre

Die **Bedienfeldsperre** *deaktiviert die Tasten an der Vorderseite des Fernsehers. Alle Tasten der Fernbedienung können nach wie vor benutzt werden.*

1 Wählen Sie aus **WEIT. FUNKT.** die Option **Bedienfeldsperre** und anschließend mit Hilfe der Taste ❮ oder ❯ die Einstellung **ein** oder **aus**.

Bei aktivierter **Bedienfeldsperre** erscheint jedes mal ein Erinnerungssignal, wenn eine der Tasten im vorderen Bedienfeld gedrückt wird. Ist das System einmal ausgeschaltet, kann der Standby-Modus NUR durch die Benutzung der Fernbedienung verlassen werden.

Toneinstellung, BBE Soundprozessor, Stereo- und Zweikanaltonsendungen

Toneinstellung

Lautstärke
Drücken Sie die Taste ◿ – (❮) oder ◿ + (❯), um die Lautstärke anzupassen.

Stummschaltung
Drücken Sie die Stummschaltungstaste 🔇 einmal, um den Ton auszuschalten und ein zweites Mal, um den Ton wieder einzuschalten.

Bassverstärker – für eine bessere Klangtiefe
Drücken Sie die Taste 🔊 und anschließend ❮ oder ❯, um den Effekt entsprechend anzupassen. Ein merklicher Unterschied ist nur bei Musik mit starken Bässen hörbar. Drücken Sie erneut die Taste 🔊, um den Bassverstärker zu deaktivieren.

Bei Anschluss eines aktiven Super Woofer erfolgt eine Steuerung mit der Taste 🔊: nur, wenn **Bass Extern** ausgewählt ist. Gehen Sie dazu im **Einstellung** Menü auf **AV-Anschluss** und mit der Taste ❯ auf den Eintrag **Bass**. Wählen Sie anschließend mit den Tasten ❮ bzw. ❯ die Option **Extern**.

Bass-, Höhen- und Balance-Regelung

1. Drücken Sie die Taste **MENU** und ❮ oder ❯, um die Option **TON** auszuwählen
2. Drücken Sie zur Auswahl der Option **Bass, Höhen** oder **Balance** die Taste ❯. Drücken Sie dann zur Übernahme der Einstellung die Taste ❮ oder ❯.

Wenn Sie ein HiFi-Gerät anschließen, müssen Sie die Option **Lautsprecher** auf **aus** stellen. Anschließend wählen Sie im Menü **AV-Anschluss** für den Audio-Ausgang die Option **fest** oder **variabel**.

BBE® Soundprozessor

***Klangfilter** liefert einen natürlicheren Klang, verbessert die Qualität der Sprachwiedergabe und erweitert den Aussteuerungsbereich (Dynamik) von Musik.*

1. Drücken Sie die Taste **MENU**, und wählen Sie das Menü **TON** aus.

   Drücken Sie ❮ oder ❯, um die Option **Klangfilter** auszuwählen. Drücken Sie dann die Taste ❮ oder ❯, um **ein** oder **aus** einzustellen.

HINWEIS: *Hergestellt unter Lizenz von BBE Sound, Inc. Lizenziert von BBE Sound, Inc. gemäß USP4638258 und 4482866. BBE und das BBE-Symbol sind eingetragene Marken von BBE Sound, Inc.*

Übertragungen in Stereo und Zweikanalton

Wenn Sendungen in Stereo oder mit Zweikanalton übertragen werden, wird für einige Sekunden die Anzeige Stereo oder 2-Kanalton am Bildschirm eingeblendet. Diese Anzeige erscheint kurzzeitig nach jedem Umschalten der Programme. Falls kein Stereo-Ton gesendet wird, wird statt dessen das Wort Mono eingeblendet.

Stereo... Drücken Sie ⌬ I/II zur Auswahl von **Stereo** oder **Mono**.

Zweisprachig... Zweisprachige Sendungen (Zweikanalton) sind relativ selten. Bei einer solchen Sendung wird die Anzeige **2-Kanalton** eingeblendet. Wählen Sie die gewünschte Programmnummer. Wenn die Anzeige **2-Kanalton** eingeblendet wird, können Sie mit der Taste ⌬ I/II zwischen **Sprache 1**, **Sprache 2** oder **Mono** wählen.

Deutsch

Anzeige im Breitbildformat

In Abhängigkeit von der Art der jeweiligen Fernsehübertragung können Sie sich Sendungen in verschiedenen Bildformaten anschauen. Drücken Sie bei Bedarf jeweils die Taste ⇔, um zwischen den Bildformaten **Super Live**, **Kino**, **Untertitel**, **14:9**, **Breitbild** und **4:3** umzuschalten.
Hinweis: Bei jedem Drücken der Taste **MENU** ändert sich die jeweilige Bildformateinstellung, während die Menüs weiterhin auf dem Bildschirm sichtbar bleiben. Dadurch wird gewährleistet, dass die Menüs nicht über die Grenzen des sichtbaren Bildschirmbereiches hinausragen.

SUPER LIVE

Mit dieser Einstellung kann das Fernsehbild an die Bildschirmgröße angepasst werden, indem es horizontal gestreckt wird. In der Bildmitte werden dabei die realen Größenverhältnisse beibehalten.



KINO

Wenn Sie sich Filme bzw. Videos im Breitbildformat anschauen und schwarze Balken am unteren und oberen Bildrand angezeigt werden, können Sie mit Hilfe dieser Einstellung diese Balken verkleinern oder entfernen, indem Sie das Bild auswählen und vergrößern, ohne dass die Darstellung verzerrt wird.

UNTERTITEL

Wenn bei einem Film im Breitbildformat Untertitel angezeigt werden, können Sie mit dieser Einstellung das Bild nach oben verschieben, um zu gewährleisten, dass der gesamte Untertiteltext auf den Bildschirm passt.

14:9

Verwenden Sie diese Einstellung für Sendungen im 14:9-Format.



BREITBILD

Verwenden Sie diese Einstellung für Breitwand-DVDs, Breitwand-Videos oder gegebenenfalls bei Sendungen im 16:9-Format. Aufgrund der verschiedenen Breitwandformate (16:9, 14:9, 20:9 usw.) werden unter Umständen schwarze Balken am oberen und unteren Rand des Bildschirms angezeigt.



4:3

Verwenden Sie diese Einstellung bei Sendungen, die im 4:3-Format ausgestrahlt werden.



Der Einsatz der speziellen Funktionen zur Veränderung der Größe des angezeigten Bildes (d. h. Ändern des Verhältnisses der Bildhöhe zur Bildbreite) zum Zweck einer öffentlichen Vorführung oder zur Erzielung eines kommerziellen Gewinns kann eine Verletzung von Urheberrechtsgesetzen darstellen.

Bildeinstellung

Bildposition

Die Bildposition kann individuell angepasst werden. Teilweise ist dies bei externen Quellen hilfreich.

1 Wählen Sie das Menü **EINSTELLUNG**, und drücken Sie die Taste ❯, bis die Einstellung **Bildlage** markiert ist.



2 Drücken Sie **OK**, um die verfügbaren Optionen für das ausgewählte Bildformat anzuzeigen.

3 Wählen Sie die gewünschte Option durch Drucken der Tasten ❮ und ❯ aus, und nehmen Sie die Einstellung jeweils mit Hilfe der Tasten ❮ und ❯ vor.

Die angezeigten Optionen ändern sich in Abhängigkeit vorn gewählten Breitbildformat sowie bei der Bildanzeige über angeschlossene Geräte.

Im Modus **Kino**:



Bildvoreinstellungen

Dieses Fernsehgerät bietet die Möglichkeit, individuelle Bildeinstellungen zu speichern. Drücken Sie →◪←, um die verfügbaren Bildmodi anzuzeigen:

Tag, **Abend** und **Nacht** *sind voreingestellte Optionen.* Unter **eigene Einstellung** *können Ihre eigenen Einstellungen gespeichert werden:*

1 Wählen Sie das Menü **BILD**.

2 Verwenden Sie zur Einstellung von **Kontrast**, **Helligkeit**, **Farbe**, **Farbton** und **Shärfe** die Taste ❮ oder ❯.

Eine Einstellung des **Farbtons** *bei NTSC-Signalen von einem NTSC-Videorekorder oder DVD-Player kann nur vorgenommen werden, wenn der Farbmodus auf AUTO oder NTSC gestellt ist.*

Digitale Rauschminderung (DNR)

DNR *führt zu einer "weicheren" Bilddarstellung bei einem schwachen Signal zur Reduzierung störender Effekte.*

1 Wählen Sie **DNR** aus dem Menü **BILD** und nehmen Sie mit den Tasten ❮ bzw.❯ die Einstellung vor. Die Unterschiede sind nicht immer wahrnehmbar (die besten Ergebnisse erzielen Sie bei niedrigen Einstellungen. Bei zu hohen Einstellungen kann sich die Bildqualität verschlechtern).

Schwarzwert

Mit der Einstellung **Schwarzanp.** *erfolgt eine Verstärkung von dunklen Bereichen des Bildes, was die Bildschärfe verbessert.*

1 Wählen Sie das Menü **BILD**, und drücken Sie die Taste ❯, bis die Einstellung **Schwarzanp.** markiert ist.

2 Drücken Sie die Tasten ❮ oder ❯, um die Einstellung **ein** oder **aus** auszuwählen Die Stärke dieses Effekts ist von der jeweiligen Sendung abhängig und am besten bei dunklen Farben sichtbar.

Bildeinstellung Fortsetzung

Farbtemperatur

Durch die Einstellung **Farbtemperatur** *kann ein Bild "wärmer" oder "kühler" dargestellt werden, indem jeweils der rote oder blaue Farbanteil des Bildes erhöht wird.*

1. Wählen Sie das Menü **BILD**, und drücken Sie die Taste ❯, bis die Einstellung **Farbtemperatur** markiert ist.
2. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ❮ und ❯ je nach Bedarf die Einstellung **normal**, **warm** oder **kalt**.



Automatische Formatierung (Breitbild)

Wenn dieses Fernsehgerät ein Signal in einem echten Breitbildformat empfängt und die Einstellung **Auto-Format** *aktiviert ist* **ein**, *wird die Sendung unabhängig von der aktuellen Bildformateinstellung des Fernsehers automatisch im Breitbildformat angezeigt.*

1. Wählen Sie aus dem Menü **BILD** die Option **Auto-Format** und anschließend die Einstellung **ein** oder **aus**.

Graues Bild

Bei Auswahl der Einstellung **grauer Bildschirm** *(graues Bild) wird bei einem fehlenden Empfangssignal ein grauer Bildschirm angezeigt und der Ton abgeschaltet.*

1. Drücken Sie im Menü **BILD** die Taste ❮ oder ❯, um die Option **grauer Bildschirm** zu markieren.
2. Drücken Sie dann die Taste ❮ oder ❯, um die Funktion **ein** oder **aus** zu schalten.

Hintergrundbeleuchtung

Durch Wahl der Funktion **Panelhelligkeit** *kann an sehr hellen Plätzen die Qualität der Bildschirmdarstellung verbessert werden.*

1. Drücken Sie im Menü **WEIT. FUNKT.** die Taste ❯, um die Option **Panelhelligkeit** auszuwählen.
2. Drücken Sie **OK**, um die Auswahl zu bestätigen. Drücken Sie dann die Taste ❮ oder ❯, um die Feineinstellung vorzunehmen.

Einstellung Seitenrand

Mit der Funktion **Bedienfeld** *können die im Format 4:3 oder 14:9 jeweils an den Bildschirmrändern sichtbaren Streifen heller oder dunkler eingestellt werden. Dadurch wird ein Nachleuchten des Streifenbildes vermieden und ein entspannteres und angenehmeres Fernseherlebnis ermöglicht, da Sie das Bild an helle oder dunkle Lichtbedingungen anpassen können.*

1. Drücken Sie im Menü **WEIT. FUNKT.** die Taste ❯, um die Option **Bedienfeld** auszuwählen.
2. Drücken Sie **OK**, um die Auswahl zu bestätigen. Drücken Sie dann die Taste ❮ oder ❯, um die Feineinstellung vorzunehmen.

Timer, PC-Einstellungen – Taktphase, Abtasttakt

Der Timer

Das Fernsehgerät kann so eingestellt werden, dass es sich nach einer bestimmten Zeit automatisch **ein**- *oder* **ausschaltet**.

1 Drücken Sie die Taste **MENU** und ❮ oder ❯, um das Menü **TIMER** auszuwählen.



2 Drücken Sie die Taste ❯, um die Option **Ein-Timer** oder **Aus-Timer** auszuwählen. Stellen Sie die gewünschte Zeit mit den Nummerntasten ein. Um beispielsweise den Timer so einzustellen, dass das Fernsehgerät in anderthalb Stunden ausgeschaltet wird, geben Sie 01:30 ein.

3 Drücken nach Einstellung des **Aus-Timer** die Taste **EXIT**, um den Vorgang zu beenden. Zur Einstellung des **Ein-Timer** drücken Sie die Taste ❯, um die **Einschaltprogrmm** auszuwählen. Geben Sie dann die gewünschte Programmpositionsnummer ein, und drücken Sie ⏻, um das Fernsehgerät in den Standby-Modus zu schalten. Die GRÜNE Anzeige für den Ein-Timer an der Vorderseite des Fernsehgerätes leuchtet jetzt.

Alle über Scart-Kabel angeschlossenen Zusatzgeräte müssen ebenfalls in den Standby-Modus geschaltet werden, damit ihr Signal nicht auf dem Bildschirm angezeigt wird, wenn der Timer aktiviert wird.

Nachdem der **Ein-Timer** eingestellt wurde, kann das Fernsehgerät jederzeit mit der Taste ⏻ eingeschaltet werden. Die grüne Anzeige für den On-Timer leuchtet so lange, bis die eingestellte Zeitspanne abgelaufen ist und der Fernseher durch den Timer mit dem gewählten Kanal eingeschaltet wird. Mit dieser Funktion können Sie beispielsweise verhindern, dass Sie Ihre Lieblingssendung verpassen.

4 Um den **Ein-Timer** zu deaktivieren, geben Sie in jeder Position einschließlich der Programmposition eine Null ein.

Taktphase

Mit der Funktion **Clock phase** *kann das PC-Signal an die LCD-Anzeige angeglichen werden. Durch die Einstellung dieser Funktion können störende waagerechte Streifen und Unschärfen im Bild beseitigt werden.*

1 Drücken Sie im Menü **WEIT. FUNKT.** die Taste ❯, um die Option **PC-Einstellung** auszuwählen.

2 Drücken Sie **OK**, um die Auswahl zu bestätigen. Drücken Sie dann ❯, um die Option **Clock phase** auszuwählen.

3 Nehmen Sie dann die weitere Einstellung mit der Taste ❮ oder ❯ vor, bis die gewünschte Bildqualität erreicht ist.



Abtastrate

Mit der Funktion **Sampling clock** *kann die Anzahl der Impulse pro Bildabtastung eingestellt werden. Dadurch können ggf. im Bild störende senkrechte Streifen beseitigt werden.*

1 Drücken Sie im Menü **WEIT. FUNKT.** die Taste ❯, um die Option **PC-Einstellung** auszuwählen.

2 Drücken Sie **OK**, um die Auswahl zu bestätigen. Drücken Sie dann ❯, um die Option **Sampling clock** auszuwählen.

3 Nehmen Sie dann die weitere Einstellung mit der Taste ❮ oder ❯ vor, bis die gewünschte Bildqualität erreicht ist.

Auswahl der Eingänge und AV-Anschlüsse

Einrichten der EINGÄNGE und AUSGÄNGE des Gerätes, damit an Ihrem Fernsehgerät angeschlossene Geräte korrekt erkannt werden. Eine übersichtliche Darstellung der hinteren Anschlüsse finden Sie auf Seite 50.

Die meisten Videorecorder und Decoder senden über das Scart-Kabel ein Signal an das Fernsehgerät, so dass automatisch die richtige *Eingangs*buchse aktiviert wird. Sie können jedoch ebenfalls auf der Fernbedienung die Taste zur Auswahl externer. Quellen ⊖ drücken, bis das Bild vom angeschlossenen Gerät sichtbar ist. Diese Taste muss zur Anzeige von Anschlussgeräten am EINGANG FÜR VIDEOKOMPONENTEN (**EXT1** und **EXT2**) verwendet werden.

Ein **S**, wie beispielsweise in ⊖**3S** (**EXT 3S**), bedeutet, dass der Eingang für ein S-Video-Signal eingerichtet ist.

Auswahl des Eingangs

Diese Funktion kann verwendet werden, wenn das Fernsehgerät nicht automatisch umschaltet.

1. Drücken Sie die Taste ⊖, um ⊖**1**, ⊖**2**, ⊖**3**, ⊖**4**, ⊖**5**, ⊖**6** (**EXT 1-6**) oder **PC** auszuwählen.

   PC zeigt das Signal des Computers an, der an den *Eingang RGB/PC* an der Seite des Fernsehgerätes angeschlossen ist.

2. Um wieder in den TV-Modus zu schalten, drücken Sie erneut die Taste ⊖ oder eine der Programmtasten auf der Fernbedienung.

Auswahl des EINGANGSsignals

Hiermit wird die Art des Signals bestimmt, das an Scart 3 (**EXT3**) an der Rückseite des Fernsehgerätes geleitet wird. Informationen zu den angeschlossenen Geräten können Sie der Bedienungsanleitung der jeweiligen Hersteller entnehmen.

1. Wählen Sie das Menü **EINSTELLUNG**, und drücken Sie die Taste ❯, bis die Einstellung **AV-Anschluss** markiert ist, denn drücken Sie die Taste **OK**. Wählen Sie mit den Tasten ❮ oder ❯ die Option **AV** oder **S-VIDEO** als erforderlichen ***Eingang*** für **EXT3** aus.

Falls im Bild keine Farben angezeigt werden, aktivieren Sie die jeweils andere Einstellung.



Auswahl des AUSGANGSsignals für Scart 3

Hiermit können Sie die an Scart 3 angeschlossene *Ausgabequelle* auswählen. Um beispielsweise Sendungen in Stereo von einem Stereo-Decoder aufzunehmen, müssen Sie den Stereo-Decoder an Scart 4 oder Scart 5 und den Stereo-Videorecorder an Scart 3 anschließen und dann **EXT4** oder **EXT5** als **EXT3 Ausgang** auswählen. Das über Scart 4 oder 5 empfangene Signal wird somit direkt über Scart 3 ausgegeben.

1. Wählen Sie **AV-Anschluss**.



2. Mit Hilfe der Tasten ❮ und ❯ können Sie die Option **EXT3 Ausgang** folgendermaßen einstellen:

MONITOR = das auf dem Bildschirm angezeigte Bild.
TV = die letzte Programmauswahl am Fernsehgerät.
EXT1 = das Bild des an ⊖1 angeschlossenen Gerätes.
EXT2 = das Bild des an ⊖2 angeschlossenen Gerätes.
EXT4 = das Bild des an Scart 4 angeschlossenen Gerätes.
EXT5 = das Bild des an Scart 5 angeschlossenen Gerätes.
EXT6 = das Bild des an den vorderen Eingangsbuchsen angeschlossenen Gerätes.

Videotext – Einrichtung, allgemeine Informationen, Auto-Modus

Dieses Fernsehgerät verfügt über einen Videotext-Speicher mit einer Kapazität von mehreren Seiten. Es kann daher einen Moment dauern, bis der Videotext geladen wird. Es sind zwei **Anzeigemodi** für die Textanzeige wählbar: **auto.** zeigt bei entsprechender Verfügbarkeit den so genannten **Toptext** an. Mit **Normaltext** können Sie Ihre Lieblingsseiten speichern.

Auswahl des Anzeigemodus

Der Zeichensatz für den Videotext wird automatisch mit der im Menü **EINSTELLUNG** *ausgewählten Sprache eingestellt.*

1. Wählen Sie aus dem Menü **WEIT. FUNKT.** die Option **Videotext**.
2. Wählen Sie mit den Tasten ❮ oder ❯ den Modus **auto.** oder **NORMALTEXT**, und drücken Sie dann **EXIT**.

Videotext-Informationen

Die Taste ☰/▢:

Drücken Sie die Taste ☰/▢, um den Videotext aufzurufen. Drücken Sie die Taste erneut, um die normale Bildschirmanzeige mit dem Videotext zu überlagern. Drücken Sie die Taste zum dritten Mal, um in den normalen TV-Modus zurückzukehren. Ein Programmwechsel ist erst möglich, wenn der Videotext wieder ausgeblendet wird.

Die zuerst angezeigte Seite ist die *Startseite*.

Im Modus **auto.** werden auf dieser Seite die enthaltenen Hauptthemen sowie die entsprechenden Seitennummern angezeigt.

Im Modus **NORMALTEXT** werden auf dieser Seite die gegenwärtig unter der **ROTEN** Taste gespeicherten Seitennummern angezeigt.

In beiden Modi können Sie jede Videotextseite durch Eingabe einer dreistelligen Seitennummer über die Zifferntasten der Fernbedienung aufrufen. Sie können zur Seitenanwahl ebenfalls die farbigen Tasten oder die Taste **P▲** (^) für den Sprung zur nächsten Seite bzw. **P▼** (v) zur Wahl der vorherigen Seite verwenden.

Untergeordnete Seiten

Untergeordnete Seiten werden gegebenenfalls automatisch in den Speicher geladen, ohne dass sich die auf dem Bildschirm angezeigte Seite ändert.

Für den Zugriff auf die Unterseiten drücken Sie die Taste (-) und anschließend ^ oder v für die Anzeige der Seiten. An der Seite des Bildschirmes erscheint ein Balken mit Ziffern.

Die momentan angezeigte Unterseite wird jeweils markiert. Wenn durch das Fernsehgerät weitere Unterseiten geladen werden, ändert sich die Farbe der Nummern. Durch die neue Farbe wird angezeigt, dass diese Seiten in den Speicher geladen wurden.

Diese Unterseiten bleiben so lange für die Anzeige verfügbar, bis eine andere Seite gewählt wird oder im normalen TV-Modus der Kanal gewechselt wird.

Auswahl von Seiten im Auto-Modus

Falls **TOPTEXT** verfügbar ist, werden am unteren Rand des Bildschirms vier farbige Titel angezeigt.

Um einen der vier Themenbereiche aufzurufen, drücken Sie die entsprechende Farbtaste für das gewünschte Thema auf der Fernbedienung.

Wenn Sie weitere Informationen zu Ihrem speziellen Videotext-System benötigen, rufen Sie die Videotext-Indexseite des jeweiligen Senders auf, oder wenden Sie sich an Ihren Toshiba Fachhändler vor Ort.

Videotext Fortsetzung
– NORMALTEXT-mode, Steuerungstasten

Auf dieser Seite finden Sie eine kurze Anleitung, wie Sie mit Hilfe der Tasten an der Fernbedienung die Anzeige des Videotextes steuern können.

Auswahl von Seiten im NORMALTEXT-Modus

Die vier farbigen Auswahlbereiche am unteren Bildschirmrand entsprechen den Nummern 100, 200, 300 und 400, die in den Speicher des Fernsehgerätes einprogrammiert wurden. Zur Anzeige dieser Seiten müssen Sie jeweils die entsprechende farbige Taste auf der Fernbedienung drücken.

Sie können anstelle der voreingestellten auch andere Seiten speichern. Drücken Sie dazu die jeweilige Farbtaste, und geben Sie dann die dreistellige Nummer ein. Diese neue Nummer erscheint in der oberen linke Ecke des Bildschirms und in der farbigen Markierung.

Drücken Sie die Taste **OK**, um die Nummer zu speichern. Die Leisten am unteren Bildschirmrand blinken weiß auf. **Sobald OK gedrückt wird, werden alle vier im unteren Bildschirmbereich angezeigten Seitennummern gespeichert. Alle vorherigen Nummern werden dabei aus dem Speicher gelöscht.**

Wenn die Taste **OK** nicht gedrückt wird, gehen die neuen Einstellungen beim Beenden des Videotext-Modus verloren.

Andere Seiten können durch Eingabe der dreistelligen Seitennummer aufgerufen werden – drücken Sie jedoch AUF KEINEN FALL die Taste **OK**, anderenfalls werden die Seiten abgespeichert.

So zeigen Sie eine Index-/Startseite an:

auto.
Drücken Sie zum Aufrufen der Indexseite die Taste. Welche Seite angezeigt wird, hängt vom gewählten Sender ab.

NORMALTEXT
Drücken Sie die Taste, um zu der gegenwärtig unter der **ROTEN** Taste gespeicherten Seite zu wechseln.

So rufen Sie untergeordnete Seiten auf:

Untergeordnete Seiten können gegebenenfalls mit den Tasten ❮ und ❯ aufgerufen werden.

So zeigen Sie verborgenen Text an:

Auf bestimmten Seiten werden Antworten von Quizfragen oder Pointen von Witzen zunächst ausgeblendet. Um die entsprechenden Lösungen anzuzeigen, drücken Sie die Taste.

So zeigen Sie eine Videotext-Seite an:

Drücken Sie die Taste, um eine Videotext-Seite aufzurufen. Drücken Sie diese Taste erneut, um die normale Bildschirmanzeige mit dem Videotext zu überlagern. Drücken Sie die Taste zum dritten Mal, um in den normalen TV-Modus umzuschalten. Das Programm kann nicht mit eingeblendetem Videotext, sondern nur im normalen TV-Modus umgeschaltet werden.

So halten Sie eine gewünschte Seite:

Manchmal soll eine bestimmte Videotext-Seite zur genaueren Betrachtung länger angezeigt werden. Drücken Sie dazu die Taste, so dass in der oberen linken Ecke des Bildschirms die Anzeige erscheint. Die Seite wird jetzt auf dem Bildschirm angezeigt, bis sie durch einen erneuten Tastendruck wieder freigegeben wird.

So vergrößern Sie die Videotext-Anzeige:

Drücken Sie einmal die Taste, um die obere Seitenhälfte zu vergrößern. Bei erneutem Drücken dieser Taste wird die untere Hälfte der Seite vergrößert. Drücken Sie ein drittes Mal, um wieder die normale Seitengröße einzustellen.

So wählen Sie eine Seite aus, während das normale Fernsehbild angezeigt wird:

Geben Sie die gewünschte Seitennummer ein, und drücken Sie anschließend die Tastenkombination. Auf dem Fernsehgerät wird dann angezeigt, dass die Seite verfügbar ist, indem die Nummer der gesuchten Textseite am oberen Bildschirmrand erscheint. Drücken Sie dann, um diese Seite anzuzeigen.

So zeigen Sie aktuelle Kurzmeldungen an:
Wählen Sie im jeweiligen Videotext-Dienst die entsprechende Seite für diese Kurzmeldungen (siehe Index des Videotext-Programms). Drücken Sie anschließend die Taste. Die aktuellen Kurzmeldungen werden jetzt gegebenenfalls in Echtzeit eingeblendet. Drücken Sie erneut die Taste, um die Anzeige der Meldungen zu beenden.

Vor einem Programmwechsel muss die Seite für aktuelle Kurzmeldungen wieder verlassen werden.

Beachten Sie, dass der Videotext-Modus beendet werden muss, bevor Sie zu einem anderen Kanal umschalten können. Drücken Sie dazu zweimal die Taste.

Fragen und Antworten

Auf dieser Seite finden Sie Antworten zu einigen der häufigsten Fragen.

F *Mein Fernsehgerät überträgt weder Ton noch Bild. Warum?*

A Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung des Gerätes eingeschaltet ist. Prüfen Sie alle Anschlüsse.
Vergewissern Sie sich, dass das Fernsehgerät nicht auf Standby-Betrieb umgeschaltet wurde.

F *Es wird zwar ein Bild angezeigt, aber warum sind nur wenige oder keine Farben sichtbar?*

A Bei der Verwendung einer **externen** Bildquelle, wie zum Beispiel einer minderwertigen Videokassette, bei der keine oder kaum Farben angezeigt werden, können unter Umständen qualitative Verbesserungen erzielt werden. Für das Fernsehgerät ist werkseitig die Einstellung **auto.** gewählt, so dass automatisch das jeweils optimale Farbsystem gewählt wird.

So überprüfen Sie, ob die optimale Farbanzeige eingestellt ist:

1. Wählen Sie beim Abspielen der externen Quelle die Option **manuelle Einstellung** aus dem Menü **EINSTELLUNG**.

2. Wählen Sie mit Hilfe der Taste ❮ oder ❯ eine der folgenden Einstellungen: **auto., PAL, SECAM, NTSC 4.43** oder **3.58**.

F *Warum ist die Bildqualität des Videos gut, jedoch kein Ton hörbar?*

A Überprüfen Sie den Anschluss der Scart-Kabel.

F *Warum wird das Bild vom Videorecorder/DVD-Player nicht an das Fernsehgerät übertragen?*

A Überprüfen Sie, ob der Videorecorder oder DVD-Player ordnungsgemäß am Fernsehgerät angeschlossen wurde (siehe Seite 50), und wählen Sie dann den entsprechenden Eingang, indem Sie die Taste ⊕ drücken.

F *Wodurch könnte eine schlechte Bildqualität noch hervorgerufen werden?*

A Durch Störungen oder ein zu schwaches Empfangssignal. Schalten Sie probehalber auf einen anderen Fernsehsender um. Unter Umständen lassen sich mit einer manuellen **Feineinstellung** Verbesserungen erzielen.

1. Wählen Sie das Menü **manuelle Sendersuche**. Markieren Sie den Sender, und drücken Sie die Taste **OK**. Drücken Sie die Taste ❯, um die Option **Feineinstellung** auszuwählen.

2. Verwenden Sie die Taste ❮ or ❯, um die Bild- und Tonqualität optimal einzustellen. Drücken Sie **OK** und anschließend **EXIT**.

F *Es wird zwar ein Bild angezeigt, jedoch ohne Ton. Warum?*

A Überprüfen Sie, ob vielleicht die Lautstärke heruntergeregelt oder die Stummschaltung aktiviert wurde.

F *Warum sind auf dem Bildschirm senkrecht verlaufende Streifen sichtbar?*

A Unter Umständen müssen Sie den **Sampling Clock** anpassen, um diesen störenden Effekt zu beseitigen. Wählen Sie im Menü **WEIT. FUNKT.** die Option **PC Einstellung**, markieren Sie die Einstellung **Sampling Clock**, and passen Sie die Einstellung an, bis die Streifen vom Bildschirm verschwinden.

F *Warum werden auf dem Bildschirm waagerecht verlaufende Streifen und/oder verschwommene Bilder angezeigt?*

A Unter Umständen müssen Sie den **Clock phase** anpassen, um diesen störenden Effekt zu beseitigen. Wählen Sie im Menü **WEIT. FUNKT.** die Option **PC Einstellung**, markieren Sie die Einstellung **Clock phase** und passen Sie die Einstellung an, bis das Bild wieder deutlich sichtbar ist.

Fragen und Antworten Fortsetzung

F *Warum funktionieren die Bedienelemente an der Vorderseite des Fernsehers nicht?*

A Vergewissern Sie sich, dass die **Bedienfeldsperre** nicht aktiviert (**ein**) wurde.

F *Warum funktioniert meine Fernbedienung nicht?*

A Überprüfen Sie, ob der seitliche Schalter an der Fernbedienung auf TV-Modus eingestellt ist. Überprüfen Sie den Ladezustand und die Polarität der Batterien, um auszuschließen, dass diese nicht verkehrt herum eingesetzt wurden.

F *Warum empfange ich nur ein Schwarzweißbild vom Videorecorder bzw. DVD-Player?*

A Überprüfen Sie, ob der richtige ***eingang*** gewählt wurde: **S-VIDEO** oder **AV**. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **AV-Anschluss**.

F *Warum funktioniert der Videotext nicht fehlerfrei?*

A Die Videotext-Qualität ist in hohem Maße von der Stärke des Sendesignals abhängig. Dazu ist normalerweise eine Außen- oder Hausantenne erforderlich. Falls der Text unleserlich oder unscharf ist, sollten Sie Ihre Antenne überprüfen. Wählen Sie die Seite für den Hauptindex des Videotext-Dienstes, und suchen Sie im Index die entsprechende Anleitung, in der die grundlegende Benutzerführung detailliert erläutert ist. Falls Sie weitere Informationen zur Nutzung der Videotext-Funktion benötigen, lesen Sie den entsprechenden Abschnitt zum Videotext in dieser Anleitung.

F *Warum gibt es keine untergeordneten Seiten im Videotext?*

A Es werden keine derartigen Seiten übertragen, bzw. sie wurden nicht geladen. Drücken Sie die Taste (-), um die Seiten aufzurufen (siehe Abschnitt zum Videotext).

F *Warum höre ich keinen Ton über mein angeschlossenes Soundsystem?*

A Prüfen Sie, ob die Option **Lautsprecher** im **Ton**-Menü auf **aus** gestellt ist.

F *Warum wird auf dem Bildschirm ständig eine Meldung angezeigt?*

A Entfernen Sie die Meldung, indem Sie die Taste **CALL** drücken.

F *Warum sind bei der Wiedergabe von einer NTSC-Quelle die Farben verfälscht?*

A Schließen Sie die entsprechende Quelle über ein Scart-Kabel an, und starten Sie die Wiedergabe. Wählen Sie die Option **manuelle Einstellung** aus dem Menü **EINSTELLUNG**.

1. Setzen Sie die Farbsystem auf **auto.**, und verlassen Sie das Menü.
2. Wählen Sie das Menü **Bild**, und passen Sie die Farbtoneinstellung an.

Reinigen des Bildschirms und des Gehäuses...

Schalten Sie die Stromzufuhr über den Netzschalter ab, und reinigen Sie den Bildschirm und das Gehäuse mit einem weichen trockenen Tuch. Die Verwendung spezieller Putz- und Lösungsmittel zur Reinigung von Bildschirm und Gehäuse ist ***nicht*** *empfehlenswert, da durch diese Stoffe die Oberfläche angegriffen werden kann.*

Entsorgung...

Die Leuchtstofflampe des LCD-Bildschirm enthält eine geringe Menge an Quecksilber. Entsorgen Sie daher das ausgediente Fernsehgerät gemäß den in Ihrem Land geltenden Vorschriften, oder geben Sie es direkt in einer Recycling-Stelle ab.

Spezifikationen und Zubehör

Empfangssystem/-kanäle

PAL-I	UHF	UK21-UK69
PAL-B/G	UHF	E21-E69
	VHF	E2-E12, S1-S41
SECAM-L	UHF	F21-F69
	VHF	F1-F10, B-Q
SECAM-D/K	UHF	R21-R69
	VHF	R1-R12

Video-Eingang PAL, SECAM, NTSC 3.58/4.43

Externe Anschlüsse

EXT1	Eingang	Phono-Buchsen	Y, P_B/C_B, P_R/C_R High Definition 1080i Vollbildabtastung
		Phono-Buchsen	A/V
EXT2	Eingang	Phono-Buchsen	Y, P_B/C_B, P_R/C_R High Definition 1080i Vollbildabtastung
		Phono-Buchsen	A/V
EXT3	Eingang/Ausgang	21-poliger Scart-Anschluss	A/V, S-video Ausgabe wählbar
	Eingang	4-polig	S-video
		Phono-Buchse	Video
		Phono-Buchsen	Audio L + R
EXT4	Eingang/Ausgang	21-poliger Scart-Anschluss	RGB/AV
EXT5	Eingang/Ausgang	21-poliger Scart-Anschluss	RGB/AV
EXT6	Eingang (vorn)	4-polig	S-video
		Phono-Buchse	Video
		Phono-Buchsen	Audio L + R
RGB/PC	Eingang	Mini D-Sub, 15-polig	Analoges RGB-Signal
	Eingang	3,5mm-Stereo-Klinkenstecker	Audio
Monitor	Ausgang	Phono-Buchsen	A/V
Audioausgang fest/variabel		Phono-Buchsen	Audio L + R
Ausgang auf Active Super Woofer		Phono-Buchse	

Programmspeicherplätze		100		
Stereo		Nicam Zweiträgersystem		
Sichtbare Bildschirmgröße (ca.)		26 ins 32 ins		
Anzeigeformat		15:9		
Tonausgangsleistung (bei 10 % Verzerrung)		Effektiv 10 W + 10 W		
Leistungsaufnahme gemäß EN60107-1: 1997		26 ins 32 ins	150 W 185 W	
Standby		26 ins 32 ins	<1,3 W <1,3 W	
Abmessungen (ca.)	26 ins	48 cm (H)	82 cm (B)	14 cm (T)
	32 ins	61 cm (H)	107 cm (B)	15 cm (T)
Gewicht (ca.)		26 ins 32 ins	22 kg 33 kg	
Kopfhörerbusche		3,5 mm Stereo		
Zubehör		Fernbedienung 2 Batterien (UM-4, AAA, IEC R03 1,5V) Klammer		

Deutsch

Gedruckt auf Umweltpapier. 100% chlorfrei.

© Toshiba Information Systems (U.K.) Limited
Alle Rechte vorbehalten.
Die teilweise oder vollständige Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung ist strengstens verboten.

Toshiba Information Systems (U.K.) Limited
Consumer Products Division,
European Service Centre,
Admiralty Way, Camberley,
Surrey, GU15 3DT, Großbritannien
Technische Spezifikationen können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden.
Erstellt von Kensa Creative Solutions, Saltash, Cornwall.

Contenido

PUESTA A PUNTO

Precauciones de seguridad – algunas *reglas obligatorias* que debe conocer **69**
Instalación e información importante **70**
El mando a distancia – una guía rápida **71**
Conexión de equipos externos – una guía para la conexión de equipos en la parte trasera de la TV **72**
Conexión de un ordenador – conexión de un ordenador en la parte lateral de la TV **73**
Conexiones y mandos – encendido de la TV, standby (en espera), uso de los mandos frontales, enchufe para auriculares, conexión de equipos en la parte frontal de la TV **74**
Sintonización de la TV con la ayuda de Instalação rápida – idioma, país, sistema de emisión **75**
Ordenación de programas **75**
Sintonización manual – una alternativa a la Instalação rápida, entrada directa de canales, sintonización de una posición de programa para un VCR (aparato de vídeo) **76**
Salto de programas **77**
Sintonización automática **78**

MANDOS Y FUNCIONES

Mandos generales – cambio de la posición de programa, visualización de la hora **78**
Bloqueo de panel – desactivación de los botones de la TV **78**
Mandos del sonido – volumen, desactivación del sonido, amplificación de graves, super woofer, graves/agudos/balance **79**
Procesador de sonido BBE® **79**
Transmisiones estéreo y bilingües – emisiones estéreo/mono o en dos idiomas **79**
Pantalla panorámica **80**
Mandos de la imagen – posición de la imagen, preferencias de imagen (luminosidad, color, contraste, nitidez, matiz), reducción del ruido digital (DNR), intensificación de los colores oscuros **81**
Mandos de la imagen – temperatura del color, formato automático (pantalla panorámica), pantalla gris, retroiluminación, ajuste del panel lateral **82**
El temporizador – ajuste de la TV para que se encienda o se apague **83**
Ajustes del PC – fase del reloj, reloj de muestreo **83**
Selección de entradas y conexiones AV – enchufes de entrada y de salida para los equipos conectados **84**

TELETEXTO

Configuración, información general, modo Auto **85**
Modo LISTA, botones de mando **86**

RESOLUCION DE PROBLEMAS

Preguntas y respuestas – respuestas a algunas de las preguntas más comunes con inclusión de sintonización fina manual y sistema de color **87**

INFORMACION

Especificaciones y accesorios – - información técnica sobre la TV, accesorios suministrados **89**

Precauciones de seguridad

Este aparato ha sido diseñado y fabricado para cumplir las normas de seguridad internacionales pero, como con cualquier aparato eléctrico, debe tenerse cuidado para obtener los mejores resultados y garantizar la seguridad. Haga el favor de ver los puntos siguientes por su propia seguridad. Tienen carácter general y están destinados a ayudar en relación con todos los productos electrónicos para los consumidores, y algunos puntos pueden no ser aplicables a los artículos que acaba de adquirir.

Circulación de aire

Deje por lo menos un hueco de 10 cm alrededor del televisor para permitir una ventilación adecuada. Esto evitará el sobrecalentamiento y posibles daños al televisor. También deben evitarse lugares polvorientos.

Daños por el calor

Pueden producirse daños si se deja el televisor expuesto a la luz solar directa o cerca de un radiador. Evite los lugares sometidos a temperaturas o humedades sumamente altas,
o los lugares en los que sea probable que la temperatura caiga por debajo de 5°C.

Alimentación de la red eléctrica

La alimentación eléctrica requerida para este equipo es de 110-240v CA 50/60Hz. No lo conecte nunca a una alimentación de CC ni a ninguna otra fuente de alimentación. ASEGURESE de que el televisor no pisa el cable de la red. NO corte la clavija de la red de este equipo, ya que incorpora un Filtro de Interferencias de Radio especial, cuya eliminación perjudicará su funcionamiento.

SI TIENE ALGUNA DUDA, CONSULTE A UN ELECTRICISTA COMPETENTE.

Cosas que deben hacerse

LEA las instrucciones de manejo antes de intentar usar el aparato.

ASEGURESE de que todas las conexiones eléctricas (incluyendo la clavija de la red eléctrica, los cables de prolongación y las interconexiones entre partes del aparato) están hechas correctamente y de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes. Apague el televisor y desconecte la clavija de la red antes de establecer o cambiar conexiones.

CONSULTE con el vendedor si tiene alguna duda acerca de la instalación, manejo o seguridad de su aparato.

TENGA cuidado con los paneles o puertas de cristal del aparato.

Cosas que no deben hacerse

NO retire ninguna cubierta fija, ya que esto puede exponerle a tensiones peligrosas.

NO obstruya las aberturas de ventilación del aparato con elementos tales como periódicos, manteles, cortinas, etc. El sobrecalentamiento causará daños y acortará la vida del aparato.

NO permita que los equipos eléctricos se expongan a goteos o salpicaduras u objetos llenos de líquidos, tales como floreros, que se coloquen sobre el aparato.

NO sitúe objetos calientes o fuentes de llama desnuda, como velas encendidas o lámparas de noche sobre el aparato o cerca de él. Las altas temperaturas pueden fundir el plástico y dar lugar a incendios.

NO utilice soportes improvisados y NUNCA fije las patas con tirafondos. Para garantizar una seguridad completa, ponga siempre en el soporte aprobado del fabricante o en las patas las fijaciones proporcionadas de acuerdo con las instrucciones.

NO escuche con auriculares a gran volumen, ya que esta costumbre puede dañar permanente su oído.

NO deje desatendido el equipo encendido, a menos que se especifique que está diseñado para funcionar sin supervisión o tiene un modo standby (en espera). Para apagarlo, desenchúfelo y asegúrese que todos en casa sepan cómo hacerlo. Es posible que se tengan que tomar precauciones especiales con respecto a personas enfermas o minusválidas.

NO siga haciendo funcionar el aparato si tiene alguna duda de que esté funcionando normalmente, o está dañado de alguna forma; apáguelo, desconecte la clavija de la red y consulte al vendedor.

ANTE TODO, NUNCA deje que nadie, especialmente los niños, empuje o golpee la pantalla, introduzca nada en los agujeros, ranuras o en ninguna otra abertura de la caja.

NUNCA haga suposiciones ni corra riesgos con aparatos eléctricos de ningún tipo; más vale prevenir que curar.

PARA DESCONECTAR LA TV Y RETÍRELO EL ENCHUFE.

Instalación e información importante

Donde instalar el aparato

Sitúe la TV lejos de la luz del sol directa y de las luces fuertes. Se recomienda una iluminación suave e indirecta para verla de manera cómoda. Coloque la TV sobre una plataforma sólida, la superficie de soporte debe ser plana y firme. Fíjela entonces en la pared con un acoplamiento sólido utilizando el gancho que se encuentra en la parte trasera de la TV. Esto evitará que se caiga. Utilice cortinas o persianas para evitar que la luz del sol directa caiga sobre la pantalla.



Se encuentra disponible para esta televisión un soporte para suelo y mesa, así como una palomilla para que la TV pueda montarse en la pared.

Los paneles de VCL están fabricados con una tecnología de gran precisión; sin embargo, hay veces que algunas partes de la pantalla no tienen elementos de imagen o presentan puntos luminosos. Esto no es un signo de mal funcionamiento.

Asegúrese que la TV se encuentra en un lugar donde no pueda ser empujada ni golpeada por objetos, ya que la presión podría romper o dañar la pantalla.

Por favor tome nota

CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN

Toshiba no será responsable bajo ninguna circunstancia de pérdida y/o daño al producto causado por:

i) incendio;
ii) terremoto;
iii) daño accidental;
iv) mal empleo intencional del producto;
v) utilización del producto en condiciones inapropiadas;
vi) pérdida y/o daño causados al producto mientras que está en posesión de terceros;
vii) cualquier daño o pérdida causados como resultado de falta y/o negligencia por parte del propietario de seguir las instrucciones indicadas en el manual del propietario;
viii) cualquier daño o pérdida causados directamente como resultado de mal empleo o mal funcionamiento del producto al ser utilizado simultáneamente con equipos asociados;

Además, bajo ninguna circunstancia será responsable Toshiba de pérdida alguna y/o daño consecuente incluyendo pero no limitado a lo siguiente, pérdida de utilidades, interrupción de actividades comerciales, pérdida de información registrada causada ya sea durante el funcionamiento normal o por mal empleo del producto.

Si se dejan en la pantalla de TV imágenes inmóviles generadas por teletexto, logos de identificación de canales, pantallas de ordenador, videojuegos, menús en pantalla, etc., durante el tiempo que sea, siempre es aconsejable reducir los ajustes del brillo y del contraste.

El mando a distancia

Descripción visual simple de su mando a distancia.



Español

Inserción de las pilas y alcance efectivo del mando a distancia



Retire la tapa posterior para dejar al descubierto el compartimiento de las pilas y asegúrese de que las pilas se colocan en la posición correcta. Los tipos de pilas correctos para este mando a distancia son los UM-4, AAA, IEC R 03 de 1,5 V.

No utilice una pila vieja gastada junto con una nueva ni tampoco tipos de pila distintos. Retire las pilas agotadas inmediatamente para evitar que el ácido se introduzca en el compartimiento de las pilas. Deshágase de ellas en un punto de eliminación designado.

El funcionamiento del mando a distancia se deteriorará más allá de una distancia de cinco metros o fuera de un ángulo de 30 grados respecto al centro del televisor.

Conexión de equipos externos

Antes de conectar cualquier equipo externo, desconecte todos los interruptores de alimentación de la red.


ENTRADA DE VIDEO COMPONENTE (EXT 1)
ENTRADA DE VIDEO COMPONENTE (EXT 2)
ENTRADA DE VIDEO COMPUESTA (EXT 1)
ENTRADA DE VIDEO COMPUESTA (EXT 2)
ENTRADA 3 (EXT 3)
SCART 4 (EXT 4)
SCART 3 (EXT 3)
SCART 5 (EXT 5)
Parte trasera de su televisor
*Un decodificador podria ser de Satélite Digital a qualquier otro decodificador compatible
NO conecte equipos a los terminales Entrada 3 y Scart 3 (EXT3) al mismo tiempo.
Decodificador*
TV
VCR
Grabadora de vídeo
IN/OUT
SAT

Español

RECOMENDAMOS QUE UTILICE CABLES SCART ADEMAS DE CABLES DE ANTENA SIEMPRE QUE SEA POSIBLE

Cables de antena:

Conecte la antena al enchufe de la parte posterior del televisor. Si utiliza un decodificador* y/o una grabadora de vídeo, es esencial que el cable de la antena se conecte a través del decodificador y/o a través de la grabadora de vídeo al televisor.

Cables Scart:

Conecte el conector hembra **IN/OUT** de la grabadora de vídeo al televisor. Conecte el conector hembra **TV** del decodificador al televisor. Conecte el conector hembra **SAT** de la grabadora de vídeo al conector hembra **VCR** del decodificador.

Antes de realizar la **Sintonización automática** ponga su decodificador y grabadora de vídeo en **Espera**.

Los enchufes fono junto a los enchufes de ENTRADA DE COMPONENTES DE VÍDEO aceptarán señales de audio L y R.

Además, hay una salida audio externa fija/variable que permite la conexión a una unidad Hi-Fi adecuada. Asegúrese de que la opción **Altavoz** del menú **Sonido** se encuentra en **Apagado**.

Se puede conectar una amplia variedad de equipos externos a la parte trasera de la TV, por tanto deberá remitirse a los manuales de los propietarios pertinentes para todos los equipos adicionales.

Recomendamos el *Scart 4* o *Scart 5* para un decodificador y *Scart 3* para una grabadora de vídeo.

Si se conecta equipo S-VIDEO, ponga la **ENTRADA** para **EXT3** de acuerdo con él. *Vea la página 84.*

Si el televisor se conmuta automáticamente a un equipo monitor externo, vuelva a TV normal pulsando el botón de la posición del programa deseado.

Para volver a llamar al equipo externo, pulse ⊖ para seleccionar entre **EXT1**, **EXT2**, **EXT3**, **EXT4**, **EXT5**, **EXT6** o **RGB/PC**.

Conexión de un ordenador

Antes de conectar cualquier equipo externo, desconecte todos los interruptores de alimentación de la red.



Conecte el cable PC del ordenador al terminal RGB/PC que se encuentra en la parte lateral izquierda de la televisión.

Pulse el botón ⊕ para seleccionar el modo PC.

Se podrán ver las siguientes señales en pantalla:

VGA: 640 – 480/60 Hz (VESA 480-60)
SVGA: 800 – 600/60 Hz (VESA 600-60)
XGA: 1024 – 768/60 Hz (VESA 768-60)

OBSERVACION:

Ciertos modelos de PC no pueden ser conectados a esta TV.

No es necesario un adaptador para los ordenadores provistos de un terminal mini D-sub 15p compatible DOS/V.

Puede que aparezca una banda en los bordes de la pantalla o que se oscurezcan ciertas partes de la imagen. Esto se debe a la potencia de la señal, no se trata de mal funcionamiento.

Una vez seleccionado el modo PC, algunas de las funciones de la TV no estarán disponibles. Estas aparecerán sombreadas en las listas de menús y no podrán seleccionarse. Cuando no esté seleccionado el modo PC, la función **Ajuste imagen en PC** *aparecerá sombreada.*

Información de señal para el conector Mini D-sub 15p

Asignación de pins para el terminal RGB/PC



N° de pin	Nombre de señal	N° de pin	Nombre de señal
1	R	9	NC
2	G	10	Tierra
3	B	11	NC
4	NC (no conectado)	12	NC
5	NC	13	H-sync
6	Tierra	14	V-sync
7	Tierra	15	NC
8	Tierra		

Español

Conexiones y controles

Puede conectarse una gran variedad de equipos externos a través de los enchufes que se encuentran en la parte frontal de la TV.

Aunque todos los ajustes y controles necesarios del televisor se hacen utilizando el mando a distancia, los botones del televisor pueden utilizarse para algunas funciones.



Encendido

Si está apagada la luz de encendido, pulse el botón de ENCENDIDO/APAGADO que se encuentra debajo de la esquina inferior izquierda de la TV para encender el aparato. A continuación, pulse uno de los botones con número del mando a distancia para ver la pantalla. Esto puede tardar unos instantes.

Para poner el aparato en Espera, pulse ⏻ en el mando a distancia. Para ver la televisión, vuelva a pulsar ⏻ o cualquiera de los botones numéricos. La imagen puede tardar unos pocos segundos en aparecer. La Espera debe utilizarse solamente durante períodos de tiempo cortos.

Para preparar el televisor necesitará ahora utilizar los menús en la pantalla. Pulse el botón **MENU** en el mando a distancia para ver los menús.

La barra de menús en la parte superior de las pantallas mostrará cinco tópicos diferentes mostrados en símbolos. Debido a que cada símbolo se selecciona pulsando el botón ❮ o ❯ en el mando a distancia, sus opciones respectivas aparecerán más abajo.

Para utilizar las opciones pulse el botón ⌄ en el mando a distancia para desplazarse hacia abajo por las mismas y **OK**, ❮ o ❯ para seleccionar la opción requerida. Siga las instrucciones en la pantalla. Las funciones de cada menú se describen en detalle en el manual.

Utilización de los mandos y conexiones

Para modificar el volumen, pulse — ◿ +.

Para cambiar la posición del programa, pulse ▼ Ⓟ ▲.

Pulse **MENU** y ❮ o ❯, ⌄ o ⌃ para controlar las opciones de sonido y de imagen.

Pulse **MENU** para acabar.

Cuando conecte un equipo de sonido monoaural a la **EXT6**, conecte la salida de audio del equipo al conector hembra L/Mono del televisor.

Para seleccionar la Entrada pulse ⏎ hasta que la visualización muestre **EXT6** como se describe en la *página 84*. El televisor automáticamente detectará el tipo de señal.

Consulte siempre el manual del propietario del equipo a conectar para ver detalles completos.

Atención: la inserción de la clavija de auricular apagará el sonido de todos los altavoces.

Sintonización del televisor utilizando Instalação rápida, Ordenación de programas

Antes de encender el televisor coloque el decodificador y la grabadora de vídeo en **Espera**. Para preparar el televisor utilice los botones en el mando a distancia como se detalla en la página 71.

1 Pulse el botón de encendido. Aparecerá la pantalla **Quick setup**.



2 Utilizando ❮ o ❯ seleccione su idioma y luego pulse **OK**.

3 Luego pulse ❮ o ❯ para seleccionar su país y pulse **OK**.

4 Su **Sistema** habrá sido seleccionado, si hay una selección, pulse ❯ para seleccionar de entre los sistemas visualizados.

B/G – Europa Continental, **I** – Reino Unido
D/K – Europa Oriental, **L1**, **L2** – Francia

5 Para comenzar la **Sintonización auto.** pulse **OK**.



6 Comenzará la búsqueda de todas las estaciones disponibles. La barra de deslizamiento se moverá por la línea a medida que la búsqueda progrese.

Debe permitir que el televisor termine la búsqueda.

Cuando se haya completado la búsqueda, la TV seleccionará automáticamente la posición de programa 1. Puede que no sea una imagen clara o que la sintonía sea débil y, por esa razón, se puede cambiar el orden de cadenas utilizando **Ordenar programas** que aparecerá en la pantalla de Instalação rápida.

7 Pulse **OK** para seleccionar **Ordenar programas**.

8 Con la lista de estaciones ahora mostrada utilice ❯ o ❮ para hacer resaltar la estación que quiere mover y pulse ❯.

La estación seleccionada se moverá a la derecha de la pantalla.



9 Utilice ❯ o ❮ para moverse por la lista a la posición que *prefiera*. Al hacer esto las otras estaciones se moverán para dejar lugar libre.

Pulse ❮ para almacenar su elección.

Repita según sea necesario y luego pulse **EXIT**.

Si el televisor no se puede conectar a un vídeo/decodificador con un cable Scart o si se requiere una estación en otro ***sistema***, utilice **Sintonización manual** para asignar una posición de programa. *Vea la página 76.*

Sintonización manual

El televisor se podrá sintonizar a mano utilizando **Sintonización manual**. Por ejemplo: si el televisor no se puede conectar a un vídeo/decodificador con un cable Scart o para sintonizar una estación en otro **Sistema** (*vea la página 75*).

Utilice ❮ y ❯ para moverse por la pantalla y seleccionar cualquiera de estas opciones de Sintonización manual.

Programa	Sistema	Sistema de color	Saltar programa	Canal	Búsqueda	Sintoniz. manual precisa	Cadena

Programa: El número que debe pulsarse en el mando a distancia.
Sistema: Específico de ciertos zonas. *Vea el paso 4 en la página 75.*
Sistema de color: Se ha establecido en fábrica como Auto y sólo debe cambiarse si se presentan problemas, es decir, NTSC input de una fuente externa.
Saltar programa: * significa que no se ha almacenado nada o que la facilidad de *skip* el canal está activada. *Vea la página 77.*
Canal: El número de canal en el que una estación está emitiendo.
Búsqueda: Búsqueda hacia arriba y hacia abajo de una señal.
Sintoniz. manual precisa: Sólo se utiliza si existe una señal de interferencia/débil. *Vea la página 87.*
Cadena: Identificación de la estación. Utilice los botones ^ o v y ❮ o ❯ para introducir un máximo de siete caracteres.

Para asignar una posición de programa en el televisor para un decodificador y una videograbadora: encienda el decodificador, introduzca una cinta pregrabada en el vídeo y pulse PLAY, luego sintonice a mano.

Español

1 Pulse **MENU** y utilizando ❮ o ❯ seleccione el menú **CONFIGURACIÓN**, con v resalte **Sintonización manual**, pulse **OK** para seleccionar.

2 Utilice ^ o v para resaltar la posición de programa requerida, *por ej.* sugerimos ***Prog. 0*** para un vídeo.



3 Pulse **OK** to select. para seleccionar. Si se salta el programa, **Saltar programa** debe eliminarse antes de almacenar.

4 Pulse ❯ para seleccionar **Sistema** y utilice ^ o v para cambiar (*cambiar (en caso de ser necesario, vea el paso 4 en la página 75*).

5 Pulse después ❯ para seleccionar **Búsqueda**.

6 Pulse ^ o v para iniciar la búsqueda. Aparecerá **Búsqueda** y el televisor mostrará los números de los canales.

7 Cada señal aparecerá en el televisor, si no es su grabadora de vídeo, vuelva a pulsar ^ o v para reiniciar la búsqueda.

Continúa en la página siguiente

Sintonización manual continuación
Omisión de programas

8 Cuando se encuentre la señal de su grabadora de vídeo, pulse ❯ para pasar a **Cadena**. Con ❮, ❯, ❮ y ❯ introduzca los caracteres requeridos, *por ej.* **VCR**.

9 Pulse **OK** para almacenar.

10 Repita para cada ***posición de programa*** que quiera sintonizar o pulse **MENU** para volver a la lista de canales y seleccionar el siguiente número a sintonizar.

11 Pulse **EXIT** cuando haya acabado.

12 Para nombrar equipos externos, por ej. DVD en EXT2, pulse ⊖ para seleccionar **EXT2**, luego seleccione **Ajuste manual** del menú **CONFIGURACIÓN**.

13 Pulse ❯ para seleccionar **Etiqueta** y luego utilizando ❮, ❯, ❮ y ❯ introduzca los caracteres requeridos.

14 Si en cualquier momento se pulsa **OK** aparecerá una lista en la pantalla que muestra todos los programas almacenados y los equipos externos. Utilice ❮ y ❯ para resaltar y **OK** para seleccionar.



ADVERTENCIA Este televisor tiene entrada de canal directa si se conocen los números de los canales. Seleccione la pantalla **Sintonización manual** en el ***Paso 3***. Introduzca el **Número de programa**, el **Sistema**, y luego el número del **Canal**. Pulse **OK** para almacenar.

Omisión de programas

Para evitar que se vean ciertos programas, se puede saltar la posición de programa y eliminar el control remoto. La televisión se puede ver entonces de manera normal utilizando los mandos de la parte frontal, pero la televisión no mostrará la posición de programa saltado.

1 Seleccione **Sintonización manual** en el menú **Configuración**.



2 Utilice ❮ o ❯ para resaltar la posición del programa que hay que omitir y pulse **OK** para seleccionar.

3 Pulse ❯ para seleccionar **Saltar programa**.

4 Utilice ❮ o ❯ para activar **Saltar programa.** Pulse **OK**.

en la pantalla indica una posición de programa omitida.

5 Pulse **MENU** y repita desde el **Paso 2** o pulse **EXIT**.

Cada posición de programa debe seleccionarse *individualmente.* Para desactivar **Saltar programa**, repita el procedimiento para cada posición.

Las posiciones de programa saltadas ***no pueden*** seleccionarse con **P▲** (❮), **P▼** (❯) ni tampoco con los mandos de la parte frontal de la TV, pero sí ***pueden*** accederse a través de los botones con número del control remoto.

Español

Sintonización automática, mandos generales, indicación de la hora, bloqueo del panel

Utilización de la Sintonización auto.

1 Para preparar el televisor utilizando **Sintonización auto.** pulse **MENU** y utilice ❮ o ❯ para seleccionar el menú **CONFIGURACIÓN**.

2 Pulse ❯ para resaltar **Idioma** y ❮ o ❯ para seleccionar.

3 Utilizando ❯ resalte **País**, luego ❮ o ❯ para seleccionar. El televisor se sintonizará ahora a las estaciones para su país.

4 Pulse ❯ para resaltar **Sintonización auto.** y luego pulse **OK**.



5 Su **Sistema** habrá sido seleccionado, si hay una selección, pulse ❮ o ❯ para seleccionar de entre los sistemas visualizados, luego pulse **OK**.

B/G – Europe Continental, **I** – Reino Unido
D/K – Europe Oriental, **L1**, **L2** – Francia

Debe permitir que el televisor termine la búsqueda.

Una vez que la búsqueda ha terminado el televisor automáticamente seleccionará la posición de programa 1. Ésta podría no ser una imagen clara y se podrá cambiar el orden de las estaciones utilizando **Ordenar programas**. *Vea la página 75.*

Selección de las posiciones de programa

Para seleccionar la posición de un programa, utilice los botones numerados del mando a distancia.

Para las posiciones de programa *por debajo* 10, utilice 0 y el número requerido, *por ej.* 01 para la posición de programa 1.

Las posiciones de los programas pueden seleccionarse también utilizando **P▲** (❮) y **P▼** (❯).

Para volver a la posición de programa anterior pulse ⇄.

Para visualizar información en pantalla, es decir, posición de programa, modo de entrada o señal mono/estéreo, pulse **CALL**.

Indicación de la hora

La función de visualización de la hora permite ver la hora actual (teletexto) en la pantalla de TV.

Pulse ⏲/i mientras ve una emisión normal de televisión para ver una indicación de la hora de la emisora. Permanecerá en la pantalla durante unos 5 segundos.

Bloqueo del panel

Bloqueo de panel *desactiva los botones de la parte frontal de la TV. Pueden utilizarse todos los demás botones del control remoto.*

1 En el menú **OTRAS FUNC.** seleccione **Bloqueo panel** y elija **Encendido** o **Apagado** utilizando ❮ o ❯.



Cuando **Bloqueo del panel** esté **activado**, aparecerá un recordatorio cuando se pulse cualquiera de los botones del panel frontal. Una vez se haya apagado la televisión, SOLO se puede salir en espera utilizando el control remoto.

Mandos de sonido, Procesador de sonido BBE, transmisiones estereofónicas/bilingües

Mandos del sonido

Volumen
Pulse — (❮) o + (❯) para ajustar el volumen.

Desactivación del sonido
Pulse una vez para desconectar el sonido y vuelva a pulsarlo para anularlo.

Amplificación de graves – para mejorar la profundidad de sonido
Pulse y luego ❮ o ❯ para ajustar el efecto. La diferencia sólo será apreciable en el sonido con graves fuertes. Vuelva a pulsar para desactivar la Amplificación de graves.

Cuando esté conectado un Super Woofer activo, pulsar lo controlará únicamente si se ha escogido **Woofer Ext.** Seleccione **Conexión AV** del menú **CONFIGURACIÓN**, pulse ❯ hasta que **Woofer** quede seleccionado y, a continuación, pulse ❮ o ❯ para escoger **Ext.**

Graves, agudos y balance

1. Pulse **MENU** y ❮ o ❯ para seleccionar la opción **SONIDO**.

2. Pulse ❯ para resaltar **Graves**, **Agudos** o Balance y ❮ o ❯ para cambiar el ajuste.

Al conectar a una unidad Hi-Fi, ajuste la opción **Altavoz** a **Apagado.** A continuación, seleccione **Arreglado** o **Variable** para la **Salida Audio** del menú **Conexión AV**.

Procesador de sonido BBE®

***BBE** proporciona un sonido más natural, mejora la claridad de las voces y aumenta la gama dinámica de la música.*

1. Pulse **MENU** y seleccione el menú **SONIDO**.

   Utilice ❮ o ❯ para seleccionar **BBE** y, a continuación, pulse ❮ o ❯ para seleccionar **Encendido** o **Apagado**.

OBSERVACION: *Fabricado bajo licencia de BBE Sound, Inc. Autorizado por BBE Sound, Inc. bajo USP4638258 y 4482866. BBE y el símbolo BBE son marcas registradas de BBE Sound, Inc.*

Transmisiones estereofónicas y bilingües

Si se están transmitiendo emisiones estereofónicas o en dos idiomas, aparecerá en la pantalla la palabra Estéreo o Dual, cada vez que se cambian las posiciones de los programas, desapareciendo después de unos pocos segundos. Si la emisión no es estéreo, aparecerá la palabra Mono.

Estéreo... Pulse I/II para seleccionar **Estéreo** or **Mono**.

Bilingüe... Las transmisiones bilingües son raras. Si se transmiten, aparecerá la palabra **Dual**. Elija el número de programa requerido y, si aparece la palabra **Dual**, pulse I/II para seleccionar **Dual 1**, **Dual 2** o **Mono**.

Español

Viendo TV en pantalla ancha

Dependiendo del tipo de transmisión que está teniendo lugar, los programas se podrán ver en varios formatos. Pulse el botón ⊞ varias veces para seleccionar entre **Super Live**, **Cine**, **Subtítulo**, **14:9**, **Panorámico** y **4:3**. Sírvase notar: Cuando se pulsa el botón **MENU** cambiará la consigna del tamaño de la imagen mientras los menús estén ACTIVADOS en la pantalla. Esto es para asegurar que los menús no aparezcan por encima de los bordes del área de visión.

SUPER LIVE

Esta consigna agrandará la imagen para que encaje en la pantalla estirando la imagen horizontalmente, conservando las proporciones correctas en el centro de la imagen.



CINE

Cuando se vean películas/cintas de vídeo en formato "letterbox", esta consigna eliminará o reducirá las barras negras en la parte superior e inferior de la pantalla haciendo uso de zoom in y seleccionando la imagen sin distorsión.

SUBTÍTULO

Cuando se incluyen subtítulos en una transmisión en formato "letterbox", esta consigna alzará la imagen para asegurar que se visualice todo el texto.

14:9

Utilice esta consigna cuando vea una transmisión 14:9.



PANORÁMICO

Utilice esta consigna cuando vea un DVD en pantalla ancha, una cinta de vídeo en pantalla ancha o una transmisión 16:9 (cuando esté disponible). Debido a la diversidad de formatos de pantalla ancha (16:9, 14:9, 20:9, etc.) se podrán ver barras negras en la parte superior e inferior de la pantalla.



4:3

Utilice esta consigna para ver una transmisión 4:3 verdadera.



Utilizar las funciones especiales para cambiar el tamaño de la imagen visualizada (es decir, cambiar la relación altura/ancho) con el propósito de exhibición pública o beneficio comercial puede infringir leyes de derecho de propiedad.

Mandos de la imagen

Posición de la imagen

La posición de la imagen se puede ajustar para adecuarse a las preferencias personales y puede resultar especialmente útil para entradas externas.

1 En el menú **CONFIGURACIÓN** pulse ❯ hasta que se resalte **Posición imagen**.

2 Pulse **OK** para ver las opciones disponibles para el formato de imagen que se ha seleccionado.

3 Pulse ❮ y ❯ para seleccionar una opción, luego ❮ o ❯ para ajustar las consignas.

Las opciones cambiarán dependiendo del formato de pantalla ancha seleccionado y al ver equipos conectados.

En **Cine**:



Preferencias de imágenes

Este televisor ofrece la opción de personalizar el estilo de imagen. Pulse →◪← para ver los diferentes estilos disponibles.

Modo imagen-1 *a* **3** *son opciones prefijadas y el* **Modo imagen-M** *almacena sus propios ajustes:*

1 Seleccione el menú **IMAGEN**.



2 Utilice ❮ o ❯ para ajustar el **Contraste**, **Brillo**, **Color**, **Tono** y la **Resolución**.

El **Tono** *sólo puede ajustarse en una señal NTSC desde un vídeo NTSC o un reproductor de DVD cuando la televisión está en modo AUTO o color NTSC.*

DNR – Reducción de Ruido Digital

DNR *le permite "suavizar" la representación en pantalla de una señal débil para reducir el efecto del ruido.*

1 Seleccione **DNR** del menú **IMAGEN**. Utilice ❮ or ❯ para ajustar. Existe la posibilidad de que las diferencias no sean siempre perceptibles (para conseguir el mejor resultado utilice ajustes más bajos, ya que la calidad de la imagen puede perderse si el ajuste es demasiado alto).

Intensificación de los colores oscuros

Intensificación de los colores oscuros *incrementa la intensidad de las áreas oscuras de la imagen, lo que mejora la definición.*



1 En el menú **IMAGEN** pulse ❯ hasta que se resalte **Ajuste negro**.

2 Pulse ❮ o ❯ para seleccionar entre **Encendido** y **Apagado** El efecto depende de la transmisión y es más perceptible en colores oscuros.

Español

Mandos de la imagen continuación

Temperatura color

Temperatura color *incrementa la "calidez" o el "frío" de una imagen incrementando el tono rojo o azul.*

1. En el menú **IMAGEN** pulse ❯ hasta que se resalte **Temperatura color**.
2. Pulse ❮ o ❯ para seleccionar entre **Normal**, **Cálido** y **Suave** según su preferencia.



Formato automático (Pantalla ancha)

Cuando este televisor recibe una imagen en pantalla ancha verdadera y **Formato auto.** *está* **Encendido**, *la imagen se visualizará automáticamente en formato de pantalla ancha, sin importar la consigna anterior del televisor.*

1. Seleccione **Formato auto.** del menú **IMAGEN** y luego seleccione **Encendido** o **Apagado**.

Pantalla gris

Cuando se seleccione **Pantalla gris** *, la pantalla se volverá gris y el sonido se desactivará cuando no se reciba ninguna señal.*

1. En el menú **IMAGEN**, pulse ❮ o ❯ para seleccionar **Pantalla gris**.
2. Pulse ❮ o ❯ para seleccionar **Encendido** o **Apagado**.

Retroiluminación

El ajuste de la **Luz trasera** *puede mejorar la claridad de la pantalla cuando se mira la TV en condiciones luminosas.*

1. En el menú **CONFIGURACIÓN**, pulse ❯ hasta que se haya seleccionado **Luz trasera**.
2. Pulse **OK** para seleccionar y, a continuación, ❮ o ❯ para ajustar.

Ajuste del panel lateral

La función de **Panel Lateral** *hace más clara u oscura la banda de cada lado de la pantalla en formato 4:3 o 14:9. Esto permitirá evitar una imagen posterior de la banda y puede igualmente hacer que la visualización en condiciones luminosas u oscuras sea más cómoda.*

1. En el menú **CONFIGURACIÓN**, pulse ❯ hasta que se haya seleccionado **Panel Lateral**.
2. Pulse **OK** para seleccionar y, a continuación, ❮ o ❯ para ajustar.

Español

Temporizador, Ajustes del PC – fase del reloj, reloj de muestreo

El temporizador

El televisor puede ser consignado para **Activación** o **Desactivación** *automático después de un cierto tiempo.*

1. Pulse **MENU** y luego ❮ o ❯ para seleccionar el menú **TEMPORIZADOR**.

2. Pulse ❯ para seleccionar **Temporizador activación** o **desactivación**. Utilice los botones de números para fijar el tiempo requerido. Por ejemplo, para apagar el televisor en una hora y media introduzca 01:30.

3. Si está consignando el **Temporizador** a **desactivación**, pulse **EXIT** para terminar. Si está consignando el **Temporizador** a **activación**, pulse ❯ para seleccionar la **Posición temporizador**, introduzca el número de posición del programa requerido y luego pulse ⏻ para poner el televisor en Espera. El indicador VERDE de Temporizador activado en el frente del televisor estará ahora encendido.

   Cualquier equipo conectado con cables Scart también se debe poner en Espera para impedir que se visualicen al activarse el temporizador.

   Una vez que se ha consignado el **Temporizador** a **activación** el televisor se podrá encender en cualquier momento pulsando ⏻. El indicador verde de Temporizador activado permanecerá encendido hasta que haya pasado el período de tiempo fijado cuando el televisor pasará al canal seleccionado. Esta característica puede ayudar a evitar que se pierdan programas favoritos.

4. Para cancelar **Temporizador activación**, introduzca cero en cada posición, incluyendo la posición del programa.

Fase del reloj

La **Fase de reloj** *permite adaptar la señal del PC con la VCL. Este ajuste puede eliminar las rayas horizontales y el contorno borroso de la imagen.*

1. En el menú **OTRAS FUNC.**, pulse ❯ hasta que se haya seleccionado **Ajuste imagen en PC**.

2. Pulse **OK** para seleccionar y, a continuación, ❯ para seleccionar **Fase de reloj**.



3. Utilice ❮ o ❯ para ajustar hasta que la imagen sea clara.



Reloj de muestreo

El ajuste del **Reloj de muestro** *permite modificar el número de impulsos por barrido, lo que eliminará las líneas verticales en pantalla.*

1. En el menú **OTRAS FUNC.**, pulse ❯ until **Ajuste imagen en PC** hasta que se haya seleccionado.

2. Pulse **OK** para seleccionar y, a continuación, ❯ para seleccionar **Reloj de muestro**.



3. Utilice ❮ o ❯ para ajustar hasta que la imagen sea clara.

Español

Selección de entradas y conexiones AV

Definición de los conectores hembra de ENTRADA y SALIDA de modo que el televisor reconozca el equipo conectado. Vea la página 72 para tener una visión clara de las recomendaciones de las conexiones en la parte trasera.

La mayoría de las grabadoras de vídeo y de los decodificadores envían una señal por el cable Scart para conmutar el televisor al conector hembra de *Entrada* correcto. Alternativamente, pulse el botón de selección de fuente externa ⇥ hasta que aparezca la imagen procedente del equipo conectado. Este botón debe ser utilizado para ver el equipo conectado utilizando la ENTRADA DE VIDEO COMPONENTE (**EXT1** y **EXT2**).

Una **S** por ej. ⇥**3S** (**EXT 3S**), indica que la entrada está preparada para una señal S-Video.

Selección de entradas

Utilice la Selección de entradas si el televisor no se conmuta automáticamente.

1 Pulse ⇥ para seleccionar ⇥**1**, ⇥**2**, ⇥**3**, ⇥**4**, ⇥**5**, ⇥**6** (**EXT1-6**) o **PC**.

PC muestra un ordenador conectado a la *Entrada RGB/PC* en la parte lateral de la TV.

2 Para volver al modo TV vuelva a pulsar ⇥ o uno de los botones numerados.

Selección de la señal de ENTRADA

Esto especifica el tipo de señal que entra a los Scart 3 (**EXT3**) en la parte trasera del televisor. Sírvase remitirse a las instrucciones del fabricante para los equipos conectados.

1 En el menú **CONFIGURACIÓN** pulse ❯ hasta que se resalte **Conexión AV**, luego pulse **OK**. Con ❮ y ❯ seleccione ya sea **AV** o **S-VIDEO** como la ***entrada*** requerida para **EXT3**.

Si falta el color, pruebe el ajuste alternativo.



Selección de la señal de SALIDA para Scart 3

Esto permite que la selección de la fuente *salga* por Scart 3. Por ejemplo, para grabar transmisiones en estéreo a partir de un decodificador estéreo – conecte un decodificador estéreo a Scart 4 o 5 y un VCR estéreo a Scart 3, a continuación seleccione **EXT4** o **EXT5** como la **salida de EXT3**. La señal recibida por Scart 4 o 5 saldrá directamente por Scart 3.

1 Seleccione **Conexión AV**.



2 Utilice ❮ o ❯ para cambiar la opción de **Salida EXT3**:

MONITOR = La imagen en pantalla.
TV = La última selección de programa de televisión.
EXT1 = La imagen del equipo conectado a ⇥1.
EXT2 = La imagen del equipo conectado a ⇥2.
EXT4 = La imagen del equipo conectado a Scart 4.
EXT5 = La imagen del equipo conectado a Scart 5.
EXT6 = La imagen del equipo conectado a los enchufes de entrada frontales.

Español

Teletexto – preparación, información general, modo Automático

Esta TV tiene una memoria de teletexto de múltiples páginas, la cual lleva algunos momentos para cargar. Ofrece dos ***Modos*** de visualizar el texto – **Auto.** visualizará **Fastext**, si está disponible. **LISTA** almacenará sus cuatro páginas favoritas.

Selección de modos

El conjunto de caracteres de teletexto será elegido de forma automática mediante la configuración de idioma del menú **CONFIGURACIÓN**.

1. Seleccione **Teletexto** en el menú **OTRAS FUNC.**
2. Con ❮ o ❯ elija **Auto.** o **LISTA**, luego pulse **EXIT**.



Información de teletexto

El botón ☰/▢:

Para ver el teletexto, pulse ☰/▢. Vuelva a pulsarlo para superponer el teletexto a la imagen de la emisión normal y púlselo otra vez para volver a la imagen normal. Los programas no pueden cambiarse hasta que se cancele el teletexto.

La primera página de texto que se muestra será la página *inicial*.

En modo **Auto.** ésta presenta los temas principales disponibles y sus números de página correspondientes.

En modo **LISTA** ésta presenta el número de página que esté almacenado actualmente en el botón **ROJO**.

En cualquier modo puede accederse a cualquier página de teletexto introduciendo el número de página de 3 dígitos utilizando los botones numerados, pulsando los botones de color o pulsando **P▲** (❮) para avanzar a la página siguiente y **P▼** (❯) para volver a la página anterior.

Subpáginas

Si hay subpáginas, se cargarán automáticamente en la memoria sin cambiar la página de la memoria.

Para acceder a las sub-páginas, pulse ⊡(⊖) y, a continuación, utilice ❮ y ❯ para verlas. Aparecerá una barra con números en el lateral de la pantalla.

La subpágina que esté viendo será resaltada y, a medida que el televisor cargue subpáginas adicionales, cambiará el color de los números indicando que se han cargado esas páginas.

Estas subpáginas permanecerán disponibles para ser vistas hasta que se elija otra página o, en el modo normal del televisor, hasta que se cambie el canal.

Navegación por las páginas utilizando Automático

Si está disponible **Fastext**, aparecerán cuatro títulos en color en la base de la pantalla.

Para acceder a uno de los cuatro temas dados, pulse el botón de color correspondiente del mando a distancia.

Para más información sobre su(s) sistema(s) de texto en particular, vea la página de índice del teletexto de la emisora o consulte con el vendedor local de Toshiba.

Teletexto continuación
– modo LISTA, botones de mando

A continuación se da una guía de las funciones de los botones de teletexto del mando a distancia.

Navegación por las páginas utilizando LISTA

Las cuatro opciones de color en la parte inferior de la pantalla son los números 100, 200, 300 y 400, que han sido programados en la memoria del televisor. Para ver estas páginas, pulse los botones de color correspondientes.

Para *cambiar* estas páginas almacenadas, pulse el botón de color correspondiente e introduzca el número de 3 dígitos. Este número cambiará en la parte superior izquierda de la pantalla y en el resalte en color.

Pulse **OK** para almacenarlo. Las barras de la parte inferior de la pantalla parpadearán en blanco. **Siempre que se pulse OK se almacenarán los cuatro números de página que aparezcan en la parte inferior y se perderán los anteriores.**

Si no pulsa **OK** , se olvidará la selección cuando se cancele el teletexto.

Pueden verse otras páginas introduciendo el número de página de 3 dígitos, pero NO pulse **OK** o esas páginas quedarán almacenadas.

Para ver una página de índice/inicial:

Auto.
Pulse para acceder a las páginas de índice. La que aparezca en la pantalla depende de la emisora.

LISTA
Pulse para volver a la página almacenada actualmente en el botón **ROJO**.

Para ver una página de teletexto:

Pulse para hacer aparecer en la pantalla el teletexto. Vuelva a pulsarlo para superponer el teletexto sobre una imagen de emisión normal. Vuelva a pulsarlo para volver a la imagen de televisión normal. No pueden cambiarse los programas hasta que vuelva a TV normal.

Para acceder a las subpáginas:

Para utilizar con ❮ o ❯ para ver las subpáginas cuando existan.

Para revelar un texto oculto:

Para descubrir las soluciones de las páginas de adivinanzas y entretenimientos, pulse el botón .

Para retener una página deseada:

A veces es conveniente retener una página de texto. Pulse y aparecerá en la parte superior izquierda de la pantalla. La página se mantendrá en la pantalla hasta que se vuelva a pulsar el botón.

Para aumentar el tamaño de presentación del teletexto:

Pulse una vez para aumentar la mitad superior de la página y vuelva a pulsarlo para aumentar la mitad inferior de la página. Vuelva a pulsarlo para volver al tamaño normal.

Para seleccionar una página mientras se ve una página normal:

Introduzca el número de la página y luego pulse , y aparecerá en la pantalla una imagen normal. El televisor indicará cuándo está presente la página indicando el número de página en la parte superior de la pantalla. Pulse para ver la página.

Para hacer aparecer noticias de última hora:
Seleccione la página de noticias de última hora para el servicio de teletexto elegido (vea la página de índice del servicio de teletexto). Pulse . Las notificas de última hora aparecerán en la pantalla a medida que se emiten. Vuelva a pulsar para cancelar la presentación.

La página de noticias de última hora debe cancelarse antes de cambiar de programa.

Recuerde cancelar el teletexto antes de cambiar de canal: pulse dos veces el botón .

Español

Preguntas y Respuestas

A continuación se dan las respuestas a algunas de las consultas más comunes.

P *¿Por qué no hay sonido o imagen?*

R Compruebe que el interruptor de la red está conectado y compruebe todas las conexiones. Compruebe que el televisor no está en modo de espera.

P *Hay imagen, pero ¿por qué tiene poco o ningún color?*

R Cuando se utiliza una fuente **externa**, por ejemplo una cinta de vídeo de mala calidad, si tiene poco o ningún color, pueden conseguirse mejoras algunas veces. El color se ajusta en fábrica en **Auto.** para ver automáticamente el mejor color.

Para comprobar que tiene el mejor color:

1. Con la fuente externa en funcionamiento, seleccione **Ajuste manual** del menú **CONFIGURACIÓN**.

2. Con ❮ o ❯ elija entre **Auto., PAL, SECAM, NTSC 4.43** o **3.58**.

P *¿Qué otra cosa puede ser la causa de una mala imagen?*

R Interferencias o una señal débil. Pruebe una estación de TV diferente. La **Sintonización manual precisa** puede ayudar.

1. Seleccione el menú **Sintonización manual**. Resalte la estación y pulse **OK**. Utilice ❯ para seleccionar **Sintoniz. manual precisa**.

2. Utilizando ❮ o ❯, ajuste para obtener la mejor imagen y el mejor sonido. Pulse **OK** y luego **EXIT**.

P *¿Por qué no aparece en la pantalla el vídeo/DVD que se está reproduciendo?*

R Asegúrese de que la grabadora de vídeo o el reproductor de DVD está conectado al televisor como se muestra en la página 72, y luego seleccione la entrada correcta pulsando ⊕.

P *¿Por qué hay una buena imagen de vídeo pero no hay sonido?*

R Compruebe la conexión del cable Scart.

P *¿Por qué hay imagen pero no hay sonido?*

R Compruebe que no se ha bajado el volumen ni se ha seleccionado la desactivación del sonido.

P *¿Por qué el vídeo/DVD está en blanco y negro?*

R Compruebe que se ha elegido la ***entrada*** has correcta, **S-VIDEO** o **AV**. Vea **Conexión AV**.

P *¿Por qué hay rayas verticales en la pantalla?*

R El **Reloj de muestreo** puede necesitar un ajuste. Seleccione **Ajuste imagen en PC** a partir del menú **OTRAS FUNC.**, seleccione **Reloj de muestreo** y ajuste hasta que desaparezcan las líneas.

P *¿Por qué hay rayas horizontales y/o imágenes borrosas en la pantalla?*

R La **Fase del reloj** puede necesitar un ajuste. Seleccione **Ajuste imagen en PC** a partir del menú **OTRAS FUNC.**, seleccione **Fase del reloj** y ajuste hasta que la imagen sea clara.

P *¿Por qué no funcionan los mandos de la parte frontal de la TV?*

R Compruebe que **Bloqueo panel** no está **Encendido**.

P *¿Por qué hay un mensaje permanentemente en la pantalla?*

R Elimínelo pulsando **CALL**.

Preguntas y Respuestas continuación

P *¿Por qué no funciona el mando a distancia?*

R Compruebe que el conmutador lateral del mando a distancia está en modo TV.
Compruebe que las pilas no se han agotado ni están colocadas incorrectamente.

P *¿Por qué hay problemas con el teletexto?*

R El buen funcionamiento del texto depende de una señal de la emisora buena y fuerte. Esto exige normalmente una antena en el tejado o en el desván. Si el texto es ilegible o está mutilado, compruebe la antena. Vaya a la página de *índice principal* principal del servicio de teletexto y busque la *Guía del Usuario*. Esta explicará el funcionamiento básico del teletexto con cierto detalle. Si se necesita más información sobre como utilizar el texto, *vea la sección de teletexto.*

P *¿Por qué no hay subpáginas de teletexto?*

R No se está emitiendo ninguna o no se han cargado todavía. Pulse el botón (⊡)(-⊡) para acceder a ellas. (Vea la sección de teletexto).

P *¿Por qué no suena mi equipo de sonido conectado?*

R Compruebe que la opción **Altavoz** del menú **Sonido** se encuentra en **Apagado.**

P *¿Por qué están mal los colores cuando se reproduce una fuente NTSC?*

R Conecte la fuente por medio de un cable Scart y haga funcionar. Seleccione **Ajuste manual** del menú **CONFIGURACIÓN**.

1. Ponga el Color en **Auto.** y salga.
2. Vaya al menú **IMAGEN** y ajuste el tono.

Español

TOSHIBA

DECLARACION DE CONFORMIDAD CON NORMAS, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE

El que suscribe: **TOSHIBA INFORMATION SYSTEMS (U.K.) LIMITED** (Nombre del fabricante)
Consumer Products Division, European Service Centre, Admiralty Way, Camberley, Surrey, GU15 3DT England (Razón social)

declara, bajo su propia responsabilidad, que el
Equipo: **TELEVISOR EN COLOR** Fabricado por: **TOSHIBA INFORMATION SYSTEMS (U.K.) LTD**
En (Estado o zona geográfica): **UNITED KINGDOM** Marca: **TOSHIBA**

Modelos: 26/32WL36

Objecto de esta declaración, cumple con la normativa siguiente:
Articulo 9.2 del Reglamento Tecnico del servicio de Difusion de Television, aprobado en el R.D. 1160/89.

Anexo V del Reglamento sobre perturbaciones Radioelectricas aprobado en R.D. 138/89.

Exigencias de seguridad del material electrico destinado a ser utilizado en determinados limites de tension, aprobado en el R.D. 7/1988.

Hecho en **PLYMOUTH** (Lugar y fecha)

(Firma) **R. J. PHILLIPS** (Nombre y apellidos) **QUALITY AND SAFETY MANAGER** (Cargo)

Limpieza de la pantalla y de la caja...

Desconecte la alimentación, limpie la pantalla y la caja con un paño suave y seco. Le recomendamos que no utilice ninguna cera o disolvente patentado en la pantalla o la caja ya que podría causar daños.

Eliminación...

La lámpara fluorescente de cátodo frío en el panel de VCL contiene una pequeña cantidad de mercurio. Cuando el aparato llegue al final de su vida útil, deshágase de él de acuerdo con las Disposiciones del Gobierno Local o en un centro de reciclaje.

Especificaciones y accesorios

Sistemas de emisión/canales

PAL-I	UHF	UK21-UK69
PAL-B/G	UHF	E21-E69
	VHF	E2-E12, S1-S41
SECAM-L	UHF	F21-F69
	VHF	F1-F10, B-Q
SECAM-D/K	UHF	R21-R69
	VHF	R1-R12

Entrada de vídeo PAL, SECAM, NTSC 3.58/4.43

Conexiones externas

EXT1	Entrada	Jacks Fono	Y, P_B/C_B, P_R/C_R Alta definición 1080i Barrido progresivo
		Jacks Fono	A/V
EXT2	Entrada	Jacks Fono	Y, P_B/C_B, P_R/C_R Alta definición 1080i Barrido progresivo
		Jacks Fono	A/V
EXT3	Entrada/Salida	Scart 21 patillas	A/V, S-video salida seleccionable
	Entrada	4 patillas	S-video
		Jack Fono	Video
		Jacks Fono	Audio L + R
EXT4	Entrada/Salida	Scart 21 patillas	RGB, A/V
EXT5	Entrada/Salida	Scart 21 patillas	RGB, A/V
EXT6	Entrada (frontal)	4 patillas	S-video
		Jack Fono	Video
		Jacks Fono	Audio L + R
RGB/PC	Entrada	Mini D-sub 15 pins	Señal analógica RGB
	Entrada	Jacks estéreo 3,5 mm	A/V
Monitor	Salida	Jacks Fono	A/V
Salida Audio Fija/Variable		Jacks Fono	Audio L + R
Salida a Super Woofer Activo		Toma fono	

Posiciones de programa		100
Estéreo		Nicam Sistema de 2 portadoras
Tamaño de pantalla visible (aprox.)		26 ins 32 ins
Pantalla		15:9
Salida de sonido (para 10% de distorsión)		Principal 10 W + 10 W
Consumo de potencia como se especifica en EN60107-1:1997		26 ins 150 W 32 ins 185 W
Espera		26 ins <1,3 W 32 ins <1,3 W
Dimensiones (aprox.)	26 ins	48 cm (Al) 82 cm (An) 14 cm (Pr)
	32 ins	61 cm (Al) 107 cm (An) 15 cm (Pr)
Peso (aprox.)		26 ins 22 kg 32 ins 33 kg
Enchufe del auricular		3,5 mm estéreo
Accesorios		Mando a distancia 2 pilas (UM-4, AAA, IEC R03 1,5V) Clip

Español

Impreso en papel reciclado. 100% libre de cloro.

© Toshiba Information Systems (U.K.) Limited
Quedan reservados todos los derechos
Se prohibe estrictamente la reproducción parcial o total sin permiso escrito

Toshiba Information Systems (U.K.) Limited
Consumer Products Division,
European Service Centre,
Admiralty Way, Camberley,
Surrey, GU15 3DT, RU
La especificación está sujeta a cambio sin previo aviso.
Hecho por Kensa Creative Solutions, Saltash, Cornwall, Inglaterra.

Contenuto

IMPOSTAZIONI

Precauzioni di sicurezza – Alcune cose da fare e da evitare **91**
Installazione e informazioni importanti **92**
Il telecomando – guida rapida **93**
Connessione di apparecchiature esterne – come collegare altre apparecchiature sul retro del televisore **94**
Connessione di un computer – come collegare un computer al lato del televisore **95**
Connessioni e controlli – accensione del televisore, condizione di stand-by, utilizzo dei controlli anteriori, presa per le cuffie e collegamento di apparecchiature sul davanti del televisore **96**
Sintonizzazione del televisore usando l'Impostazione rapida – lingua, paese e sistema di trasmissione **97**
Ordinamento dei programmi **97**
Sintonia manuale – alternativa all'Impostazione rapida, introduzione diretta dei canali e sintonizzazione di una posizione dei programmi per il VCR **98**
Salto dei programmi **99**
Sintonia automatica **100**

CONTROLLI E CARATTERISTICHE

Controlli generali – cambio della posizione dei programmi e visualizzazione dell'ora **100**
Blocco del pannello anteriore – come disabilitare i pulsanti del televisore **100**
Controlli audio – volume, esclusione audio, esaltazione dei toni bassi, super woofer, toni bassi/alti e balance **101**
Processore audio BBE® **101**
Trasmissioni stereo e bilingui – trasmissioni stereo/mono o in due lingue **101**
Visualizzazione widescreen **102**
Controlli dell'immagine – posizione dell'immagine, preferenze per l'immagine (luminosità, colore, contrasto, nitidezza, tinta), riduzione digitale del rumore (DNR) ed estensione dei neri **103**
Controlli dell'immagine – temperatura di colore, formato automatico (widescreen), schermo grigio, retroilluminazione e regolazione del pannello laterale **104**
Il timer – impostazione dell'accensione e dello spegnimento del televisore **105**
Impostazioni dal PC – fase dell'orologio e orologio di campionatura **105**
Selezione degli ingressi e connessioni AV – prese di ingresso ed uscita per le apparecchiature collegate **106**

TELEVIDEO

Impostazioni, informazioni generali, modo Auto **107**
Modo LISTA, pulsanti di controllo **108**

SOLUZIONE DEI PROBLEMI

Domande e risposte – risposte ad alcune delle domande rivolte più spesso, inclusa la sintonia fine manuale e il sistema di colore **109**

INFORMAZIONI

Specifiche ed accessori – informazioni tecniche sul televisore, e accessori forniti **111**

Precauzioni di sicurezza

Questo apparecchio è stato progettato e fabbricato in modo da soddisfare le pertinenti normative internazionali di sicurezza ma, come per ogni altra apparecchiatura elettrica, occorre prestare attenzione per ottenere i migliori risultati e garantirne la sicurezza d'uso. Leggere attentamente le seguenti avvertenze generali di sicurezza individuale applicabili a tutti gli apparecchi elettronici per uso dei consumatori, sebbene alcune di esse possano non essere applicabili a quello appena acquistato.

Circolazione dell'aria

Lasciare almeno 10 cm di spazio libero intorno al televisore per consentire una ventilazione adeguata ed evitare che il televisore si surriscaldi, o possa perfino danneggiarsi. Evitare anche di installarlo in aree polverose.

Danni da surriscaldamento

Lasciando il televisore alla luce diretta del sole, o vicino ad un riscaldatore, potrebbe danneggiarsi. Evitare anche di esporlo a temperature ambientali estremamente elevate o ad eccessiva umidità, ed ogni località la cui temperatura può cadere al di sotto di 5°C.

Rete elettrica di alimentazione

La rete elettrica di alimentazione per questo apparecchio deve essere a 110-240 V c.a., 50/60 Hz. Non collegarlo mai ad una rete di alimentazione a corrente continua, o a qualsiasi altra fonte di alimentazione. ASSICURARSI che il cavo di alimentazione del televisore non resti schiacciato sotto l'apparecchio. NON tagliare via la spina di alimentazione dell'apparecchio, poiché incorpora un filtro speciale di soppressione delle interferenze radio la cui rimozione comprometterebbe il funzionamento del televisore.

IN CASO DI DUBBIO, CONSULTARE UN ELETTRICISTA COMPETENTE.

Cose da fare

LEGGER le istruzioni di funzionamento prima di tentare di usare l'apparecchio.

ASSICURARS che tutte le connessioni elettriche (inclusa la spina della rete di alimentazione, eventuali prolunghe ed ogni interconnessione fra le varie apparecchiature) siano effettuate correttamente seguendo le istruzioni dei rispettivi fabbricanti. Spegnere l'apparecchio ed estrarre la spina dalla presa di corrente prima di effettuare, o cambiare, qualsiasi connessione.

CONSULTAR il proprio fornitore in caso di qualsiasi dubbio sull'installazione, sul funzionamento o sulla sicurezza delle apparecchiature usate.

PRESTAR particolare attenzione ai pannelli o agli sportelli di vetro delle apparecchiature.

Cose da non fare

NON rimuovere qualsiasi coperchio fisso, poiché potrebbero rimanere esposte tensioni pericolose.

NON ostruire le aperture di ventilazione delle apparecchiature con articoli come giornali, tovaglie, tendaggi, ecc. Il conseguente surriscaldamento danneggerebbe le apparecchiature e ne ridurrebbe la durata utile d'impiego.

NON permettere che le apparecchiature elettriche siano esposte a sgocciolature o a schizzi, e tenere lontano ogni oggetto che contiene liquidi, come un vaso.

NON porre oggetti caldi o fonti di fiamme scoperte, come candele accese o luci da notte, nelle vicinanze delle apparecchiature. Le elevate temperature potrebbero fonderne le parti di plastica e provocare un incendio.

NON usare mezzi di sostegno improvvisati, e non fissare MAI le gambe per mezzo di viti a legno. Per garantire completa sicurezza, usare sempre un sostegno di tipo approvato dal fabbricante o gambe dotate dei sistemi di fissaggio forniti, seguendo le istruzioni.

NON ascoltare con le cuffie a volume eccessivamente elevato, poiché si potrebbe altrimenti danneggiare permanentemente l'udito.

NON lasciare le apparecchiature incustodite quando sono accese, a meno che sia dichiarato specificatamente che sono state progettate per funzionare incustodite, oppure dispongono di modalità stand-by. Spegnere staccando la spina, assicurandosi che il resto della famiglia sappia come farlo. In caso di persone inferme o affete da handicap possono essere necessarie disposizioni speciali.

NON continuare a far funzionare le apparecchiature se esiste alcun dubbio sul loro normale funzionamento, o se sono in qualsiasi modo danneggiate; spegnerle in tal caso, estrarre la spina dalla presa di corrente e consultare il rispettivo rivenditore.

SOPRATTUTTO, non consentire MAI, specialmente ai bambini, di spingere o colpire lo schermo, spingere oggetti estranei nei fori, nelle fenditure o in qualsiasi altra apertura dell'involucro.

Non tentare MAI di indovinare o rischiare con apparecchiature elettriche di qualsiasi tipo: è meglio eccedere nelle precauzioni di sicurezza che subire i danni derivanti da negligenza.

PER STACCARE IL TELEVISORE ED ESTRARRE LA SPINA.

Installazione e informazioni importanti

Dove installare il televisore

Posizionare il televisore lontano dalla luce diretta del sole e da luci intense; per ottenere condizioni di visualizzazione confortevoli si consiglia di usare un'illuminazione ambientale morbida ed indiretta. Porre il televisore su una piattaforma robusta, con superficie di montaggio piana e stabile, e fissarlo alla parete con un tirante robusto servendosi del gancio montato sul retro del televisore per evitare che l'apparecchio possa cadere. Usare tendaggi o avvolgibili/ tende alla veneziana per evitare che cada sullo schermo la luce diretta del sole.



Per questo televisore è disponibile un supporto da montare sul pavimento o su un tavolo, oppure una staffa ad angolo che consente di montare il televisore a parete.

I pannelli LCD di visualizzazione vengono fabbricati usando una tecnologia di precisione estremamente alta, tuttavia in alcune parti dello schermo può talvolta mancare qualche elemento di formazione dell'immagine, oppure ci possono essere dei puntini luminosi. Ciò non significa però che il pannello è difettoso.

Assicurarsi che il televisore sia installato in una posizione dove non può essere sospinto o colpito da oggetti, poiché se soggetto ad urti potrebbe rompersi o danneggiarsi.

Notare bene quanto segue

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE

Toshiba non sarà in alcun caso responsabile della perdita e/o dei danni provocati al prodotto da:

i) incendio;
ii) terremoto;
iii) danno accidentale;
iv) cattivo uso intenzionale del prodotto;
v) uso del prodotto in condizioni inadatte;
vi) perdita e/o danno provocati al prodotto durante il tempo in cui è in possesso di terzi;
vii) qualsiasi danno o perdita provocati in conseguenza della mancata e/o trascurata osservanza delle norme riportate nel manuale di istruzioni;
viii) qualsiasi danno o perdita provocati direttamente in conseguenza del cattivo uso o del malfunzionamento del prodotto quando viene usato contemporaneamente ad altri apparecchi ad esso collegati.

Inoltre, Toshiba non sarà in alcun caso responsabile di qualsiasi perdita e/o danno consequenziale includendo, senza limitarvisi, perdita di profitti, interruzione di attività commerciali o perdita di dati registrati, sia che ciò sia avvenuto durante il normale funzionamento o il cattivo uso del prodotto.

Se sullo schermo del televisore vengono lasciate per un certo tempo immagini fisse di Televideo, logotipi di identificazione dei canali, schermate di computer, videogiochi, menu su schermo, ecc., è consigliabile ridurre sempre sia la luminosità che il contrasto.

Telecomando

Breve descrizione delle funzioni.


Per visualizzare le informazioni su schermo e per la funzione iniziale/l'indice di Televideo
Per visualizzare Televideo
Per il modo Acceso/Stand-by
Tasti con le cifre
Per selezionare l'ingresso delle fonti esterne
Per accedere alle pagine secondarie nel modo Televideo
Per tornare al programma precedente
Preferenze per l'immagine
Visualizzazione widescreen
Menu su schermo
Per uscire dai menu
Per cambiare la posizione dei programmi e le pagine di Televideo
Per cambiare il volume
Quando vengono usati i menu, i tasti con le frecce fanno spostare il cursore in su e in giù, a destra e sinistra, sullo schermo. Premere OK per confermare la scelta fatta
Tasti per il controllo di Televideo
Ricezione stereo/bilingue
Aumento bassi/Woofer
Per selezionare il modo
Per escludere l'audio
CALL
MENU
DVD MENU
EXIT
OK
TV
VCR
DVD
I/II
TOSHIBA
CT-90126

Nel modo VCR o DVD:
premere ⏸ per PAUSA
premere ⏏ per ESPULSIONE
premere ⏮ per SALTA RIAVVOLGIMENTO
premere ⏭ per SALTA AVANTI VELOCE
premere ▶ per LETTURA
premere ■ per STOP
premere ◀◀ per RIAVVOLGIMENTO
premere ▶▶ per AVANTI VELOCE

Nel modo TV:
Visualizzazione dell'ora
Nel modo Televideo:
Per rivelare il testo nascosto
Per fissare le pagine desiderate
Per ingrandire la visualizzazione di Televideo
Per selezionare una pagina mentre viene visualizzata un'immagine normale

Italiano

Inserimento delle batterie e distanza di funzionamento del telecomando



Rimuovere il coperchio posteriore del telecomando per esporre lo scomparto batterie, ed assicurarsi che le batterie siano inserite nel senso giusto. I tipi di batterie da 1,5 V adatte per questo telecomando sono UM-4, AAA e IEC R03.

Non usare una batteria scarica o vecchia insieme ad una nuova, oppure batterie di tipo diverso. Rimuovere immediatamente le batterie scariche per evitare che possano danneggiare lo scomparto delle batterie in seguito alla perdita di acido. Eliminarle in un'apposita area a ciò designata.

Le prestazioni del telecomando deteriorano ad oltre cinque metri di distanza dal televisore, e con un angolo maggiore di 30 gradi rispetto al suo centro.

Connessione delle apparecchiature esterne

Prima di collegare al televisore qualsiasi apparecchiatura esterna, spegnere tutti gli interruttori di accensione.


INGRESSO COMPONENTE VIDEO (EXT 1)
INGRESSO COMPONENTE VIDEO (EXT 2)
INGRESSO VIDEO COMPOSITO (EXT 1)
INGRESSO VIDEO COMPOSITO (EXT 2)
INGRESSO 3 (EXT 3)
SCART 3 (EXT 3)
SCART 4 (EXT 4)
SCART 5 (EXT 5)
retro del televisore
NON collegare contemporaneamente le apparecchiature ai terminali dell'Ingresso 3 e a Scart 3 (EXT3).
*Il decoder puó essere un ricevitore satelitare digitale o qualsiasi altro decoder compatible.
decoder*
TV
VCR
videoregistratore
IN/OUT
SAT

OLTRE A QUELLI DELL'ANTENNA, SI RACCOMANDA DI USARE CAVI SCART OGNI VOLTA CHE È POSSIBILE.

Cavi dell'antenna:

Collegare l'antenna alla presa montata sul retro del televisore. Se si usa un decoder* e/o un videoregistratore, è essenziale che il cavo dell'antenna sia collegato al televisore passando attraverso il decoder e/o il videoregistratore.

Cavi Scart:

Collegare al televisore la presa **INGRESSO/USCITA** del videoregistratore. Collegare al televisore la presa **TV** del decoder. Collegare la presa **SAT** del videoregistratore alla presa **VCR** del decoder.

Prima di eseguire la **Sintonizzazione automatica** mettere in **stand-by** sia il decoder che il videoregistratore.

Le prese fono montate accanto alle prese INGRESSO COMPONENTI VIDEO servono ad accettare il segnale audio sinistro (L) e destro (R).

È disponibile inoltre un'uscita audio fissa/variabile esterna che consente di collegare un amplificatore hi-fi di tipo adatto; assicurarsi però che l'opzione **Diffusore** del menu **Suono** sia stata impostata su **Spento**.

Sul retro del televisore si possono collegare vari apparecchi esterni; consultare a tal riguardo i manuali di istruzioni di tutti gli apparecchi connessi.

Si raccomanda di usare *Scart 4* o *Scart 5* per il decoder e *Scart 3* per il VCR.

Se si collegano apparecchiature S-VIDEO, impostare nel modo corrispondente l'**INGRESSO** di **EXT3**.
Vedere pagina 106.

Se il televisore si commuta automaticamente per monitorare le apparecchiature esterne, tornare ai programmi televisivi normali premendo i tasti di posizione del programma desiderato.

Per richiamare le apparecchiature esterne, premere ⊖ per selezionare **EXT1**, **EXT2**, **EXT3**, **EXT4**, **EXT5**, **EXT6** o **RGB/PC**.

Connessione di un computer

Prima di collegare al televisore qualsiasi apparecchiatura esterna, spegnere tutti gli interruttori di accensione.



Collegare il cavo per il PC dal computer al terminale RGB/PC, sul lato sinistro del televisore.

Premere ⊕ per selezionare la modalità del PC.

Si possono visualizzare i seguenti segnali

VGA: 640 x 480, 60 Hz (VESA 480-60)
SVGA: 800 x 600, 60 Hz (VESA 600-60)
XGA: 1024 x 768, 60 Hz (VESA 768-60)

NOTA BENE

Alcuni modelli di PC non possono essere collegati a questo televisore.

Per i computer con un terminale miniatura D-sub a 15 pin compatibile con DOS/V non è necessario un adattatore.

Sui bordi dello schermo può apparire una fascia, oppure alcune parti dell'immagine possono essere oscurate. Ciò è dovuto all'intensità del segnale e non rappresenta un malfunzionamento.

Quando viene selezionata la modalità del PC alcune funzioni del televisore possono non essere disponibili; appaiono in tal caso in grigio nelle liste dei menu e non possono essere selezionate. Quando non viene selezionata la modalità del PC le **Impostazione PC** *appaiono in grigio.*

Informazioni sui segnali per il connettore miniatura D-sub a 15 pin

Assegnazione dei pin del terminale RGB/PC



Pin N°	Nome del segnale	Pin N°	Nome del segnale
1	Rosso	9	N. C.
2	Verde	10	Terra
3	Blu	11	N. C.
4	N. C. (non collegato)	12	N. C.
5	N. C.	13	Sincronizz. orizz.
6	Terra	14	Sincronizz. vert.
7	Terra	15	N. C.
8	Terra		

Connessioni e controlli

Attraverso le prese anteriori del televisore si può collegare un'ampia gamma di apparecchiature esterne.

Sebbene tutte le regolazioni e i controlli necessari per il funzionamento del televisore siano fatti usando il telecomando, per alcune funzioni si possono usare invece i pulsanti montati sul televisore.



Accensione

Se la spia luminosa di accensione è spenta, premere il pulsante di accensione posto sotto l'angolo inferiore sinistro del televisore per accendere l'apparecchio, poi premere un pulsante con le cifre del telecomando per visualizzare lo schermo acceso; ciò può richiedere alcuni secondi.

Per porre il televisore in stand-by, premere il tasto ⏻ del telecomando. Per visualizzare un programma televisivo, premere nuovamente il tasto ⏻ od uno qualsiasi dei tasti con le cifre. Possono passare alcuni secondi prima che appaia l'immagine. Usare la modalità stand-by solo per periodi brevi di tempo.

Per impostare il televisore bisogna ora usare i menu su schermo. Premere il pulsante **MENU** del telecomando per visualizzare i menu.

La barra dei menu in cima alle schermate mostra cinque argomenti diversi rappresentati da simboli. Via via che viene selezionato ciascun simbolo premendo il pulsante ❮ o ❯ del telecomando, appaiono sotto le rispettive opzioni.

Per usare le opzioni, premere il pulsante ❯ del telecomando per scorrerle dall'alto in basso e **OK**, ❮ o ❯ per effettuare la scelta desiderata. Seguire le istruzioni su schermo. Le funzioni di ciascun menu sono descritte dettagliatamente nelle varie parti del manuale.

Utilizzo dei controlli e connessioni

Per cambiare il volume, premere — ◿ +.

Per cambiare la posizione dei programmi, premere ▼ Ⓟ ▲.

Premere **MENU** e ❮, ❯, ❯ o ❮ per controllare le varie opzioni del suono e dell'immagine.

Premere **MENU** per finire.

Se si collegano apparecchiature audio monoaurali all'**EXT6**, collegare la loro uscita audio alla presa L/Mono del televisore.

Per selezionare l'Ingresso, premere ⊖ fino a quando viene visualizzato **EXT6** come descritto a *pagina 106*. Il televisore rileva il tipo di segnale automaticamente.

Per i particolari completi, consultare sempre il manuale utente delle apparecchiature da collegare.

Nota: Inserendo la spina jack delle cuffie si silenzia il suono proveniente da tutti gli altoparlanti.

Come sintonizzare il televisore usando Impostazione rapida, e Ordinamento dei programmi

Prima di accendere il televisore, mettere in **stand-by** ogni eventuale ricevitore e videoregistratore. Per impostare il televisore usare i pulsanti del telecomando come spiegato dettagliatamente a pagina 93.

1 Premere il pulsante di accensione. Appare ora la schermata **Quick setup**.



2 Selezionare la propria lingua usando il pulsante ❮ o ❯, poi premere **OK**.

3 Premere quindi ❮ o ❯ per selezionare il proprio Paese, poi premere **OK**.

4 A questo punto dovrebbe essere stato selezionato il proprio **Sistema** ma se è disponibile una scelta, premere ❯ per selezionarlo fra quelli visualizzati.

B/G – Europa Continentale, **I** – Regno Unito
D/K – Europa Orientale, **L1**, **L2** –Francia

5 Per iniziare la **Sintonizzazione autom.** premere **OK**.



6 Ha inizio ora la ricerca di tutte le stazioni disponibili. Con il progredire della ricerca la barra orizzontale avanza lungo la riga.

Bisogna ora lasciare che il televisore completi la ricerca.



Alla fine della ricerca il televisore seleziona automaticamente la posizione 1 dei programmi. L'immagine visualizzata può non essere chiara, oppure il segnale può essere debole, per cui l'ordine delle stazioni può essere cambiato usando **Ordinamento programmi** che appare nella schermata Impostazione veloce.

7 Premere **OK** per selezionare **Ordinamento programmi**.

8 Mentre viene ora visualizzata la lista delle stazioni, usare ❯ o ❮ per evidenziare la stazione che si vuole spostare e premere ❯.

La stazione selezionata viene ora spostata a destra dello schermo.



9 Usare ❯ o ❮ per passare in rassegna la lista fino alla posizione *preferita*. Nel fare questo tutte le altre stazioni si spostano per fare posto.

Premere ❮ per memorizzare lo spostamento fatto.

Ripetere quanto sopra come necessario, poi premere **EXIT**.

Se il televisore non può essere collegato ad un videoregistratore/ricevitore tramite un cavo Scart, oppure se si desidera una stazione di un altro ***sistema***, usare la **Sintonizzazione manuale** per assegnare una posizione al programma, *consultare pagina 98*.

Italiano

Sintonizzazione manuale

Il televisore può essere sintonizzato manualmente usando **Sintonizzazione manuale**, come ad esempio se il televisore non può essere collegato ad un videoregistratore/ricevitore tramite un cavo Scart, oppure per sintonizzare una stazione di un altro **Sistema** (*consultare pagina 97*).

Usare ❮ e ❯ per spostarsi lateralmente sullo schermo e selezionare una di queste opzioni di Sintonizzazione manuale.



Programma: Il numero da premere sul telecomando.

Sistema: Specifico di certe aree. *Vedere il punto 4 a pagina 97.*

Sistema colore: È stato impostato alla fabbrica su Auto, e deve essere cambiato solo se si incontrano problemi, cioè se viene usato un input NTSC da una fonte esterna.

Salto programma: ∗ Significa che non è stato memorizzato niente o che la funzione di *saltare* il canale è ACCESA. *Vedere pagina 99.*

Canale: Il numero del canale su cui trasmette l'emittente.

Ricerca: Ricerca in su e in giù di un segnale.

Sintonia fine manuale: Usata solo se ci sono interferenze/il segnale è debole. *Vedere pagina 109.*

Emittente: Identificazione dell'emittente. Usare i tasti ^ o v e ❮ o ❯ per introdurre un massimo di sette caratteri.

Per assegnare al televisore la posizione di un programma per i segnali provenienti da un ricevitore e da un VCR, accendere il ricevitore, inserire nel VCR un videonastro già registrato, premere LETTURA e sintonizzare manualmente.

1 Premere **MENU** e selezionare il menu **IMPOSTAZIONI** usando ❮ o ❯, evidenziare poi con v **Sintonizzazione manuale** e premere **OK** per selezionarla.

2 Usare ^ o v per evidenziare la posizione del programma desiderato *ad esempio* per un videoregistratore si suggerisce ***Prog. 0***.



Possono essere visualizzati numeri dei **Canale** diversi

3 Premere **OK** per effettuare la selezione. Se il programma è fra quelli saltati, prima di memorizzarlo bisogna rimuovere **Salto programma**.

4 Premere ❯ per selezionare **Sistema** ed usare ^ o v cambiarlo (*vedere, se necessario, il punto 4 a pagina 97*).

5 Premere poi ❯ per selezionare **Ricerca**.

6 Premere ^ o v per iniziare la ricerca. Appare allora **Ricerca** e il televisore visualizza il numero dei canali.

7 Ogni segnale viene visualizzato sul televisore; se non è il VCR, premere nuovamente ^ o v per ricominciare la ricerca.

Continua alla pagina prossima

Sintonizzazione manuale continuazione
Salto dei programmi

8 Quando viene trovato il segnale del VCR, premere ❯ per spostarsi su **Emittente**. Introdurre i caratteri desiderati usando i tasti ❮, ❯, ❬ e ❭ *ad es* **VCR**.

9 Premere **OK** per memorizzare.

10 Ripetere l'operazione per ciascuna ***posizione dei programmi*** che si vuole sintonizzare, oppure premere **MENU** per ritornare alla lista dei canali e selezionare il numero successivo da sintonizzare.

11 Alla fine, premere **EXIT**.

12 Per assegnare un nome alle apparecchiature esterne, ad es. DVD ad EXT2, premere ⊖ per selezionare **EXT2**, poi selezionare **Impost. man.** dal menu **IMPOSTAZIONI**.

13 Premere ❯ per selezionare **Etichetta** ed introdurre poi i caratteri desiderati usando ❮, ❯, ❬ e ❭.

14 Premendo **OK** in qualsiasi momento, sullo schermo appare una lista di tutti i programmi e tutte le apparecchiature esterne memorizzati. Usare ❮ e ❯ per evidenziare quanto desiderato, e **OK** per selezionarlo.



NOTA BENE: Questo televisore è dotato di accesso diretto ai canali introducendo i rispettivi numeri, se sono noti. Selezionare nel ***Punto 3*** la schermata **Sintonizzazione manuale**. Introdurre il **Numero del programma**, il **Sistema** e poi il numero del **Canale**. Premere **OK** per memorizzare.

Salto dei programmi

Per impedire di vedere certi programmi bisogna 'saltare' la loro posizione e rimuovere il telecomando. I programmi televisivi possono essere allora veduti nel modo normale utilizzando i comandi anteriori del televisore, ma non si possono vedere quelli delle posizioni saltate.

1 Selezionare **Sintonizzazione manuale** dal menu **IMPOSTAZIONI**.



2 Usare ❮ o ❯ per evidenziare la posizione del programma da saltare, e premere **OK** per selezionarla.

3 Premere ❯ per selezionare **Salto programma**.

4 Usare ❮ o ❯ per attivare **Salto programma**, poi premere **OK**.

Sullo schermo indica la posizione di un programma saltato.



5 Premere **MENU** e ripetere dal **Punto 2**, oppure premere **EXIT**.

Ciascuna posizione dei programmi deve essere selezionata *individualmente*. Per impostare **Salto programma** disattivato, ripetere la procedura per ciascuna posizione.

La posizione dei programmi saltati ***non può*** essere selezionata mediante **P▲** (❮) e **P▼** (❯) o con i comandi anteriori del televisore, ma vi si ***può*** tuttora accedere mediante i pulsanti numerici del telecomando.

Italiano

Sintonizzazione automatica, Controlli generali, visualizzazione dell'ora, blocco funzioni

Come usare la sintonia automatica

1 Per impostare il televisore usando la **Sintonizzazione autom.**, premere **MENU** e usare ❮ o ❯ per selezionare il menu **IMPOSTAZIONI**.

2 Premere ❯ per evidenziare **Lingua** e ❮ o ❯ per selezionarla.

3 Usare ❯ per evidenziare **Paese**, poi ❮ o ❯ per selezionare il proprio. Il televisore sintonizza ora le stazioni del proprio Paese.

4 Premere ❯ per evidenziare **Sintonizzazione autom.**, poi premere **OK**.



5 A questo punto dovrebbe essere stato selezionato il proprio **Sistema**, ma se è disponibile una scelta premere ❮ o ❯ per selezionarlo fra quelli visualizzati, poi premere **OK**.

B/G – Europa Continentale, I – Regno Unito
D/K – Europa Orientale, **L1**, **L2** – Francia

Bisogna ora lasciare che il televisore completi la ricerca.

Quando la ricerca è finita il televisore seleziona automaticamente la posizione del programma 1. Può darsi che l'immagine non sia ben chiara, per cui si può cambiare l'ordine delle stazioni usando **Ordinamento programmi**, *consultare pagina 97*.

Selezione della posizione dei programmi

Per selezionare la posizione dei programmi, usare i tasti con le cifre del telecomando.

Per le posizioni dei programmi *al di sotto* di 10, fare precedere da uno 0 la cifra desiderata, ad es. 01 per la posizione del programma 1.

La posizione dei programmi può essere selezionata anche usando **P▲** (❮) e **P▼** (❯).

Per ritornare alla posizione del programma precedente, premere ⇄.

Per visualizzare le informazioni sullo schermo, ad es. la posizione del programma, la modalità d'ingresso o il segnale monoaurale/stereo, premere **CALL**.

Visualizzazione dell'ora

La funzione di visualizzazione dell'ora consente di visualizzare sullo schermo del televisore l'ora corrente (di Televideo).

Premere ⓘ/✉ mentre viene vista una normale trasmissione televisiva per vedere sovrapposta l'ora trasmessa dall'emittente. La visualizzazione dell'ora rimane sullo schermo per circa 5 secondi.

Blocco funzioni

Blocco funzioni *disabilita i pulsanti anteriori del televisore, ma si possono usare ancora tutti i pulsanti del telecomando.*

1 Selezionare **Blocco funzioni** dal **MENU CARATT.** e scegliere **Acceso** o **Spento** usando ❮ o ❯.

Quando **Blocco funzioni** è ***attivato***, ogni volta che viene premuto un pulsante del pannello anteriore del televisore appare un messaggio di avviso. Dopo avere spento l'apparecchio si può uscire da stand-by SOLO usando il telecomando.

Controlli del suono, Processore audio BBE®, trasmissioni stereo/bilingui

Controlli del suono

Volume
Premere — (❮) oppure + (❯) per regolare il volume.

Esclusione audio
Premere una volta sola per spegnere il suono, e di nuovo per cancellare.

Aumento bassi – per fare aumentare la profondità dei suoni
Premere poi ❮ o ❯ per regolare l'effetto. La differenza si può notare solo nei suoni ricchi di toni bassi. Premere nuovamente per spegnere Aumento bassi.

Quando viene collegato un Super Woofer attivo, premendo si può controllarlo solo se è stato selezionato **Woofer Esterno**. Selezionare **Connessione AV** del menu **IMPOSTAZIONI**, premere ❯ fino a quando viene evidenziato **Woofer**, poi premere ❮ o ❯ per scegliere **Esterno**.

Toni bassi, Toni alti e Bilanciamento

1. Premere **MENU** e ❮ o ❯ per selezionare l'opzione **SUONO**.
2. Premere ❯ per evidenziare **Toni bassi**, **Toni alti** o **Bilanciam.** e ❮ o ❯ per cambiare l'impostazione.

Quando viene collegato un amplificatore hi-fi, impostare l'opzione **Diffusore** su **Spento**, poi selezionare **Fisso** o **Variabile** per l'**uscita Audio** nel menu delle **Connessione AV**.

Processore audio BBE®

La funzione **BBE** *produce un suono più naturale, migliora la chiarezza del parlato ed estende la gamma dinamica dei passaggi musicali.*

1. Premere **MENU** e selezionare il menu **SUONO**.

   Usare ❮ o ❯ per evidenziare **BBE**, poi premere ❮ o ❯ per selezionare **Acceso** o **Spento**.

NOTA: *Fabbricato su licenza della BBE Sound, Inc., autorizzato dalla BBE Sound, Inc. in base a USP4638258 e 4482866. BBE e il simbolo BBE sono marchi di fabbrica registrati della BBE Sound, Inc.*

Trasmissioni stereo e bilingui

Se vengono trasmessi programmi stereo o bilingui, ogni volta che viene cambiata la loro posizione sullo schermo appare per alcuni secondi la parola Stereo o Bilingue. Se la trasmissione non è in stereo appare invece la parola Mono.

Stereo... Premere I/II per selezionare **Stereo** o **Mono**.

Bilingue... Le trasmissioni bilingui sono rare. Se vengono trasmesse viene visualizzata la parola **Bilingue**. *Scegliere il numero del programma desiderato e, se appare la parola* **Bilingue**, premere I/II per selezionare **Lingua 1**, **Lingua 2** o **Mono**.

Italiano

Visualizzazione Widescreen

A seconda del tipo di trasmissione effettuata, i programmi possono essere visualizzati in vari formati diversi. Premere ripetutamente il pulsante ⊞ per selezionare uno dei formati **Super Live**, **Cinema**, **Sottotitoli**, **14:9 Ampia** e **4:3**. Notare che mentre i menu sono visualizzati SULLO schermo, ogni volta che viene premuto il pulsante **MENU** il formato di visualizzazione dell'immagine cambia per fare in modo che i menu non si sovrappongano ai bordi dell'area che può essere visualizzata.

SUPER LIVE

Questa impostazione fa ingrandire l'immagine per riempire lo schermo facendola allungare orizzontalmente mantenendo le giuste proporzioni nel centro dell'immagine stessa.



CINEMA

Quando i programmi dei film o dei videonastri vengono visualizzati nel formato "letterbox" questa impostazione elimina o riduce le barre nere che appaiono nella parte superiore ed inferiore dello schermo effettuando una zoomata e selezionando l'immagine senza produrre distorsione.

SOTTOTITOLI

Quando nelle trasmissioni con il formato "letterbox" vengono inclusi i sottotitoli, questa impostazione fa innalzare l'immagine per far sì che sia visibile tutto il testo.

14:9

Questa impostazione deve essere utilizzata quando i programmi ricevuti sono trasmessi nel formato 14:9.



AMPIA

Questa impostazione deve essere usata quando si guardano programmi generati da DVD o videonastri, o trasmissioni (ove disponibili) nel formato widescreen 16:9. Poiché esiste più di un formato widescreen (16:9, 14:9, 20:9, ecc.), si possono vedere ugualmente barre nere nella parte superiore ed inferiore dello schermo.



4:3

Usare questa impostazione per vedere le trasmissioni trasmesse effettivamente nel formato 4:3.



Usando le funzioni speciali per cambiare le dimensioni dell'immagine visualizzata (cambiandone ad esempio il rapporto altezza/larghezza) nel caso di spettacoli aperti al pubblico o a fini di lucro, si possono violare le leggi sul copyright.

Controlli dell'immagine

Posizione dell'immagine

La posizione dell'immagine può essere regolata secondo i gusti personali, e ciò può essere particolamente utile per gli ingressi esterni.

1 Nel menu **IMPOSTAZIONI** premere ❯ fino a quando viene evidenziato **Posizione immagine**.

2 Premere **OK** per visualizzare le opzioni disponibili per il formato dell'immagine che è stato selezionato.

3 Premere ❮ o ❯ per selezionare un'opzione, poi ❮ o ❯ per regolare i parametri di impostazione.

Le opzioni disponibili cambiano a seconda del formato widescreen scelto e quando si vedono i programmi provenienti da altre apparecchiature collegate.

Nel formato **Cinema**:

Preferenze per l'immagine

Questo televisore consente di personalizzare lo stile dell'immagine. Premere →◪← per visualizzare i vari stili disponibili.

I modo **Immagine** *da* **1** *a* **3** *arl sono prestabiliti, mentre il modo* **Immagine M** *consente di memorizzare le proprie impostazioni.*

1 Selezionare il menu **IMMAGINE**.

2 Usare ❮ o ❯ per regolare il **Contrasto**, la **Luminosità**, il **Colore**, la **Tonalità** e la **Nitidezza**.

La regolazione della **Tonalità** *può essere effettuata solo con i segnali NTSC provenienti da un videoregistratore o lettore di DVD di tipo NTSC quando il televisore è in AUTO o nella modalità di colore NTSC.*

Riduzione digitale del rumore (DNR)

La **DNR** *consente di 'ammorbidire' la visualizzazione delle immaginei sullo schermo nel caso di segnali deboli, per ridurre l'effetto prodotto dal rumore.*

1 Selezionare **DNR** dal menu **IMMAGINE**. Usare ❮ o ❯ per effettuare la regolazione. La differenza può non essere sempre percettibile (per ottenere i migliori risultati usare i parametri d'impostazione più bassi, dato che la qualità dell'immagine può andare perduta con i parametri troppo elevati).

Intensificazione dei colori scuri

Intensificazione scuri *fa aumentare l'intensità delle aree scure dell'immagine, con conseguente miglioramento della definizione.*

1 Nel menu **IMMAGINE** premere ❯ fino a quando viene evidenziato **SFONDO**.

2 Premere ❮ o ❯ per scegliere fra **Acceso** e **Spento**. L'effetto ottenuto dipende dal programma trasmesso e si nota di più nei colori scuri.

Italiano

Controlli dell'immagine continuazione

Temperatura di colore

La **Temperatura di colore** *serve a modificare l'aspetto 'caldo' o 'freddo' delle immagini, esaltando cioè le tonalità rosse o quelle blu.*

1. Nel menu **IMMAGINE** premere ❯ fino a quando viene evidenziato **Temperatura colore**.
2. Premere ❮ o ❯ per selezionare **Normale**, **Calda** o **Fredda** secondo le proprie preferenze.



Formato automatico (Widescreen)

Quando il televisore riceve un programma trasmesso veramente nel formato Widescreen e **Formato autom.** *è* **Acceso***, il programma viene visualizzato automaticamente nel formato Widescreen qualunque sia l'impostazione precedente del televisore.*

1. Selezionare **Formato autom.** dal menu **IMMAGINE**, poi selezionare **Acceso** o **Spento**.

Schermo grigio

Se viene selezionato **Schermo grigio***, quando non viene ricevuto alcun segnale lo schermo diventa grigio e l'audio è escluso.*

1. Nel menu **IMMAGINE**, premere ❮ o ❯ per evidenziare **Schermo grigio**.
2. Premere ❮ o ❯ per selezionare **Acceso** o **Spento**.

Retroilluminazione

In condizioni di forte illuminazione ambientale, regolando la **Livello della luminosità** *si può migliorare la chiarezza dell'immagine.*

1. In **MENU CARATT.**, premere ❯ fino a quand viene evidenziata **Livello della luminosità**.
2. Premere **OK** per selezionarla, poi ❮ o ❯ per effettuare la regolazione.

Regolazione del pannello laterale

Nel formato 4:3 o 14:9, la funzione **Luminosità dello sfondo** *consente di schiarire o scurire la fascia che appare su ciascun lato dello schermo. Questo aiuta ad evitare che si produca un'immagine residua della fascia, e può rendere anche più confortevole la visualizzazione in condizioni ambientali luminose o scure.*

1. In **MENU CARATT.**, premere ❯ fino a quando viene evidenziato **Luminosità dello sfondo**.
2. Premere **OK** per selezionarlo, poi ❮ o ❯ per effettuare la regolazione.

Italiano

Timer, Impostazioni dal PC – fase dell'orologio e orologio di campionatura

Timer

Il televisore può essere impostato in modo che si **accenda** *o* **spenga** *dopo un certo periodo di tempo.*

1 Premere **MENU** e ❮ o ❯ per selezionare il menu **TIMER**.



2 Premere ❯ per selezionare **Timer Acceso** o di **Timer Spento**. Usare i pulsanti con le cifre per impostare l'ora desiderata. Ad esempio, per spegnere il televisore dopo un'ora e mezzo, introdurre 01:30.

3 Se viene impostato il **Timer Spento**, premere **EXIT** per finire. Se viene impostato invece il **Timer Acceso**, premere ❯ per selezionare **Posizione acceso**, introdurre il numero della posizione del programma desiderato, poi premere ⏻ per mettere il televisore in stand-by. Sul lato anteriore del televisore si accende ora la spia luminosa VERDE di Timer di accensione.

Bisogna porre in stand-by anche ogni apparecchiatura collegata mediante cavi Scart, onde evitare che vengano visualizzati i rispettivi programmi quando il timer si attiva.

Dopo avere impostato il **Timer Acceso** il televisore può essere acceso in qualsiasi momento premendo ⏻. La spia luminosa verde del Timer acceso rimarrà accesa fino a quando è trascorso il periodo di tempo che è stato impostato, allorché il televisore fa visualizzare il programma del canale prescelto. Questa funzione può essere utile per non dimenticarsi di vedere i programmi preferiti.

4 Per cancellare il **Timer Acceso**, inserire uno zero in ciascuna posizione, inclusa la posizione del programma.

Fase dell'orologio

La **Sincronizzazione fase** *serve a sincronizzare il segnale del PC con il display LCD. Effettuando questa regolazione si possono eliminare le strisce orizzontali e la sfocatura dell'immagine.*

1 In **MENU CARRATT.**, premere ❯ fino a quando viene evidenziato **Impostazione PC**.

2 Premere **OK** per selezionarle, poi ❯ per evidenziare **Sincronizzazione fase**.

3 Usare ❮ o ❯ per effettuare la regolazione fino a rendere chiara l'immagine.



Orologio di campionatura

Regolando la **Campionamento frequenza** *si cambia il numero di impulsi di ciascuna scansione per eliminare le linee verticali dallo schermo.*

1 In **MENU CARATT.**, premere ❯ fino a quando viene evidenziato **Impostazione PC**.

2 Premere **OK** per selezionarle, poi ❯ per evidenziare **Campionamento frequenza**.



3 Usare ❮ o ❯ per effettuare la regolazione fino a quando l'immagine mon diventa chiara.

Selezione dell'ingresso e connessioni AV

Serve a definire le prese di INGRESSO e di USCITA in modo che il televisore riconosca le apparecchiature collegate. Per una chiara rappresentazione delle connessioni posteriori suggerite per il televisore, vedere pagina 94.

La maggior parte dei VCR e dei decoder invia un segnale attraverso il cavo Scart per commutare il televisore sulla corretta presa di *Ingresso*. Premere come alternativa il tasto ⇥ di selezione delle fonti esterne fino a quando viene visualizzata l'immagine proveniente dall'apparecchio esterno desiderato. Questo tasto deve essere usato per visualizzare le immagini delle apparecchiature collegate al televisore usando l'INGRESSO COMPONENTE VIDEO (**EXT1** e **EXT2**).

Una **S**, *ad es.* ⇥**3S** (**EXT 3S**), indica che l'ingresso è stato impostato per un segnale S-Video.

Selezione dell'ingresso

Se il televisore non si commuta automaticamente, usare la Selezione dell'ingresso.

1 Premere ⇥ per selezionare ⇥**1**, ⇥**2**, ⇥**3**, ⇥**4**, ⇥**5**, ⇥**6** (**EXT1-6**) oppure **PC**.

PC visualizza un computer collegato all'*Ingresso RGB/PC* PC sul lato del televisore.

2 Per tornare a visualizzare i programmi televisivi, premere nuovamente ⇥, oppure uno dei tasti con le cifre.

Selezione dei segnali di INGRESSO

Serve a specificare il tipo di segnale diretto a Scart 3 (**EXT3**) sul retro del televisore. Consultare le istruzioni fornite dai fabbricanti degli apparecchi collegati.

1 Nel menu **IMPOSTAZIONI**, premere ❯ fino a quando viene evidenziato **Connessione AV**, poi premere **OK**. Selezionare con ❮ o ❯ **AV** o **S-VIDEO** come l'*ingresso* desiderato per **EXT3**.

Se manca il colore, provare l'altra impostazione disponibile.



Selezione del segnale di USCITA per Scart 3

Questo consente di selezionare la fonte da fare *uscire* da Scart 3. Ad esempio, per registrare le trasmissioni in stereofonia provenienti da un ricevitore stereofonico, collegare il ricevitore stereofonico a Scart 4 o 5 e il VCR stereofonico a Scart 3, poi selezionare **EXT4** o **EXT5** per l'**uscita EXT3**. Il segnale ricevuto attraverso Scart 4 o 5 viene così fatto uscire direttamente attraverso Scart 3.

1 Selezionare **Connessione AV**.



2 Usare ❮ o ❯ per cambiare l'**uscita** selezionata per **EXT3** a:

MONITOR = L'immagine sullo schermo.

TV = L'ultimo programma televisivo selezionato.

EXT1 = L'immagine proveniente dall'apparecchiatura collegata a ⇥1.

EXT2 = L'immagine proveniente dall'apparecchiatura collegata a ⇥2.

EXT4 = L'immagine proveniente dall'apparecchiatura collegata a Scart 4.

EXT5 = L'immagine proveniente dall'apparecchiatura collegata a Scart 5.

EXT6 = L'immagine proveniente dall'apparecchiatura collegata alle prese di ingresso anteriori.

Televideo – messa a punto, informazioni generali, modo Autom.

Questo televisore può memorizzare varie pagine di Televideo, che richiedono solo pochi secondi per essere caricate. Dispone di due ***modalità*** di visualizzazione: **Autom.** che consente di visualizzare **Fastext**, se disponibile, e **LISTA** che memorizza quattro pagine preferite.

Selezione della modalità

L'insieme dei caratteri di Televideo viene scelto automaticamente con la selezione della lingua nel menu di **IMPOSTAZIONE**.

1. Selezionare **Televideo** dal menu **MENU CARATT.**
2. Scegliere con ❮ o ❯ **Autom.** o **LISTA**, poi premere **EXIT**.

Informazioni su Televideo

Il tasto ☰/▢:

Per visualizzare Televideo, premere ☰/▢. Premerlo nuovamente per sovrapporre l'immagine di Televideo a quella delle normali trasmissioni, e premerlo ancora una volta per tornare al modo di visualizzazione normale. I programmi non possono essere cambiati finché non viene cancellato Televideo.

La prima pagina di testo visualizzata è la *pagina iniziale*.

Nel modo **Autom.** vengono visualizzati gli argomenti principali disponibili insieme al numero delle rispettive pagine.

Nel modo **LISTA** viene visualizzata la pagina il cui numero è stato correntemente memorizzato con il tasto **ROSSO**.

In entrambi i modi si può accedere a qualsiasi pagina di Televideo digitando mediante i tasti con le cifre il numero a tre cifre della pagina desiderata, premendo i tasti colorati, oppure premendo **P▲** (❮) per passare alla pagina successiva, o **P▼** (❯) per tornare a quella precedente.

Pagine secondarie

Se ci sono pagine secondarie, vengono caricate automaticamente senza cambiare la pagina o la schermata.

Per accedere alle sottopagine, premere ⊡(-⊡), poi usare ❮ o ❯ per visualizzarle. Su un lato dello schermo appare ora una barra con dei numeri.

Il numero della sottopagina visualizzata è evidenziato, e mentre vengono memorizzate altre sottopagine il colore dei numeri cambia per indicare che sono state memorizzate.

Queste sottopagine rimangono disponibili sullo schermo fino a quando si sceglie un'altra pagina oppure, nella modalità normale di uso del televisore, fino a quando viene cambiato canale.

Selezione delle pagine di Televideo usando Autom.

Se **Fastext** è disponibile, alla base dello schermo appaiono quattro titoli colorati.

Per accedere ad uno dei quattro argomenti offerti, premere il tasto colorato del telecomando.

Per ulteriori informazioni sul proprio particolare sistema usato per i testi, vedere la pagina dell'indice del Televideo trasmesso, oppure consultare il proprio rivenditore Toshiba locale.

Televideo continuazione
– modo LISTA, tasti di controllo

Segue una guida alle funzioni dei tasti di Televideo del telecomando.

Selezione delle pagine di televideo usando LISTA

Le quattro opzioni colorate offerte in fondo allo schermo corrispondono alle pagine numero 100, 200, 300 e 400 che sono state programmate nella memoria del televisore. Per visualizzare una di queste pagine, premere il tasto con il rispettivo colore.

Per *cambiare* queste pagine memorizzate, premere il pertinente tasto colorato e digitare il numero a 3 cifre della corrispondente pagina desiderata. Questo numero cambia ora sia in alto a sinistra dello schermo che nella messa in evidenza colorata.

Premere **OK** per memorizzarlo. Le barre in fondo allo schermo lampeggiano ora in bianco. **Ogni volta che viene premuto OK sono memorizzati tutti e quattro i numeri delle pagine visualizzati in fondo allo schermo, mentre quelli precedenti vanno perduti.**

Se non si preme **OK**, quando viene cancellato Televideo quanto selezionato va dimenticato.

Si possono visualizzare altre pagine digitando il rispettivo numero a 3 cifre, ma NON premere **OK**, altrimenti queste pagine vengono memorizzate.

Per visualizzare un indice/una pagina iniziale:

Auto
Premere per accedere alle pagine dell'indice. Quella visualizzata dipende dall'emittente.

LISTA
Premere per ritornare alla pagina memorizzata correntemente con il tasto **ROSSO**.

Per visualizzare una pagina di Televideo:

Premere per visualizzare Televideo. Premerlo nuovamente per sovrapporre Televideo all'immagine del normale programma televisivo. Premerlo ancora una volta per ritornare al normale programma televisivo. I programmi non possono essere cambiati prima di tornare al normale programma televisivo.

Per accedere alle pagine secondarie:

Viene usato insieme a ❮ e ❯ per visualizzare le pagine secondarie, se disponibili.

Per rivelare il testo nascosto:

Premere il tasto per scoprire la soluzione dei quiz e le pagine delle barzellette.

Per fissare una pagina desiderata:

A volte torna comodo fissare una pagina di testo. Premere , dopo di che in alto a sinistra dello schermo appare . La pagina rimane fissa sullo schermo fino a quando viene premuto nuovamente lo stesso tasto.

Per ingrandire la visualizzazione di Televideo:

Premere una volta sola per ingrandire la parte superiore della pagina; premerlo nuovamente per ingrandire la metà inferiore. Premerlo ancora una volta per tornare alle dimensioni normali.

Per selezionare una pagina mentre viene visualizzata una pagina normale:

Digitare il numero della pagina desiderata, poi premere : viene visualizzata un'immagine normale. Il televisore indica quando la pagina è presente mostrando il numero della relativa pagina in cima allo schermo. Premere per visualizzarla.

Come visualizzare le notizie flash:
Selezionare la pagina delle notizie flash del servizio di Televideo prescelto (vedere la pagina dell'indice del servizio di Televideo). Premere . Le notizie flash vengono visualizzate se e quando sono trasmesse. Premere nuovamente per cancellare la loro visualizzazione.

Prima di cambiare i programmi bisogna cancellare la pagina delle notizie flash.

Non dimenticare di cancellare Televideo prima di cambiare i canali: premere due volte il tasto .

Domande e risposte

Seguono alcune delle domande rivolte più spesso, con le relative risposte.

D *Perché non c'è né immagine né suono?*

R Controllare che l'interruttore di accensione sia sulla posizione Acceso e verificare tutte le connessioni.
Controllare che il televisore non sia nella modalità stand-by.

D *L'immagine C'È, ma perché c'è solo poco o punto colore?*

R Quando viene usata una fonte **esterna**, ad esempio un videonastro di cattiva qualità, se nell'immagine c'è solo poco o punto colore si può ottenere a volte qualche miglioramento. Il colore è impostato alla fabbrica su **Auto.**, in modo da usare automaticamente il migliore sistema di colore disponibile.

Come verificare di avere il migliore colore possibile.

1 Mentre è in funzione la fonte esterna dei programmi, selezionare **Impost. man.** dal menu **IMPOSTAZIONI**.

2 Scegliere con ❮ o ❯ fra **Autom., PAL, SECAM, NTSC 4.43** o **3.58**.

D *Cos'altro può causare un'immagine poco buona?*

R Le interferenze o un segnale debole. Provare una diversa emittente televisiva. Può essere utile anche usare la **Sintonia fine manuale**.

1 Selezionare il menu **Sintonizzazione manuale**. Evidenziare l'emittente e premere **OK**. Premere ❯ per selezionare **Sintonia fine manuale**.

2 Regolare per ottenere immagine e suono ottimali usando ❮ e ❯. Premere **OK** e poi **EXIT**.

D *Perché non si vede sullo schermo il video/DVD che viene letto?*

R Assicurarsi che il VCR o il lettore di DVD sia collegato al televisore come mostrato a pagina 94, poi selezionare l'ingresso giusto premendo ⊕.

D *Perché c'è l'immagine ma non il suono?*

R Controllare che non sia stato abbassato il volume e che non sia stata selezionata l'Esclusione audio.

D *Perché c'è una buona immagine video ma nessun suono?*

R Controllare la connessione del cavo Scart.

D *Perché il video/DVD è in bianco e nero?*

R Controllare che sia stato scelto l'***ingresso* S-VIDEO** o **AV** giusto.
Consultare **Connesione AV**.

D *Perché ci sono delle strisce verticali sullo schermo?*

R Può essere necessario regolare la **Campionamento frequenza**. Selezionare **Impostazione PC** da **MENU CARATT.**, evidenziare **Campionamento frequenza** ed effettuare la regolazione fino ad eliminare le strisce.

D *Perché ci sono delle strisce orizzontali e/o immagini sfuocate sullo schermo?*

R Può essere necessario regolare la **Sincronizzazione fase**. Selezionare **Impostazione PC** da **MENU CARATT.**, evidenziare **Sincronizzazione fase** ed effettuare la regolazione fino a rendere chiara l'immagine.

D *Perché non funzionano i comandi anteriori del televisore?*

R Controllare che il **Blocco funzioni** non sia **Acceso**.

D *Perché sullo schermo c'è permanentemente un messaggio?*

R Rimuoverlo premendo **CALL**.

D *Perché il telecomando non funziona?*

R Controllare che l'interruttore laterale del telecomando sia nel modo TV.
Controllare che le batterie non siano scariche o inserite in maniera sbagliata.

D *Perché ci sono problemi con Televideo?*

R Per ottenere buone prestazioni con il testo bisogna ricevere un segnale forte e senza interferenze, cosa che richiede di solito un'antenna montata sul tetto o in soffitta. Se il testo è illeggibile o confuso, controllare l'antenna. Andare alla pagina dell'*indice principale* del servizio Televideo e cercare la *Guida utente*, dove vengono spiegati in maniera abbastanza dettagliata i principi fondamentali del funzionamento di Televideo. Se sono necessarie ulteriori informazioni per come usare il testo, vedere il *capitolo di Televideo*.

D *Perché non ci sono le pagine secondarie di Televideo?*

R Perché non vengono trasmesse, oppure non sono state ancora caricate. Premere il tasto (-) per accedervi (consultare il capitolo di Televideo).

D *Perché non proviene alcun suono dalle apparecchiature audio collegate?*

R Controllare che l'opzione **Diffusore** del menu **Suono** sia impostata su **Spento**.

D *Perché i colori sono sbagliati quando il segnale proviene da una fonte NTSC?*

R Collegare la fonte del segnale tramite un cavo Scart e procedere con il programma da visualizzare. Selezionare **Impost. man.** dal menu **IMPOSTAZIONI**.

1. Impostare Colore su **Autom.** ed uscire.
2. Andare al menu **IMMAGINE** e regolare la tonalità.

Italiano

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ

La Società **Toshiba Information Systems (U.K.) Limited**
Consumer Products Division,
European Service Centre,
Admiralty Way, Camberley, Surrey GU15 3DT.
dichiara che i prodotti Televisori a colori - Toshiba - Modellos 26/32WL36, é costruito in conformitá alle prescrizioni del D.M. n. 548 del 28/8/95, pubblicato sulla G.U. n. 301 del 28/12/95 ed in particolare é conforme a quanto indicato nell'art. 2, comma 1, del decreto stesso.

Pulizia dello schermo e del mobile...
Spegnere l'apparecchio, pulire lo schermo e il mobile con un panno morbido ed asciutto. Si raccomanda di non usare sullo schermo o sul mobile prodotti di lucidatura o solventi, poiché potrebbero provocare dei danni.

Eliminazione...
La lampada fluorescente a catodo freddo del pannello LCD contiene una piccola quantità di mercurio; quando l'apparecchio giunge alla fine della durata utile di esercizio, eliminarlo in osservanza dei regolamenti governativi locali, oppure presso un centro di riciclaggio.

Specifiche ed accessori

Sistemi/canali di trasmissione

PAL-I	UHF	UK21-UK69
PAL-B/G	UHF	E21-E69
	VHF	E2-E12, S1-S41
SECAM-L	UHF	F21-F69
	VHF	F1-F10, B-Q
SECAM-D/K	UHF	R21-R69
	VHF	R1-R12

Ingresso video PAL, SECAM, NTSC 3.58/4.43

Connessioni esterne

EXT1	Ingresso	Presa fono jack	Y, P_B/C_B, P_R/C_R Alta definizione 1080i Scansione progressiva
		Presa fono jack	A/V
EXT2	Ingresso	Presa fono jack	Y, P_B/C_B, P_R/C_R Alta definizione 1080i Scansione progressiva
		Presa fono jack	A/V
EXT3	Ingresso/uscita	Scart a 21 piedini	A/V, S-Video Uscita selezionabile
	Ingresso	4 piedini	S-Video
		Presa fono jack	Video
		Presa fono jack	Audio S + D
EXT4	Ingresso/uscita	Scart a 21 piedini	RGB, A/V
EXT5	Ingresso/uscita	Scart a 21 piedini	RGB, A/V
EXT6	Ingresso (anteriore)	4 piedini	S-Video
		Presa fono jack	Video
		Presa fono jack	Audio S + D
RGB/PC	Ingresso	Conn. miniatura D-sub a 15 pin	Segnale RGB analogico
	Ingresso	Presa jack stereo da 3,5 mm	Audio
Monitor	Uscita	Presa fono jack	A/V
Uscita Audio Fissa/variabile		Presa fono	Audio S + D
Uscita per Super woofer attivo		Presa fono	

Posizioni dei programmi	100
Stereo	Nicam Sistema a 2 portanti
Dimensioni dello schermo visibile (appross.)	26 ins 32 ins
Display	15:9
Uscita del suono (con 10% di distorsione)	Principale 10 W + 10 W
Consumo Come specificato in EN60107-1: 1997	26 ins 150 W 32 ins 185 W
Stand-by	26 ins <1,3 W 32 ins <1,3 W
Dimensioni (appross.)	26 ins 48 cm (alt.) 82 cm (largh.) 14 cm (prof.) 32 ins 61 cm (alt.) 107 cm (largh.) 15 cm (prof.)
Peso (appross.)	26 ins 22 kg 32 ins 33 kg
Presa delle cuffie	3,5 mm stereo
Accessori	Telecomando 2 batterie da 1,5 V (UM-4, AAA, IEC R03) Fermaglio

Italiano

Stampato su carta riciclata. Al 100% senza cloro.

© Toshiba Information Systems (U.K.) Limited
Tutti i diritti riservati.
È severamente vietata la riproduzione totale o parziale senza il permesso scritto.

Toshiba Europe GmbH
Sede Secondaria in Italia
Centro Direzionale Colleoni, Palazzo Perseo – Via Paracelso, 10
20041 Agrate Brianza (MI) ITALIA
La specifica è soggetta a cambiamento senza preavviso
Originato da Kensa Creative Solutions, Saltash, Cornovaglia, Regno Unito.

Índice

INSTALAÇÃO

Precauções de segurança – Algumas coisas que *deve* e *não deve* fazer, mas que deve ter em atenção **113**

Instalação e informações importantes **114**

O comando à distância – guia de consulta rápida **115**

Ligar equipamento externo – um guia para ligar equipamento à parte de trás da televisão **116**

Ligar um computador – ligar um computador à parte lateral da televisão **117**

Ligações e controlos – ligar a TV, standby, utilizar os comandos dianteiros, tomada para headphones, ligar equipamento à parte dianteira da TV **118**

Sintonizar a TV utilizando a Configuração rápida – língua, país, sistema de emissão **119**

Atribuição de programas **119**

Sintonização manual – uma alternativa à *Instalação rápida*, entrada directa de canais, sintonização de uma posição de programa para um VCR **120**

Saltar programas **121**

Sintonização automática **122**

CONTROLOS E FUNÇÕES

Comandos gerais – alterar a posição de programas, apresentação da hora **122**

Bloqueio do painel – desactivar os botões na televisão **122**

Comandos de som – volume, silenciar, aumentar os graves, super woofer, graves/agudos/balanço **123**

Processador de som BBE® **123**

Transmissões estéreo e bilingues – transmissões em estéreo/mono ou em duas línguas **123**

Visualização em ecrã panorâmico **124**

Controlos da imagem – posição da imagem, preferências de imagem (brilho, cor, contraste, nitidez, tonalidade), redução de ruído digital (DNR), realce das cores escuras **125**

Controlos de imagem – temperatura da cor, formato automático (ecrã panorâmico), ecrã cinzento, luz de fundo, ajuste do painel lateral **126**

O temporizador – programar a televisão para se ligar e desligar **127**

Configurações do PC – clock phase, relógio de amostragem **127**

Selecção de entrada e ligações AV – terminais de entrada e de saída para o equipamento ligado **128**

TELETEXTO

Configurar, informações gerais, modo Auto **129**

Modo LIST, botões de controlo **130**

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Perguntas e respostas – respostas a algumas das perguntas mais frequentes incluindo sintonização fina manual e sistema de cores **131**

INFORMAÇÃO

Especificações e acessórios – informações técnicas sobre a televisão, acessórios fornecidos **133**

Precauções de Segurança

Este equipamento foi concebido e fabricado para satisfazer as normas de segurança internacionais mas, como qualquer equipamento eléctrico, deve ter cuidado para obter os melhores resultados e para garantir a segurança. Leia os seguintes pontos para sua própria segurança. São de natureza geral, destinados a ajudar na utilização de todos os produtos electrónicos de consumo, e alguns dos pontos podem não se aplicar aos artigos que acabou de adquirir.

Circulação de Ar

Deixe um espaço de, pelo menos, 10 cm em torno da televisão para permitir uma ventilação adequada. Isto irá evitar o sobreaquecimento da televisão e os possíveis danos daí resultantes. Os locais com pó devem também ser evitados.

Danos provocados pelo calor

Podem ocorrer avarias se deixar a televisão exposta à luz directa do sol ou próximo de um aquecedor. Evite locais expostos a temperaturas extremamente altas ou a humidade, ou locais onde a temperatura é passível de descer abaixo dos 5°C.

Alimentação eléctrica de rede

A alimentação eléctrica de rede de que este equipamento necessita é de 110-240v CA 50/60Hz. Nunca o ligue a uma ligação CC ou a qualquer outra fonte de alimentação. DEVE assegurar-se que a televisão não está em cima do cabo de alimentação eléctrica. NÃO DEVE cortar a ficha de alimentação eléctrica deste equipamento, esta incorpora um Filtro de Interferência de Rádio especial, cuja remoção iria prejudicar o seu desempenho.

EM CASO DE DÚVIDA CONSULTE UM ELECTRICISTA QUALIFICADO.

Deve

DEVE ler as instruções de funcionamento antes de tentar utilizar o equipamento.

DEVE certificar-se de que todas as ligações eléctricas (incluindo a ficha de alimentação de rede, os cabos de extensão e as interligações entre os diversos equipamentos) estão bem feitas e que estão de acordo com as instruções dos fabricantes. Desligue e retire a ficha da rede antes de efectuar ou de alterar quaisquer ligações.

DEVE consultar um representante Toshiba se tiver dúvidas sobre a instalação, o funcionamento ou a segurança do seu equipamento.

DEVE ter cuidado com os painéis de vidro ou com as portas no equipamento.

Não deve

NÃO DEVE remover nenhuma tampa fixa uma vez que pode ficar exposto a tensões perigosas.

NÃO DEVE obstruir as aberturas de ventilação do equipamento com objectos como jornais, toalhas, cortinas, etc. O sobreaquecimento poderá provocar danos e diminuir a vida útil do equipamento.

NÃO deixe que o equipamento eléctrico fique exposto a pingos ou salpicos nem a objectos cheios de líquidos, como por exemplo jarras, pousados em cima do equipamento.

NÃO coloque objectos quentes ou fontes de chamas nuas como, por exemplo, velas acesas ou lâmpadas nocturnas em cima ou perto do equipamento. As temperaturas elevadas podem derreter o plástico e provocar incêndios.

NÃO DEVE fazer uso de suportes improvisados e NUNCA deve fixar as pernas com parafusos de madeira. Para assegurar uma segurança completa, coloque sempre o suporte ou as pernas aprovadas pelo fabricante com os fixadores fornecidos, de acordo com as instruções.

NÃO DEVE ouvir com os auscultadores num volume alto, uma vez que isso pode provocar danos permanentes na sua audição.

NÃO DEVE deixar o equipamento ligado quando não está a utilizá-lo, a menos que tenha sido concebido especificamente para funcionamento não vigiado ou tenha um modo standby. Desligue retirando a ficha e certifique-se de que a sua família sabe como efectuar este procedimento. Pode ser necessário efectuar preparativos especiais para pessoas doentes ou deficientes.

NÃO DEVE continuar a operar o equipamento se tiver dúvidas sobre o seu funcionamento correcto, ou se estiver danificado de qualquer forma – desligue-o, retire a ficha de alimentação de rede e contacte o seu representante.

ACIMA DE TUDO – NUNCA deixe ninguém, especialmente crianças, empurrarem ou baterem no ecrã, inserirem objectos nos orifícios, ranhuras ou quaisquer outras aberturas da caixa.

NUNCA adivinhe nem se arrisque com equipamento eléctrico de qualquer tipo – mais vale prevenir que remediar.

PARA DESLIGAR A TELEVISÃO, RETIRE A FICHA DA TOMADA.

Instalação e informações importantes

Onde instalar

Coloque a televisão longe da luz directa do sol e de luzes fortes sendo recomendável uma luz suave e indirecta para ver confortavelmente. Coloque numa plataforma robusta. A superfície de montagem deverá ser lisa e estável e deve ainda estar presa à parede utilizando o gancho que se encontra na parte de trás da TV e que a impede de cair para a frente. Utilize cortinados ou persianas para evitar que a luz directa do sol incida sobre o ecrã.



Para esta televisão existe um suporte de chão e de mesa ou um suporte em ângulo que permite que a televisão seja montada na parede.

Os painéis do visor LCD são fabricados com uma tecnologia de precisão de alto nível, no entanto às vezes, em algumas partes do ecrã podem faltar elementos da imagem ou haver pontos luminosos. Isto não é sinal de avaria.

Certifique-se de que a televisão está colocada numa posição onde não possa ser empurrada nem atingida por objectos pois a pressão pode partir ou danificar o ecrã.

Tenha em atenção

CLÁUSULA DE EXCLUSÃO

A Toshiba não pode, em circunstância alguma, ser considerada responsável por perdas e/ou danos ao produto provocados por:

i) incêndio;
ii) terremoto;
iii) danos acidentais;
iv) utilização abusiva intencional do produto;
v) utilização do produto em condições inadequadas;
vi) perdas e/ou danos no produto enquanto na posse de terceiros;
vii) qualquer dano ou perda originado em resultado do não cumprimento, por parte do proprietário, das instruções no manual;
viii) qualquer perda ou dano causada directamente como resultado de utilização errada ou avaria do produto quando a ser utilizado com outros equipamentos;

Em caso algum, a Toshiba poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas e/ou danos consequenciais incluindo, mas não se limitando a, perda de lucro, interrupção de negócio, perda de dados registados quer provocados durante a utilização normal ou durante uma utilização errada do produto.

Se forem deixadas no ecrã da televisão durante muito tempo imagens fixas criadas pelo teletexto, logotipos de identificação de canais, visualizações do computador, jogos de vídeo, menus no ecrã, etc., essas imagens poderão ficar impregnadas sendo sempre aconselhável reduzir tanto o brilho como o contraste.

O comando à distância

Referência simples e visual dos botões do seu comando à distância.



Inserir as pilhas e alcance real do comando



Retire a tampa traseira para aceder ao compartimento das pilhas e certifique-se de que as pilhas são colocadas no sentido certo. As pilhas adequadas para este comando são UM-4, AAA, IEC R03 1,5V.

Não combine uma pilha usada e velha com uma pilha nova nem misture diferentes tipos de pilhas. Retire as pilhas gastas imediatamente para evitar que o ácido derrame para o compartimento das pilhas. Elimine-as numa área de eliminação designada.

O desempenho do comando à distância deteriorar-se-á para além de uma distância de cinco metros ou fora de um ângulo de 30° do centro da televisão.

Ligar equipamento externo

Antes de ligar qualquer equipamento externo, desligue todos os interruptores da corrente eléctrica.


ENTRADA PARA COMPONENTE (EXT 1)
ENTRADA PARA COMPONENTE (EXT 1)
ENTRADA COMPOSITE VIDEO (EXT 1)
ENTRADA COMPOSITE VIDEO (EXT 2)
ENTRADA 3 (EXT 3)
SCART 4 (EXT 4)
SCART 3 (EXT 3)
SCART 5 (EXT 5)
a parte de trás da sua telelvisão
NÃO LIGUE equipamento aos terminais Input 3 e Scart 3 (EXT3) ao mesmo tempo.
*um descodificador pode ser um Satélite Digital or qualquer outro descodificador compativel.
descodificador*
TV
VCR
IN
OUT
videogravador
IN/OUT
SAT

RECOMENDAMOS QUE UTILIZE, SEMPRE QUE POSSÍVEL, CABOS SCART PARA ALÉM DOS CABOS DA ANTENA

Cabos da antena:

Ligue a antena ao terminal na parte de trás da televisão. Se utilizar um descodificador* e/ou um videogravador, é essencial que o cabo da antena esteja ligado à televisão através do descodificador e/ou através do videogravador.

Cabos Scart:

Ligue o terminal **IN/OUT** do videogravador à televisão. Ligue o terminal **TV** do descodificador à televisão. Ligue o terminal **SAT** do videogravador ao terminal **VCR** do descodificador.

Antes de executar **Sintonização automática** ponha o descodificador e o videogravador em modo **Standby**.

Os terminais fono ao lado das tomadas da ENTRADA COMPONENT VIDEO aceitam os sinais áudio L e R.

Além disso há uma saída áudio externa fixa/variável que permite a ligação a uma unidade Hi-Fi adequada; certifique-se de que a opção **Coluna** no menu **Som** está definida para **Desligado**.

Pode ligar uma grande diversidade de equipamento externo à parte de trás da televisão mas para esse efeito deve consultar os manuais de todo o equipamento adicional.

Recomendamos que utilize *Scart 4* ou *Scart 5* para um descodificador, *Scart 3* para videogravador.

Se estiver a ligar equipamento S-VIDEO, configure a **ENTRADA** para **EXT3** respectivamente.
Ver página 128.

Se a televisão fizer automaticamente a transição para a monitorização do equipamento externo, pode regressar ao modo de televisão normal premindo o botão da posição do programa pretendido.

Para voltar a chamar o equipamento externo, prima ⇥ para seleccionar **EXT1**, **EXT2**, **EXT3**, **EXT4**, **EXT5**, **EXT6** ou **RGB/PC**.

Ligar um computador

Antes de ligar qualquer equipamento externo, desligue todos os interruptores da corrente eléctrica.



Ligue o cabo PC do computador ao terminal RGB/PC do lado esquerdo da televisão.

Prima ⊕ para seleccionar o modo PC.

Podem ser apresentados os seguintes sinais:

VGA: 640 x 480/60 Hz (VESA 480-60)
SVGA: 800 x 600/60 Hz (VESA 600-60)
XGA: 1024 x 768/60 Hz (VESA 768-60)

TENHA EM ATENÇÃO:

Alguns modelos de PC não podem ser ligados a esta televisão.

Não é necessário um adaptador para computadores com um terminal mini D-sub 15p compatível com DOS/V.

Pode aparecer uma faixa nas extremidades do ecrã ou então a imagem pode ficar obscura. Isto deve-se à força do sinal e não é uma avaria.

Quando o modo PC está seleccionado algumas das funções da televisão ficam indisponíveis, estas aparecerão a cinzento nas listas dos menus e não podem ser seleccionadas. Quando não se está no modo PC **Configuração PC** *ficará a cinzento.*

Informação de sinal para o conector mini D-sub 15p

Atribuição de pinos ao terminal RGB/PC



Pino N.º	Nome do sinal	Pino N.º	Nome do sinal
1	R	9	NC
2	G	10	Massa
3	B	11	NC
4	NC (não ligado)	12	NC
5	NC	13	H-sync
6	Massa	14	V-sync
7	Massa	15	NC
8	Massa		

Ligações e comandos

As tomadas da parte frontal do televisor permitem a ligação de uma ampla variedade de equipamentos externos.

Ainda que todos os ajustes e comandos necessários para a televisão sejam efectuados através do comando à distância, os botões na televisão podem ser utilizados para algumas funções.



Ligar

Se a luz indicadora de alimentação ligada estiver apagada, prima o botão POWER em baixo, no canto inferior esquerdo da televisão para ligar o aparelho e depois prima um botão numérico no comando à distância para acender o ecrã. Isto pode demorar alguns momentos.

Para colocar o aparelho em modo Standby prima ⏻ no comando à distância. Para ver televisão prima novamente ⏻ ou qualquer um dos botões numéricos. A imagem pode demorar alguns segundos a aparecer. Standby só deve ser utilizado durante curtos períodos de tempo.

Para configurar a televisão, vai ter que utilizar agora os menus no ecrã. Prima o botão **MENU** no comando à distância para ver os menus.

A barra de menus na parte superior dos ecrãs mostra cinco tópicos diferentes ilustrados em símbolos. À medida que cada símbolo é seleccionado premindo o botão ❮ ou ❯ no comando à distância, as respectivas opções vão surgindo por baixo.

Para utilizar as opções prima o botão ❯ no comando à distância para as percorrer para baixo e **OK**, ❮ ou ❯ para seleccionar a opção pretendida. Siga as instruções no ecrã. As funções de cada menu são descritas em pormenor ao longo do manual.

Utilizar os comandos e as ligações

Para alterar o volume, prima — ◿ +.

Para alterar a posição do programa, prima ▼ Ⓟ ▲.

Prima **MENU** e ❮, ❯, ❯ ou ❮ para controlar as opções de som e da imagem.

Prima **MENU** para terminar.

Ao ligar equipamento de som mono à **EXT6**, ligue a saída de áudio do equipamento ao terminal L/Mono na televisão.

Para seleccionar a Entrada, prima ⭢ até o visor exibir **EXT6** conforme descrito na *página 128*. A televisão identificará automaticamente o tipo do sinal.

Consulte sempre o manual do proprietário do equipamento a ser ligado para uma pormenorização completa.

Nota: Inserir a ficha dos auscultadores irá retirar completamente o som de todas as colunas.

Sintonizar a televisão utilizando Instalação rápida, atribuição de programas

Antes de ligar a televisão coloque o seu descodificador e gravador de vídeo em **Standby**. Para configurar a televisão utilize os botões no comando à distância conforme indicado na página 115.

1 Prima o botão de ligar. Aparece o ecrã **Quick setup**.



2 Utilizando ❮ ou ❯, seleccione a sua língua e, a seguir, prima **OK**.

3 Depois prima ❮ ou ❯, para seleccionar o seu país e, a seguir, prima **OK**.

4 O seu **Sistema** terá sido seleccionado. Caso haja uma opção, prima ❯ para seleccionar entre os sistemas apresentados.

B/G – Europa Continental, **I** – Reino Unido
D/K – Europa Ocidental, **L1**, **L2** – França

5 Para começar a **Sintonização automática** prima **OK**.



6 A busca começa para todas as estações disponíveis. A barra deslizante deslocar-se-á ao longo da linha à medida que busca progride.

Tem que deixar que a televisão conclua a busca.



Quando a busca estiver concluída a TV seleccionará automaticamente à posição de programas 1. Esta pode não ser uma imagem clara ou o sinal pode estar fraco, pelo que poderá trocar a ordem das estações utilizando **Ordenar programas** que aparece no Ecrã de Instalação rápida.

7 Prima **OK** para seleccionar **Ordenar programas**.

8 Com a lista de estações agora apresentadas utilize ❯ ou ❮ para realçar a estação que quer deslocar e prima ❯.

A estação seleccionada será deslocada para o lado direito do ecrã.



9 Utilize ❯ ou ❮ para percorrer através da lista até à sua posição *preferida*. À medida que o vai fazendo, as outras estações delocar-se-ão para dar espaço.

Prima ❮ para guardar o seu movimento.

Repita conforme for necessário e, a seguir, prima **EXIT**.

Se a televisão não puder ser ligada a um vídeo/descodificador com um cabo Scart ou se for necessária uma estação noutro ***sistema***, utilize a **Configuração Manual** para atribuir uma posição de programa, *ver página 120*.

Português

Configuração manual

A televisão pode ser **Configuração Manual**. Por exemplo: Se não for possível ligar a televisão a um videogravador/descodificador com um cabo Scart ou sintonizar uma estação num outro **Sistema** (*ver página 119*).

Utilize ❮ e ❯, para se deslocar através do ecrã e seleccionar qualquer uma das seguintes opções de sintonização manual.

Programa: O número a ser premido no comando à distância.

Sistema: Específico para determinadas áreas. *Ver passo 4 na página 119.*

Cor sistema: Definição de fábrica para Auto; só deve ser alterada se verificar quaisquer problemas, como por exemplo entrada de NTSC proveniente de fonte externa.

Saltar programa: * significa que nada foi memorizado ou que a função de *saltar* o canal está definida para ligada. *Ver página 121.*

Canal: O número do canal no qual uma estação está a ser transmitida.

Busca: Procurar um sinal para cima e para baixo.

Sintoni. fina manual: Utilizada apenas se se verificar interferência/sinal fraco. *Ver página 131.*

Estação: Identificação da estação. Utilize os botões ^ ou v e ❮ ou ❯ para introduzir um máximo de sete caracteres.

Para atribuir uma posição de programa a um descodificador e a um videogravador na televisão: ligue o descodificador, insira uma cassete previamente gravada no vídeo e prima PLAY e depois sintonize manualmente.

1 Prima **MENU** e utilizando ❮ ou ❯ seleccione o menu **CONFIGURAÇÃO**, com v realce **Configuração Manual**, prima **OK** para seleccionar.

2 Utilize ^ ou v para realçar a posição de programa pretendida, por exemplo, para um videogravador sugerimos ***Prog. 0***.



3 Prima **OK** para seleccionar. Se o programa for saltado, **Saltar programa** deve ser removido antes de se iniciar.

4 Prima ❯ para seleccionar **Sistema** e utilize ^ ou v para alterar (*alterar (se for necessário, ver o passo 4 na página 119*).

5 A seguir prima ❯ para seleccionar **Busca**.

6 Prima ^ ou v para iniciar a busca. Aparece **Busca** e a televisão apresentará os números dos canais.

7 Cada sinal aparecerá na televisão. Se não for o seu videogravador, prima ^ ou v novamente para reiniciar a busca.

Continua na página seguinte

Sintonização manual continuação
Saltar programas

8 Quando o sinal do seu videogravador for localizado, prima ❯ para passar para **Estação**. Com ❮, ❯, ❮ e ❯ introduza os caracteres pretendidos, por exemplo, **VCR**.

9 Prima **OK** para memorizar.

10 Repita para cada ***posição de programa*** que pretende sintonizar ou prima **MENU** para regressar à lista de canais e seleccionar o número que quer sintonizar a seguir.

11 Prima **EXIT** quando terminar.

12 Para nomear equipamento externo, por exemplo, DVD ou EXT2, prima ⊕ para seleccionar **EXT2**, a seguir, seleccione **Configuraçõ manual** no menu **CONFIGURAÇÃO**.

13 Prima ❯ para seleccionar **Título** e, a seguir, utilizando ❮, ❯, ❮ e ❯ introduza os caracteres necessários.

14 A qualquer altura premindo **OK** aparecerá uma lista no ecrã que mostra todos os programas guardados e o equipamento externo. Utilize ❮ e ❯ para realçar e **OK** para seleccionar.



TENHA EM ATENÇÃO: Esta televisão tem introdução directa de canais, se souber os números dos canais. Seleccione o ecrã **Configuração Manual** no ***Passo 3***. Introduza o **número do programa**, depois o **Sistema** e o número do **Canal**. Prima **OK** para memorizar.

Saltar programas

Para evitar a visualização de determinados programas, podem eliminar-se a posição de selecção de programas e o controlo remoto. Os programas televisivos podem ser vistos do modo normal por recurso aos controlos frontais, mas o aparelho não mostrará as posições de programa eliminadas.

1 Seleccione **Configuração Manual** no menu **CONFIGURAÇÃO**.



2 Utilize ❮ ou ❯ para realçar a posição de programa a ser saltada e prima **OK** para seleccionar.

3 Prima ❯ para seleccionar **Saltar programa**.

4 Utilize ❮ ou ❯ para activar a função de **Saltar programa**. Prima **OK**.

Um ↷ no ecrã indica uma posição de programa que foi saltada.

5 Prima **MENU** e repita a partir do **Passo 2** ou prima **EXIT**.

Cada posição de programa tem de ser *individualmente* seleccionada. Para desactivar **Saltar programa**, repita o procedimento para cada posição.

As posições de programa saltadas ***não podem*** ser seleccionadas por **P▲** (❮) e **P▼** (❯) ou pelos controlos na parte frontal do televisor, mas ***podem*** continuar a ser acedidas através dos botões com números no controlo remoto.

Português

Sintonização automática, comandos gerais, visualização da hora, bloqueio do painel

Utilizar a Sintonização automática

1 Para configurar a televisão utilizando **Sintonização automática**, prima **MENU** e utilize ❮ o ❯ para seleccionar o menu **CONFIGURAÇÃO**.

2 Prima ❯ para realçar **idioma** ❮ ou ❯ para seleccionar.

3 Utilizando ❯ realce **Pais**, a seguir, prima ❮ ou ❯ para seleccionar. A televisão vai agora sintonizar as estações do seu país.

4 Prima ❯ para realçar **Sintonização automática**, a seguir, prima **OK**.



5 O seu **Sistema** terá sido seleccionado. Caso haja uma opção, prima ❮ ou ❯ para seleccionar entre os sistemas apresentados e, a seguir, prima **OK**.

B/G – Europa Continental, **I** – Reino Unido
D/K – Europa Ocidental, **L1**, **L2** – França

Tem que deixar que a televisão conclua a busca.

Quando a busca está concluída a TV selecciona automaticamente a posição 1 do programa. Esta imagem poderá não ser uma imagem nítida, pelo que se pode alterar a ordem das estações utilizando a **Ordenar programas**, *ver página 119*.

Seleccionar posições de programas

Para seleccionar uma posição de programa utilize os botões numéricos no comando à distância.

Para as posições de programas *abaixo de* 10 utilize 0 e o número pretendido, por exemplo, 01 para a posição de programa 1.

As posições de programa também podem ser seleccionadas utilizando **P▲** (❮) e **P▼** (❯).

Para voltar à posição de programa anterior, prima ⇄.

Para visualizar informações no ecrã, ou seja a posição do programa, o modo de introdução ou o sinal estéreo/mono, prima **CALL**.

Visualização da hora

A opção de visualização da hora permite-lhe ver a hora actual (teletexto) no ecrã da televisão.

Prima ⏲/✉ enquanto está a ver uma emissão normal de televisão para ver a indicação horária de uma emissora. Esta permanecerá no ecrã durante cerca de 5 segundos.

Bloqueio do painel

Bloqueio Painel *desactiva os botões da parte frontal do televisor. Todos os botões do controlo remoto podem continuar a ser utilizados.*

1 No **CARACTERISTICAS** seleccione **Bloqueio Painel** e escolha **Ligado** ou **Desligado** utilizando ❮ ou ❯.

Quando o **Bloqueio Painel** está **activado**, surge um aviso quando qualquer dos botões do painel frontal é premido. Quando o aparelho é desligado, este APENAS pode ser retirado do estado de espera por recurso ao controlo remoto.

Comandos de som, Processador de som BBE, transmissões estéreo/bilingues

Comandos de som

Volume
Prima — (❮) ou + (❯), para ajustar o volume.

Retirar completamente o som
Prima uma vez para desligar o som e prima novamente para cancelar.

Aumentar os Graves – para aumentar a profundidade do som
Prima e depois ❮ ou ❯, para ajustar o efeito. A diferença só será evidente em som com graves fortes. Prima novamente para desligar *Aumentar os graves.*

Quando um Super Woofer activo é ligado, premir controla-o só se escolher **Woofer EXT.** Seleccione **Conexão AV** no menu **CONFIGURAÇÃO**, prima ❯ até **Woofer** estar realçado e em seguida prima ❮ ou ❯ para escolher **EXT.**

Graves, Agudos e Balanço



1. Prima **MENU** e ❮ or ❯ para seleccionar a opção **SOM**.
2. Prima ❯ para realçar **Graves**, **Agudos** ou **Balanço** e ❮ ou ❯ para alterar a definição.

Quando ligar uma unidade Hi-Fi, defina a opção **Coluna** para **Desligado**. Em seguida seleccione **fixar** ou **Variável** para a **Saída de áudio** no menu de **Conexão AV**.

Processador de som BBE®

O ***BBE*** *oferece um som mais natural, melhora a clareza da voz e aumenta a gama dinâmica da música.*

1. Prima **MENU** e seleccione o menu **SOM**.

   Utilize ❮ ou ❯ para realçar **BBE** e a seguir prima ❮ ou ❯ para seleccionar **Liagado** ou **Desligado**.



NOTA: *Fabricado sob licença da BBE Sound, Inc. Licenciado pela BBE Sound, Inc. em USP4638258 e 4482866. BBE e o símbolo BBE são marcas comerciais registadas da BBE Sound, Inc.*

Transmissões em estéreo e bilingues

Se estiverem a ser transmitidas emissões em estéreo ou em duas línguas a palavra Estéreo ou Bilingue surgirá no ecrã sempre que se alteram as posições de programas, desaparecendo após alguns segundos. Se a transmissão não for em estéreo, a palavra Mono surgirá no ecrã.

Estéreo... Prima I/II para seleccionar **Estéreo** ou **Mono**.

Bilingue... As transmissões bilingues são raras. Se forem transmitidas aparecerá a palavra **Bilingue** no ecrã. Escolha o número do programa pretendido e se a palavra **Bilingue** surgir no ecrã, prima o botão I/II para seleccionar entre **Bilingue 1**, **Bilingue 2** ou **Mono**.

Visualização panorâmica

Consoante o tipo de programa a ser transmitido, este pode ser visualizado numa série de formatos. Prima o botão ⊞ repetidamente para seleccionar entre **Super live**, **Cinema**, **Subtítulo**, **14:9**, **Panorâmico** e **4:3**. Sempre que o botão **MENU** é premido as definições do tamanho da imagem são alteradas desde que os menus estejam no ecrã. Isto é para ter a certeza de que os menus não se sobrepõem às extremidades da área visualizável.

SUPER LIVE

Esta definição irá aumentar a imagem para se adaptar ao ecrã alargando a imagem horizontalmente, mantendo as proporções correctas no centro da imagem.



CINEMA

Quando estiver a ver cassetes de vídeo/filmes no formato 'letterbox' esta definição eliminará as barras negras na parte superior e inferior do ecrã fazendo zoom e seleccionando a imagem sem qualquer distorção.

SUBTÍTULO

Quando estão incluídas legendas numa transmissão em formato 'letterbox' esta definição irá fazer a imagem subir para garantir que todo o texto é visualizado.

14:9

Utilize esta definição quando estiver a ver uma transmissão no formato 14:9.



PANORÂMICO

Utilize esta definição quando quiser ver um DVD, uma cassete de vídeo em ecrã panorâmico ou uma transmissão em formato 16:9 (quando disponível). Devido à gama de formatos de ecrãs panorâmicos (16:9, 14:9, 20:9 etc.) pode ver algumas barras pretas na parte superior e inferior do ecrã.



4:3

Utilize esta definição para ver uma transmissão real em formato 4:3.



A utilização de funções especiais para alterar a imagem visualizada (por exemplo alterar a relação altura/largura) para efeitos de exibição pública ou ganhos comerciais podem infringir as leis de copyright.

Comandos da imagem

Posição da imagem

A posição da imagem pode ser ajustada de forma a se adaptar às preferências pessoais e pode ser especialmente útil para as entradas externas.

1 No menu **CONFIGURAÇÃO** prima ⌄ até **Posição imagem** ficar realçado.

2 Prima **OK** para visualizar as opções disponíveis para a formato de imagem que foi seleccionado.

3 Prima ⌃ e ⌄ para seleccionar uma opção, a seguir, prima ❮ ou ❯ para ajustar as definições.

Estas opções alteram-se dependendo do formato de ecrã panorâmico que escolheu e quando está a ver equipmento ligado.

Em modo **Cinema**:



Preferências de imagem

Esta televisão permite-lhe personalizar o estilo da imagem. Prima →◪← para visualizar os diferentes estilos disponíveis:

Os Modos de **Imagem-1** *a* **3** *são opções predefinidas e o Modo de* **Imagem-M** *memoriza as suas definições:*

1 Seleccione o menu **IMAGEM**.



2 Utilize ❮ ou ❯ para ajustar **Contraste**, **Brilho**, **Cor**, **Tonalidade** e **Definição**.

O **Tonalidade** *só pode ser ajustado num sinal NTSC de um leitor de DVD ou videogravador NTSC quando a televisão está no modo de cor AUTO ou NTSC.*

DNR – Redução de Ruído Digital

DNR *permite-lhe "suavizar" a representação de um sinal fraco para reduzir o efeito do ruído.*

1 Seleccione **DNR** no menu **IMAGEM**. Utilize ❮ ou ❯para ajustar. As diferenças podem nem sempre ser evidentes (para obter os melhores resultados utilize as definições mais baixas uma vez que se pode perder a qualidade de imagem se as definições forem muito elevadas).

Ajuste negro

Ajuste negro *aumenta a força das áreas pretas da imagem o que melhora a definição.*

1 No menu **IMAGEM** prima ⌄ até **Ajuste negro** ficar realçado.

2 Prima ❮ ou ❯ para seleccionar entre **Ligado** and **Desligado**. O efeito depende da transmissão e é mais visível em cores escuras.

Português

Comandos da imagem continuação

Temperatura da cor

Temperatura da cor *aumenta o "calor" ou a "frieza" de uma imagem aumentando a cor vermelha ou azul.*

1. No menu **IMAGEM** prima ❯ até **Temperatura da cor** ficar realçado.
2. Prima ❮ ou ❯ para seleccionar entre **Normal**, **Quente** e **Suave** de acordo com a sua preferência.

Formato automático (panorâmica)

Quando esta televisão recebe uma imagem real de Ecrã Panorâmico e o **Formato auto.** *está* **ligado**, *esta será automaticamente visualizada em formato de Ecrã Panorâmico, independentemente da definição anterior da televisão.*

1. Seleccione **Formato auto.** no menu **IMAGEM** e, a seguir, seleccione **Ligado** ou **Desligado**.

Ecrã cinzento

Quando se selecciona **Ecrã Cinzento** *cinzento o ecrã fica cinzento e o som desliga-se quando não se estiver a receber um sinal.*

1. No menu **IMAGEM** prima ❮ ou ❯ para realçar **Ecrã Cinzento**.
2. Prima ❮ ou ❯ para seleccionar **Ligado** ou **Desligado**.

Retroiluminação

Ajustar a **Luz Preta** *Retroiluminação melhora a clareza do ecrã quando se visualiza em condições de brilho.*

1. No menu **CARACTERISTICAS** prima ❯ até **Luz Preta** ficat realçado.
2. Prima **OK** para seleccionar, em seguida ❮ ou ❯ para ajustar.

Ajuste do painel lateral

A função **Painel Lateral** *ilumina ou escurece a faixa de cada lado do ecrã no formato 4:3 ou 14:9. Isto ajuda a evitar imagens remanescentes e torna mais confortável ver televisão em condições de claridade ou escuridão.*

1. No **CARACTERISTICAS** prima ❯ até **Painel Lateral** ficar realçado.
2. Prima **OK** para seleccionar, em seguida ❮ ou ❯ para ajustar.

Português

O temporizador, Configurações do PC – clock phase, relógio de amostragem

Temporizador

A televisão pode ser regulada para se **ligar** *ou* **desligar** *ao fim de um determinado período de tempo.*

1 Prima **MENU** e ❮ ou ❯ para seleccionar o menu **TEMPORIZADOR**.

2 Prima ❯ para seleccionar **Ligar Timer** ou **Desligar Timer**. Utilize os botões numéricos para introduzir o tempo pretendido. Por exemplo, para desligar a televisão dentro de hora e meia, introduza 01:30.

3 Se estiver a definir o **Desligar Timer**, prima **EXIT** para terminar. Se estiver a definir o **Ligar Timer**, prima ❯ para seleccionar **Posicião**, introduza o número da posição do programa pretendida, depois prima ⏻ para pôr a televisão em Standby. O indicador de On timer VERDE na parte da frente da televisão estará agora aceso.

Qualquer equipamento ligado com cabos Scart deve também ser colocado no modo "standby" para evitar que seja visualizado quando o temporizador se ligar.

Logo que **Ligar Timer** tenha sido definido a televisão pode ser ligada a qualquer altura premindo ⏻. O indicador de temporizador ligado verde permanecerá aceso até que tenha passado o período definido altura em que televisão irá para o canal escolhido. Esta função pode ajudar a evitar perder os programas favoritos.

4 Para cancelar o **Ligar Timer**, introduza zero em cada posição incluindo a posição do programa.

Clock phase

A função **Clock phase** *fax coincidir o sinal do PC com o visor LCD. Este ajuste limpa as riscas horizontais e a distorção da imagem.*

1 No menu **CARACTERISTICAS** prima ❯ até **Configuração PC** ficar realçado.

2 Prima **OK** para seleccionar, em seguida ❯ para realçar **Clock phase**.

3 Utilize ❮ ou ❯ para ajustar até a imagem ficar limpa.



Relógio de amostragem

Ajustar a função **Sampling clock** *altera o número de impulsos por digitalização o que limpa as linhas verticais do ecrã.*

1 No menu **CARACTERISTICAS** prima ❯ até **Configuração PC** ficar realçado.

2 Prima **OK** para seleccionar, em seguida ❯ para realçar **Sampling clock**.



3 Utilize ❮ ou ❯ para ajustar até a imagem ficar limpa.

Selecção de entrada e ligações AV

Definir os terminais de INPUT (entrada) e de OUTPUT (saída) de modo a que a televisão reconheça o equipamento ligado. Consulte a página 116 para uma explicação detalhada das recomendações para as ligações traseiras.

A maioria dos videogravadores e dos descodificadores envia um sinal através do cabo Scart para fazer a transição da televisão para o terminal de *Entrada* adequado. Em alternativa, prima o botão de selecção de uma fonte externa ⊖ até aparecer a imagem proveniente do equipamento ligado. Este botão tem que ser utilizado para ver o equipamento ligado utilizando a ENTRADA DE COMPONENTES DE VÍDEO (**EXT4**).

Um **S** no visor como, por exemplo, ⊖**3S** (**EXT 3S**), indica que a entrada está definida para um sinal S-Video.

Selecção de entrada

Utilize a Selecção de Entrada se a televisão não fizer a transição automaticamente.

1 Prima ⊖ para seleccionar ⊖**1**, ⊖**2**, ⊖**3**, ⊖**4**, ⊖**5**, ⊖**6** (**EXT1-6**) ou **PC**.

O PC apresenta um computador ligado à *Entrada RGB/PC* na parte lateral da TV.

2 Para voltar ao modo de televisão, prima ⊖ novamente ou um dos botões numéricos.

Selecção do sinal de ENTRADA

Especifica o tipo de sinal que vai para as Scart 3 (**EXT3**) na parte de trás da televisão. Consulte as instruções do fabricante quanto ao equipamento ligado.

1 No menu **CONFIGURAÇÃO** prima ❯ até **Conexão AV** ficar realçado, depois prima **OK**. Com ❮ ou ❯ seleccione ou **AV** ou **S-VIDEO** como a ***entrada*** necessária para **EXT3**.

Se não houver cor, tente a regulação alternativa.

Seleccionar o sinal de SAÍDA para Scart 3

Isto permite a selecção da fonte para a *saída* da Scart 3. Por exemplo, para gravar transmissões em estéreo provenientes de um descodificador estéreo – ligue um descodificador estéreo à Scart 4 ou 5 e um videogravador estéreo à Scart 3, depois seleccione **EXT4** ou **EXT5** como a **Saída EXT3**. O sinal recebido através de Scart 4 ou 5 sairá directamente através de Scart 3.

1 Seleccione **Conexão AV**.

2 Utilize ❮ ou ❯ para mudar a opção **Saída EXT3** para:

MONITOR = A imagem no ecrã.

TV = A última selecção de programa na televisão.

EXT1 = A imagem do equipamento ligado ⊖1.

EXT2 = A imagem do equipamento ligado ⊖2.

EXT4 = A imagem proveniente de equipamento ligado a Scart 4.

EXT5 = A imagem proveniente de equipamento ligado a Scart 5.

EXT6 = A imagem do equipamento ligado aos terminais de entrada dianteiros.

Teletexto – configuração, informações gerais, modo Auto

Esta televisão tem uma capacidade de memória para várias páginas de teletexto que leva alguns instantes a carregar. Disponibiliza dois ***Modos*** de visualização de texto – **Auto** apresentará **Fastext**, se disponível. **LISTA** guardará as suas páginas favoritas.

Seleccionar modos

O conjunto de caracteres do teletexto será automaticamente escolhido através da definição de idioma no menu de **CONFIGURAÇÃO**.

1. Seleccione **Teletexto** no menu **CARACTERISTICAS**.
2. Com ❮ ou ❯ seleccione **Auto.** ou **LISTA** e prima **EXIT**.

Informações do Teletexto

O botão ☰/▢:

Para visualizar o teletexto prima ☰/▢. Prima novamente para sobrepor o teletexto a uma imagem de transmissão normal e prima novamente para voltar à visualização normal. Não é possível mudar de programa até se cancelar o teletexto.

A primeira página de texto apresentada será a página *inicial*.

Em modo **Auto.**, a página inicial apresenta os principais temas disponíveis e os respectivos números de página.

Em modo **LISTA**, a página inicial apresenta o número de página que está presentemente memorizado no botão **VERMELHO**.

Em qualquer dos modos, é possível aceder a qualquer página de teletexto introduzindo o número da página constituído por 3 dígitos, utilizando, para tal, os botões numéricos, premindo os botões de cores ou premindo **P ▲** (❮) para avançar para a página seguinte e **P ▼** (❯) para voltar à página anterior.

Sub-páginas

Se existirem sub-páginas, estas serão automaticamente carregadas na memória sem mudar a página que está a ser apresentada no ecrã.

Para aceder às sub-páginas prima ☰(↩) depois utilize ❮ e ❯ para as ver. Uma barra com números aparecerá na parte lateral do ecrã.

A *sub-página* que está a ver será realçada e, à medida que a televisão carrega quaisquer *sub-páginas* adicionais, a cor dos números muda, indicando que estas páginas foram carregadas.

Estas sub-páginas permanecerão disponíveis para serem visualizadas até se escolher outra página ou, no modo de televisão normal, o canal ser trocado.

Navegar através das páginas utilizando Auto

Se **Fastext** estiver disponível, aparecerão quatro títulos coloridos na base do ecrã.

Para aceder a um dos quatro temas em questão, prima o botão colorido relevante no comando à distância.

Para mais informações sobre os seus sistemas de texto específicos, consulte a página de índice do teletexto transmitido ou consulte o seu representante Toshiba local.

Teletexto continuação
– modo LISTA, botões de controlo

A seguir encontra-se um guia para as funções dos botões de teletexto no comando à distância.

Navegar através das páginas utilizando a LISTA

As quatro opções coloridas na parte inferior do ecrã são números – 100, 200, 300 e 400, que foram programados na memória da televisão. Para visualizar estas páginas, utilize os botões coloridos relevantes.

Para *alterar* estas páginas memorizadas, prima o botão colorido relevante e introduza o número de 3 dígitos. Este número mudará na parte superior esquerda do ecrã e no realce a cores.

Prima **OK** para memorizar. As barras na parte inferior do ecrã piscam a branco. **Sempre que se prime OK, os quatro números de página apresentados na parte inferior do ecrã serão memorizados e os anteriores perder-se-ão.**

Se não se premir **OK**, a selecção será esquecida quando cancelar o teletexto.

Podem visualizar-se outras páginas introduzindo o número de página 3 dígitos – mas NÃO prima **OK** senão estas páginas serão memorizadas.

Para visualizar um índice/uma página inicial:

Auto.
Prima para aceder às páginas do índice. A página apresentada depende da emissora.

LISTA
Prima para regressar à página actualmente memorizada no botão **VERMELHO**.

Para apresentar uma página de teletexto:

Prima para visualizar o teletexto. Prima novamente para sobrepor o teletexto a uma imagem de transmissão normal. Prima novamente para regressar ao modo de visualização normal de televisão. Não é possível mudar de programa até regressar ao modo normal de televisão.

Para aceder às sub-páginas:

Para utilizar com ❮ e ❯ para visualizar sub-páginas quando disponíveis.

Para revelar texto oculto:

Para ver as soluções das páginas de passatempos de perguntas e as respostas a adivinhas, prima o botão .

Para manter uma página pretendida:

Por vezes convém reter uma página de teletexto. Prima e aparecerá na parte superior esquerda do ecrã. A página será mantida no ecrã até se premir novamente o botão.

Para alargar o tamanho de apresentação do teletexto:

Prima uma vez para ampliar a metade superior da página, prima novamente para ampliar a metade inferior. Prima novamente para regressar ao tamanho normal.

Para seleccionar uma página enquanto vê uma página normal:

Introduza o número da página, depois prima e será apresentada uma imagem normal. A televisão indicará a presença de uma página apresentando o número da página no topo do ecrã. Prima para ver a página.

Para ver flashes noticiosos:
Seleccione a página de flashes noticiosos do serviço de teletexto pretendido (ver a página de índice do serviço de teletexto). Prima . Os flashes noticiosos serão apresentados como e quando forem transmitidos. Prima novamente para cancelar a apresentação.

A página de flashes noticiosos tem que ser cancelada para se poder mudar de programa.

Não se esqueça de cancelar o teletexto antes de mudar de canal – prima duas vezes o botão .

Português

Perguntas e Respostas

A seguir encontram-se as respostas às perguntas mais frequentes.

P *Porque é que não há som nem imagem?*

R Verifique se o interruptor de alimentação de corrente eléctrica está ligado e verifique todas as ligações.
Verifique se a televisão não está em modo standby.

P *EXISTE imagem, mas porque é que tem pouca ou nenhuma cor?*

R Quando estiver a utilizar uma fonte **externa**, por exemplo, uma cassete de vídeo de má qualidade, se existir pouca ou nenhuma cor podem-se, por vezes, conseguir algumas melhorias. A cor está predefinida para **AUTO** para apresentar automaticamente o melhor sistema de cor.

Para verificar se tem a melhor cor:

1 Com a fonte externa a tocar, seleccione **Configuração manual** no menu **CONFIGURAÇÃO**.



2 Com ❮ ou ❯, escolha entre **Auto., PAL, SECAM, NTSC 4.43** ou **3.58**.

P *Que mais pode provocar uma má imagem?*

R Interferência ou um sinal fraco. Experimente uma estação de televisão diferente. A função **Sintonização fina manual** pode ajudar.

1 Seleccione no menu **Configuração Manual**. Realce a estação e prima **OK**. Prima ❯ para seleccionar **Sintoni. fina manual**.

2 Utilizando ^ ou ⌄, ajuste de modo a obter a melhor imagem e o melhor som. Prima **OK** e depois **EXIT**.

P *Porque é que o vídeo/DVD que está a ser reproduzido não aparece no ecrã?*

R Certifique-se de que o videogravador ou o leitor de DVD está ligado à televisão conforme indicado na página 116, depois seleccione a entrada correcta premindo ⊕.

P *Porque é que há imagem mas não há som?*

R Verifique se não diminuiu o volume ou se não seleccionou o som.

P *Porque é que há uma boa imagem de vídeo mas não há som?*

R Verifique a ligação do cabo Scart.

P *Porque é que a imagem do vídeo/DVD aparece a preto e branco?*

R Verifique se foi escolhida a ***entrada*** correcta, **S-VIDEO** ou **AV**. Ver **Conexão AV**.

P *Porque razão existem riscas verticais no ecrã?*

R O **Sampling clock** pode precisar de ser ajustado. Seleccione **Configuração PC** no menu **CARACTERISTICAS**, realce **Sampling Clock** e ajuste até as linhas terem desaparecido.

P *Porque razão existem riscas horizontais e/ou imagens distorcidas no ecrã?*

R O **Clock phase** pode precisar de ser ajustado. Seleccione **Configuração PC** no menu **CARACTERISTICAS**, realce **Clock phase** e ajuste até a imagem ter desaparecido.

P *Porque é que os controlos frontais do televisor não funcionam?*

R Verifique se **Bloqueio de painel** não está definido para **Ligado**.

P *Porque é que existe uma mensagem permanentemente no ecrã?*

R Retire-a premindo **CALL**.

P *Porque é que o comando à distância não funciona?*

R Verifique se o interruptor lateral no comado à distância está regulado para modo TV.
Verifique se as pilhas não estão descarregadas ou mal introduzidas.

P *Porque é que há problemas com o teletexto?*

R O bom desempenho do texto depende de um bom sinal de transmissão. Isto requer geralmente uma antena no telhado ou no sótão. Se o Texto exibido for ilegível ou estiver alterado, verifique a sua antena. Vá à página do *índice principal* do serviço de teletexto e procure o *Guia do Utilizador*. Aí encontrará, com algum pormenor, explicações sobre o funcionamento básico do teletexto. Se necessitar de mais informações sobre como utilizar o texto consulte a secção *teletexto*.

P *Porque é que não há sub-páginas de teletexto?*

R Não estão a ser emitidas ou ainda não foram carregadas. Prima o botão (-) para aceder. (Ver a selecção de teletexto).

Q *Porque é que não sai som do meu equipamento de som ligado?*

A Verifique se a opção **Speaker** no menu **Som** está definida para **Desligado**.

P *Porque é que as cores não estão certas quando se reproduz a partir de uma fonte NTSC?*

R Ligue a fonte através de um cabo Scart e reproduza. Select **Configuraçõ manual** no menu **CONFIGURAÇÃO**.



1. Defina Cor para **Auto.** e saia.
2. Vá para o menu **IMAGEM** e ajuste a tonalidade.

Português

Limpar o ecrã e a caixa...

*Desligue o aparelho da corrente eléctrica, limpe o ecrã e a caixa com um pano seco e macio. Recomendamos que **não** utilize polimentos ou solventes no ecrã nem na caixa uma vez que isso pode provocar danos.*

Eliminação...

A lâmpada fluorescente de cátodo frio no painel LCD contêm uma pequena percentagem de mercúrio, quando o aparelho atingir o fim da sua vida útil elimine-o de acordo com os Regulamentos Governamentais Locais ou num centro de reciclagem.

Especificações e acessórios

Sistemas de emissão/canais

PAL-I	UHF UK21-UK69
PAL-B/G	UHF E21-E69 VHF E2-E12, S1-S41
SECAM-L	UHF F21-F69 VHF F1-F10, B-Q
SECAM-D/K	UHF R21-R69 VHF R1-R12

Entrada de Vídeo PAL, SECAM, NTSC 3.58/4.43

Ligações externas

EXT1	Entrada	Jacks para fono	Y, P_B/C_B, P_R/C_R Alta definição 1080i Progressive scan
		Jacks para fono	A/V
EXT2	Entrada	Jacks para fono	Y, P_B/C_B, P_R/C_R Alta definição 1080i Progressive scan
		Jacks para fono	A/V
EXT3	Entrada/Saída	Scart de 21 pinos	A/V, S-Video, Saída seleccionável
		4 pinos	S-Video
		Jack para fono	Video
		Jacks para fono	Áudio L + R
EXT4	Entrada/Saída	Scart de 21 pinos	RGB/AV
EXT5	Entrada/Saída	Scart de 21 pinos	RGB/AV
EXT6	Entrada (frente)	4 pinos	S-Video
		Jack para fono	Video
		Jacks para fono	Áudio L + R
RGB/PC	Entrada	Mini D-sub 15 pinos	Sinal RGB analógico
	Entrada	Entrada esteréo 3,5mm	Áudio
Monitor	Saída	Jacks para fono	A/V
Saída áudio fixa/variável		Jacks para fono	Áudio L + R
Saída para super woofer activo		Tomada fono	

Posições de Programas 100

Estéreo Nicam
sistema de 2 portadores

Tamanho de ecrã visível (aprox.) 26 ins
32 ins

Ecrã 15:9

Potência de saída de som (até 10% de distorção) Principais 10 W + 10 W

Consumo de energia conforme especificado na norma EN60107-1: 1997

26 ins	150 W
32 ins	185 W

Standby

26 ins	<1,3 W
32 ins	<1,3 W

Dimensões (aprox.)

26 ins	48 cm (A) 82 cm (L) 14 cm (D)
32 ins	61 cm (A) 107 cm (L) 15 cm (D)

Peso (aprox.)

26 ins	22 kg
32 ins	33 kg

Tomada para auscultadores 3,5 mm estéreo

Acessórios Comando à distância
2 pilhas
(UM-4, AAA, IEC R03 1,5V)
Clipe

Português

Impresso em papel reciclado, 100% isento de cloro.

© Toshiba Information Systems (U.K.) Limited
Todos os direitos reservados.
A reprodução na totalidade ou em parte sem permissão por escrito é estritamente proibida

Toshiba Information Systems (U.K.) Limited
Consumer Products Division,
European Service Centre,
Admiralty Way, Camberley,
Surrey, GU15 3DT, Reino Unido

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Criado por Kensa Creative Solutions, Saltash, Cornwall, Reino Unido

Inhoudsopgave

INSTALLATIE

Veiligheidstips – Enige opmerkingen over wat wel en wat niet aan te bevelen is **135**
Installatie en belangrijke informatie **136**
De afstandsbediening – overzicht van de functies **137**
Aansluiten van externe apparatuur – aanwijzingen voor het aansluiten van apparatuur aan de achterzijde van de TV **138**
Aansluiten van een computer – aansluiten van een computer aan de zijkant van de TV **139**
Aansluitingen en instellingen – inschakelen van de TV, standby, gebruik van de toetsen aan de voorkant, hoofdtelefoonaansluiting, aansluiten van apparatuur aan voorzijde TV **140**
Afstemmen van de TV met behulp van Snel instellen – taal, land, TV-systeem **141**
Programma's sorteren **141**
Handmatige afstemming – een alternatief voor *Snel instellen*, direct intoetsen van kanaalnummers, afstemmen van programmapositie voor een videorecorder **142**
Programme skip **143**
Automatische afstemming **144**

INSTELLINGEN EN FUNCTIES

Algemene instellingen – programmapositie wijzigen, tijdweergave **144**
Toetsenslot – vergrendelen van de toetsen op de TV **144**
Geluidsinstellingen – volume, geluid onderbreken, bass boost, super woofer, bass/treble/balance **145**
BBE®-soundprocessor **145**
Stereo- en tweetalige uitzendingen – stereo/mono of tweetalige uitzendingen **145**
Breedbeeld **146**
Beeldinstellingen – beeldpositie, voorkeursinstellingen (helderheid, kleur, contrast, scherpte, tint), Digital Noise Reduction (DNR), black stretch **147**
Beeldinstellingen – kleurtemperatuur, autoformaat (breedbeeld), grijs scherm, achtergrondlicht, instelling zijpanelen **148**
Timer – automatisch in- en uitschakelen van uw TV **149**
PC-instellingen – klokfase, bemonsteringsklok **149**
Keuze randapparatuur en AV-aansluitingen – ingangen en uitgangen voor randapparatuur **150**

TELETEKST

Installatie, algemene informatie, Auto-modus **151**
Lijst-modus, functietoetsen **152**

PROBLEMEN OPLOSSEN

Vragen en antwoorden – antwoorden op de meest voorkomende vragen waaronder handmatig fijnregeling en kleursysteem **153**

NUTTIGE INFORMATIE

Specificatie en accessoires – technische informatie over uw TV-toestel, meegeleverde accessoires **155**

Veiligheidstips

Dit apparaat voldoet aan internationale veiligheidsnormen, maar zoals bij alle elektrische apparaten, geldt ook voor dit apparaat dat er voorzichtig mee moet worden omgegaan om ervoor te zorgen dat het optimaal en veilig functioneert. U wordt daarom vriendelijk verzocht om onderstaande punten door te lezen. Ze zijn van algemene aard en bedoeld om u bij de omgang met al uw elektrische apparaten te helpen. Het is daarom mogelijk dat sommige punten niet op het zojuist door u gekochte artikel van toepassing zijn.

Ventilatie

Laat voor ventilatie ten minste 10 cm vrij rondom te TV. Dit voorkomt oververhitting en eventuele beschadiging van de TV. Vermijd plaatsing van de TV op een stoffige plek.

Warmte

Het TV-toestel kan worden beschadigd indien het in direct zonlicht of dicht bij een verwarming staat. Plaats de TV niet op erg warme of vochtige plekken of op plekken waar de temperatuur onder 5°C kan dalen.

Netvoeding

Dit apparaat dient op een stopcontact met een netspanning van 110-240V wisselstroom, 50/60Hz te worden aangesloten. Sluit het toestel nooit aan op een gelijkstroombron of op een andere voedingsbron. Let erop dat de TV niet op het netsnoer staat. Verwijder in geen geval de stekker van het netsnoer. Deze bevat een special radiostoringfilter en indien dit wordt verwijderd, zal dit de prestaties van het toestel nadelig beïnvloeden. Deze zekering mag enkel door een met dezelfde waarde worden vervangen en na vervanging dient de stekker weer te worden dichtgeschroefd.

IN GEVAL VAN TWIJFEL DIENT U DE HULP VAN EEN PROFESSIONELE ELEKTROMONTEUR IN TE ROEPEN.

Wat WEL aan te bevelen is

Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gaat gebruiken.

Controleer of alle elektrische verbindingen (inclusief netsnoer, verlengings- en verbindingssnoeren) van goede kwaliteit zijn en voldoen aan de eisen van de fabrikant van het apparaat. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het aansluit of aansluitingen verandert.

Neem contact op met de handelaar waar u het apparaat heeft gekocht indien u vragen heeft met betrekking tot de installatie, werking of veiligheid van uw apparaat.

Wees voorzichtig met glazen deuren en panelen die deel uitmaken van het apparaat.

Wat NIET aan te bevelen is

Verwijder geen vastgeschroefde behuizingsdelen of afdekkingen, aangezien u hierdoor aan gevaarlijke elektrische spanningen kunt worden blootgesteld.

Blokkeer de ventilatieopeningen van het apparaat niet met voorwerpen zoals kranten, kleedjes, gordijnen enz. Oververhitting beschadigt het apparaat en leidt tot een kortere levensduur.

Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen op het apparaat kunnen druppelen of spuiten en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat.

Plaats geen hete, brandende of gloeiende voorwerpen, zoals brandende kaarsen of nachtlampjes, op of in de buurt van het apparaat. Hoge temperaturen kunnen ertoe leiden dat plastic gaat smelten en zo brand veroorzaken.

Gebruik nooit provisorische consoles en bevestig de poten NOOIT met houtschroeven. Gebruik alleen de door de fabrikant geleverde console of poten met de bijbehorende bevestigingsmiddelen en houd u aan de instructies.

Gebruik geen hoofdtelefoons op hoog volume; hierdoor kan uw gehoor blijvend worden beschadigd.

Laat het apparaat nooit zonder toezicht ingeschakeld, tenzij in de gebruiksaanwijzing staat dat het is ontworpen om zonder toezicht te worden gebruikt of een standby-modus heeft. Schakel het apparaat met behulp van de betreffende schakelaar uit en zorg ervoor dat uw huisgenoten ook weten hoe dit moet worden gedaan. Voor mensen die slecht ter been zijn of gehandicapten kan het noodzakelijk zijn om speciale voorzieningen te treffen.

Gebruik het apparaat niet als er aanwijzingen zijn dat het niet normaal functioneert of als het op welke manier dan ook beschadigd is – schakel het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw handelaar.

ATTENTIE - Let er VOORAL op dat niemand, in het bijzonder kinderen, tegen het scherm duwt of erop slaat of iets in de gaten, sleuven of andere openingen van de behuizing steekt.

Neem NOOIT risico's met welk soort elektrische apparatuur dan ook – het is altijd beter om het zekere voor het onzekere te nemen.

OM DE TV VOLLEDIG LOS TE KOPPELEN VAN HET STROOMNET, DIENT U DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT TE TREKKEN.

Installatie en belangrijke informatie

De beste plek

Plaats het toestel op een plek waar u geen last heeft van direct zonlicht of sterke verlichting. De beste verlichting om TV te kijken is zachte, indirecte verlichting. Plaats het toestel op een stevig onderstel dat vlak en stabiel is. Bevestig dit aan de muur en veranker het toestel met behulp van de haak aan de achterzijde om ervoor te zorgen dat het toestel niet voorover valt. Gebruik gordijnen of jaloezieën om ervoor te zorgen dat er geen direct zonlicht op het beeldscherm valt.



Er is een apart leverbare vloer- of tafelstander voor dit toestel verkrijgbaar, evenals een wandsteun waarmee het toestel aan de wand kan worden gemonteerd.

Voor een betere kijkhoek kan het LCD-scherm worden versteld zodat het 5 graden naar voren of 15 graden naar achter leunt. Indien gewenst is er een apart leverbare wandsteun verkrijgbaar zodat het toestel aan de wand kan worden gemonteerd.

Zorg ervoor dat het toestel zodanig wordt geplaatst, dat er geen personen tegen kunnen stoten en het niet door voorwerpen kan worden geraakt, aangezien het scherm door de druk kan barsten of worden beschadigd.

Attentie

UITSLUITINGSCLAUSULE

Toshiba kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies en/of schade aan het product die het gevolg is van:

i) brand;
ii) aardbeving;
iii) onopzettelijke beschadiging;
iv) opzettelijk oneigenlijk gebruik van het product;
v) gebruik van het product onder ongepaste omstandigheden;
vi) verlies en/of schade aan het product terwijl het in het bezit van derden was;
vii) eventuele schade of verlies veroorzaakt doordat de eigenaar de in deze gebruiksaanwijzing gegeven instructies niet of onjuist heeft opgevolgd;
viii) eventuele schade of verlies die het directe gevolg is van oneigenlijk gebruik of een defect aan het product terwijl het in combinatie met andere apparatuur werd gebruikt;

Bovendien aanvaardt Toshiba in geen geval aansprakelijkheid voor enige vorm van gevolgschade, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van vastgelegde gegevens, zij het veroorzaakt tijdens gewoon bedrijf of oneigenlijk gebruik van het product.

Indien u stilstaande beelden, zoals bijvoorbeeld afkomstig van teletekst, omroeplogo's, computerdisplays, videospelletjes, on-screen menu's enz. gedurende langere tijd op het scherm laat staan, is het aan te bevelen om zowel de helderheid als het contrast te verminderen.

De afstandsbediening

Een handig overzicht van de diverse functies van de toetsen.

Oproepen teletekst

Oproepen van informatiescherm en de beginpagina/indexfunctie van teletekst

Inschakelen/Standby

Cijfertoetsen

Kiezen van externe apparatuur
Oproepen van subpagina's in teletekst

Terugkeren naar vorig kanaal

Selecteerbare voorkeursinstellingen

Breedbeeld

On-screen menu's

Menu's verlaten

Doorlopen TV-zenders en teletekstpagina's
Volumeregeling
Binnen de menu's dienen de toetsen voor het bewegen van de cursor naar boven, onder, links en rechts. Druk op **OK** *om uw keuze te bevestigen.*

Toetsen teletekst

Stereo/tweetalig

Keuzeschakelaar

Bass Boost/Super Woofer

Geluid onderbreken

In de stand VCR of DVD:
druk op ❚❚ *voor* PAUZE
druk op ▲ *voor* EJECT
druk op |◀◀ *voor* OVERSLAAN/TERUGSPOELEN
druk op ▶▶| *voor* OVERSLAAN/VOORUITSPOELEN
druk op ▶ *voor* WEERGAVE
druk op ■ *voor* STOP
druk op ◀◀ *voor* TERUGSPOELEN
druk op ▶▶ *voor* VOORUITSPOELEN

In de stand TV:
Tijdweergave
In de stand Teletekst:
verborgen tekst weergeven
gewenste pagina vasthouden
teletekstpagina vergroten
pagina kiezen terwijl programma zichtbaar blijft

Het plaatsen van batterijen en het bereik van de afstandsbediening



Verwijder het klepje van de batterijhouder en let erop dat u de batterijen op de juiste manier, met de polen in de goede richting, in het batterijvak plaatst. De afstandsbediening werkt op batterijen van het type UM-4, AAA, IEC R03 1,5V.

Gebruik geen gebruikte oude en nieuwe batterijen samen en combineer nooit verschillende soorten batterijen met elkaar. Verwijder lege batterijen meteen om te voorkomen dat er zuur in de batterijhouder lekt. Voer de batterijen in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften af.

De afstandsbediening functioneert minder goed op een afstand van meer dan vijf meter van het toestel of bij gebruik onder een hoek van meer dan 30 graden ten opzichte van het midden van de TV. Indien het bereik afneemt, kunnen de batterijen aan vervanging toe zijn.

Aansluiten van externe apparatuur

Schakel het toestel uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u externe apparatuur aansluit.


COMPONENT VIDEO INGANG (EXT 1)
COMPONENT VIDEO INGANG (EXT 2)
INGANG 3 (EXT 3)
SCART 4 (EXT 4)
COMPOSITE VIDEO INGANG (EXT 1)
COMPOSITE VIDEO INGANG (EXT 2)
SCART 3 (EXT 3)
SCART 5 (EXT 5)
de achterzijde van uw TV
SLUIT NOOIT tegelijk op Ingang 3 en Scart 3 (EXT3) apparatuur aan.
*een decoder is bijv. een digitale satellietinstallatie of een andere soortgelijke decoder
decoder*
TV
VCR
videorecorder
IN/OUT
SAT

WE ADVISEREN OM BIJ VOORKEUR SCARTKABELS TE GEBRUIKEN IN PLAATS VAN ANTENNEKABELS

Antennekabels:

Sluit de antenne aan op de antenne-ingang aan de achterzijde van het toestel. Als u een decoder* en/of videorecorder gebruikt, dient de antennekabel via de decoder respectievelijk via de videorecorder naar de TV te lopen.

Scartkabels:

Sluit de TV met behulp van een scartkabel aan op de **IN/OUT**-aansluiting van de videorecorder. Sluit de **TV-aansluiting** van de decoder aan op de TV. Sluit de **SAT-aansluiting** van de videorecorder aan op de **VCR-aansluiting** van de decoder.

Voordat u **Automatische instelling** start, dient u de decoder en videorecorder in **Standby**-modus te schakelen.

De phono-bussen naast de COMPONENT VIDEO INGANGEN kunnen linker en rechter audiosignalen verwerken.

Daarnaast zijn er vaste/variabele audio-uitgangen waarmee het toestel aan een geschikte geluidsinstallatie kan worden aangesloten. Hierbij dient de optie **Speaker** in het menu **Geluid** in de stand **Uit** te staan.

Omdat er een grote reeks externe apparatuur op de achterzijde van uw TV kan worden aangesloten, *moet* u de betreffende gebruiksaanwijzing(en) van *alle* randapparatuur raadplegen.

We adviseren om een decoder op *Scart 4* of *5* aan te sluiten en een videorecorder op *Scart 3*.

Indien u S-VIDEO apparatuur wilt aansluiten, dient het **INGANGSSIGNAAL** voor **EXT3** te zijn ingesteld. *Zie pag. 150.*

Als de TV automatisch overschakelt op de monitorfunctie voor externe apparatuur, kunt u naar het gewone TV-programma terugkeren door op de cijfertoets van het gewenste programma te drukken.

Om het signaal van externe apparatuur op te roepen, drukt u op ⊣⊖ om **EXT1**, **EXT2**, **EXT3**, **EXT4**, **EXT5**, **EXT6** of **RGB/PC** te selecteren.

Aansluiten van een computer

Schakel het toestel uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u externe apparatuur aansluit.



Sluit de PC-kabel van de computer aan op de RGB/PC-aansluiting aan de linker zijde van de TV.

Druk op ⊕ tom de stand PC te kiezen.

De volgende signalen kunnen worden weergegeven:

VGA: 640 x 480/60 Hz (VESA 480-60)
SVGA: 800 x 600/60 Hz (VESA 600-60)
XGA: 1024 x 768/60 Hz (VESA 768-60)

ATTENTIE:

Sommige PC's zijn niet geschikt om op deze TV te worden aangesloten.

Voor computers met een DOS/V-compatibele mini D-sub 15-pins aansluiting is geen adapter vereist.

Er kan een strook verschijnen aan de rand van het scherm of er kunnen delen van het beeld zijn die niet zichtbaar zijn. Dit heeft te maken met de signaalsterkte en is geen storing.

Indien het toestel in de stand PC staat, zullen enige van de voorzieningen van de TV niet beschikbaar zijn. Ze verschijnen grijs in de menu's en kunnen niet worden gekozen. Indien de TV zich niet in de stand PC bevindt, verschijnt **PC-instelling** *grijs.*

Signaalinformatie voor mini D-sub 15-pins stekker

Functie pinnen voor
RGB/PC-aansluiting



Nr. pin	signaal	Nr. pin	signaal
1	R	9	NA
2	G	10	Aarde
3	B	11	NA
4	NA (niet aangesloten)	12	NA
5	NA	13	H-sync
6	Aarde	14	V-sync
7	Aarde	15	NA
8	Aarde		

Aansluitingen en instellingen

De aansluitingen aan de voorzijde van de TV kunnen worden gebruikt om een groot aantal externe apparaten aan te sluiten.
Met behulp van de afstandsbediening kunt u alle functies wijzigen en instellen, de bedientoetsen op de TV kunnen enkel voor de belangrijkste functies worden gebruikt.



Inschakelen

Indien het rode indicatielampje niet brandt, dient u de Aan/Uit-schakelaar links onderaan het toestel in te drukken om de TV in te schakelen en vervolgens op een programmatoets van de afstandsbediening te drukken om het beeld op te roepen. Dit kan enige ogenblikken duren.

Om de TV in standby te schakelen, dient u de ⏻-toets op de afstandsbediening in te drukken. Om het beeld op te roepen, dient u nogmaals op ⏻ of op een van de programmatoetsen te drukken. Het kan enige seconden duren voordat het beeld verschijnt. De standby-modus dient slechts te worden gebruikt indien u de TV korte tijd wilt uitschakelen.

U kunt nu de TV instellen met behulp van de menu's. Druk op de **MENU**-toets onderaan op de afstandsbediening om de menu's op te roepen.

De menubalk die bovenaan het scherm verschijnt, geeft vijf verschillende symbolen weer die ieder voor een menu staan. U kunt van menu naar menu gaan met behulp van de toetsen ❮ en ❯ op de afstandsbediening; de betreffende opties zullen in beeld verschijnen.

Om de opties te kiezen, dient u met de toets ⌄ op de afstandsbediening naar de betreffende optie te gaan en met de toetsen ❮ en ❯ de gewenste optie of instelling kiezen. De functies van ieder menu zijn verderop in deze gebruiksaanwijzing nader beschreven.

Instellingen wijzigen en aansluitingen kiezen

Druk op — ◿ + indien u het volume wilt wijzigen.

Druk op ▼ Ⓟ ▲ indien u het programma wilt wijzigen.

Druk op **MENU** en gebruik de toetsen ❮, ❯, ⌄ of ⌃ om de geluids- en beeldinstellingen te wijzigen.

Druk ter afsluiting weer op **MENU**.

Indien u mono-apparatuur op **EXT6** heeft aangesloten, dient u het geluidskanaal van de apparatuur op de bus L(Mono) van de TV aan te sluiten.

Druk zo vaak op ⇥ tot **EXT6** op het scherm verschijnt om de ingang te selecteren, zoals op *pagina 150* beschreven. De TV zal automatisch het soort signaal herkennen.

Lees altijd de gebruiksaanwijzing van de aan te sluiten apparatuur voor nadere informatie over het aansluiten.

Opmerking: Zodra u de hoofdtelefoon aansluit, zullen automatisch alle luidsprekers worden uitgeschakeld.

Afstemmen van de TV met behulp van Snel instellen, Programma's sorteren

Voordat u de TV inschakelt, dienen uw decoder en videorecorder in **Standby-stand** te staan. Voor het instellen dient u gebruik te maken van de toetsen op de afstandsbediening; zie hiervoor pagina 137.

1 Druk op de Aan/Uit-schakelaar. Het menu **Quick setup** verschijnt.



2 Gebruik de toetsen ❮ en ❯ om de gewenste **Language** te kiezen en druk vervolgens op **OK**.

3 Druk daarna op ❮ of ❯ om uw **land** te kiezen en druk op **OK**.

4 Het **Systeem** zal reeds automatisch zijn gekozen. Druk op ❯ om bij een keuze uit meerdere systemen een systeem te selecteren.

B/G – Europees vasteland, **I** – GB
D/K – Oost-Europa, **L1**, **L2** – Frankrijk

5 Druk op **Automatisch instelling** om het **OK**.



6 Het toestel zal beginnen te zoeken naar alle beschikbare zenders. De schuifbalk geeft aan hoe de zoekprocedure vordert.

Onderbreek de zoekprocedure niet en wacht tot het toestel hiermee klaar is.

Als de zoekprocedure is beëindigd, zal de TV automatisch naar programmapositie 1 gaan. Dit kan een zender zijn met een zwak signaal of een slecht beeld. Gebruik de functie **Programma's sorteren** in het menu Snel instellen om de volgorde van de zenders te wijzigen.

7 Druk op **OK** om **Programma's sorteren** te selecteren.

8 Gebruik ❯ of ❮ om de zender die u wilt *verplaatsen* in de lijst van weergegeven zenders te laten oplichten en kies deze door op ❯ te drukken.

De gekozen zender zal naar rechts verschuiven.



9 Gebruik ❯ of ❮ om in de lijst naar de door u *gewenste* positie te gaan. Hierbij schuiven de andere zenders op om plaats te maken.

Druk op ❮ om de verplaatsing vast te leggen.

Herhaal bovenstaande procedure indien nodig en druk vervolgens op **EXIT**.

Indien de TV niet met behulp van een scartkabel op een videorecorder/decoder kan worden aangesloten of als u een zender van een ander ***systeem*** zoekt, dient u gebruik te maken van **Handmatig instellen**, *zie pagina 142*.

Handmatige afstemming

De TV kan handmatig worden ingesteld met behulp van **Handmatig instellen** bijvoorbeeld als de TV niet met een scartkabel kan worden aangesloten op videorecorder/decoder of als u een zender van een ander **Systeem** zoekt (*zie pagina 141*).

Gebruik ❮ en ❯ om binnen een scherm te bewegen en om de opties in het menu Handmatig instellen te selecteren.



Programma: het nummer dat op de afstandsbediening dient te worden ingetoetst.
Systeem: uitsluitend op bepaalde landen van toepassing. *zie stap 4 op pag. 141.*
Kleur Systeem: af fabriek ingesteld op Auto en dient enkel te worden gewijzigd indien er problemen zijn, zoals bij een NTSC-ingangssignaal van een externe bron.
Program. skip: betekent dat er geen programmaposities zijn vastgelegd of dat de functie voor dit kanaal is ingeschakeld. *Zie pag. 143.*
Kanaal: het kanaalnummer waarop een kanaal uitzendt.
Zoeken: Naar boven en beneden zoeken naar een signaal.
Manuele fijnregeling: Uitsluitend voor toepassing bij storingen of zwak signaal. *Zie pag. 153.*
Zender: naam van de zender. Gebruik ❮ of ❯ en ❮ of ❯ om een naam van maximaal 7 tekens in te voeren.

Toekennen van een programmapositie aan een decoder of videorecorder: schakel de decoder aan c.q. doe een voorbespeelde videoband in de recorder en druk op WEERGAVE. Stem vervolgens de TV handmatig af.

1 Druk op **MENU** en gebruik ❮ of ❯ om het menu **INSTELLING** te kiezen. Druk op ❯ om naar **Handmatig instellen** te gaan en druk op **OK**.

2 Gebruik ❮ of ❯ om de gewenste programmapositie te laten oplichten. Voor een videorecorder adviseren we om ***Prog. 0*** te kiezen.



De **Zenders** kunnen afwijken van de hier getoonde

3 Druk op **OK** om de programmapositie te selecteren. Als **Program. skip** is ingeschakeld voor deze programmapositie, dient deze functie eerst te worden uitgeschakeld.

4 Druk op ❯ om **Systeem** te selecteren en gebruik ❮ of ❯ om van systeem te veranderen (*indien nodig, zie stap 4 op pagina 141*).

5 Druk vervolgens op ❯ om **Zoeken** te selecteren.

6 Druk op ❮ of ❯ om de zoekprocedure te starten. **Zoeken** zal verschijnen en de TV zal de kanaalnummers weergeven.

7 De TV zal bij ieder signaal stoppen. Druk op ❮ of ❯ om de zoekprocedure voort te zetten indien het niet het signaal van uw videorecorder is.

wordt vervolgd op de volgende pagina

Handmatige afstemming vervolg
Programme skip

8 Druk op ❯ als het signaal van de videorecorder is gevonden om naar **Zender** te gaan. Gebruik de toetsen ❮, ❯, ❮ en ❯ om de gewenste letters weer te geven, *bijv.* **VCR**.

9 Druk op **OK** om alle wijzigingen op te slaan.

10 Herhaal bovenstaande procedure voor iedere ***programmapositie*** die u handmatig wilt afstemmen of druk op **MENU** om terug te keren naar de lijst met kanalen en kies het volgende kanaalnummer dat u wilt afstemmen.

11 Druk op **EXIT** als u klaar bent.

12 Indien u andere programmaposities van externe apparatuur een naam wilt geven: druk op ⊖ om **EXT2** te selecteren en kies vervolgens **Handmatig instellen** in het menu **INSTELLING**.

13 Druk op ❯ om **Label** te selecteren en gebruik de toetsen ❮, ❯, ❮ en ❯ om de gewenste letters op te roepen.

14 U kunt op ieder gewenst moment op **OK** drukken om een lijst te laten verschijnen waarop alle vastgelegde programma's en externe apparatuur is weergegeven. Gebruik ❮ en ❯ om de cursor naar de gewenste positie te brengen en druk op **OK**.



ATTENTIE Bij deze TV kunt u het kanaalnummer ook direct intoetsen. Kies hiervoor het scherm **Handmatige instellen** in **Stap 3**. Voer het **Programmanummer** in, het **Systeem** en vervolgens het **Kanaalnummer**. Druk ter afsluiting op **OK**.

Programme skip

Indien u wilt voorkomen dat bepaalde programma's worden bekeken, kunt u de TV zo instellen dat de betreffende programmapositie wordt overgeslagen en de afstandsbediening op een veilige plek opbergen. De TV kan dan nog wel met de toetsen aan de voorkant worden bediend, maar zal de betreffende programmapositie overslaan.

1 Kies **Handmatig instellen** in het menu **INSTELLING**.



2 Gebruik ❮ en ❯ om de programmapositie die u wilt overslaan te laten oplichten en selecteer deze vervolgens door op **OK** te drukken.

3 Druk op ❯ om **Program. skip** te selecteren.

Druk op ❮ of ❯ om **Program. skip** te activeren. Druk op **OK**.

4 ⊖ verschijnt op het scherm om aan te geven dat een programmapositie zal worden overgeslagen.

5 Druk op **MENU** en herhaal eventueel ***Stap 2*** of druk op **EXIT**.

Iedere programmapositie dient *afzonderlijk* te worden geselecteerd. Om de functie **Program. skip** uit te schakelen, dient u de procedure voor iedere positie te herhalen.

De programmaposities die met Programme skip zijn geselecteerd kunnen **niet** worden opgeroepen met behulp van de toetsen **P▲** (❮) en **P▼** (❯) of de toetsen vooraan de TV, maar **wel** met behulp van de cijfertoetsen op de afstandsbediening.

Nederlands

Automatische afstemming, algemene instellingen, tijdweergave, toetsenslot

Automatische afstemming

1 Instellen van de TV met behulp van **Automatische instelling** druk op **MENU** en gebruik ❮ of ❯ om het menu **INSTELLING** te kiezen.

2 Druk op ❯ tot **Taal** oplicht en op ❮ of ❯ om de gewenste taal te kiezen.

3 Druk op ❯ zodat **Land** oplicht en vervolgens op ❮ of ❯ om het gewenste land te selecteren. De TV zal nu naar de zenders in uw land zoeken.

4 Druk op ❯ zodat **Automatische instelling** oplicht en druk op **OK**.



5 Het **Systeem** wordt automatisch gekozen, maar indien er meerdere systemen zijn, kunt u met ❮ of ❯ het gewenste systeem kiezen en vervolgens op **OK** drukken.

B/G – Europees vasteland, **I** – GB
D/K – Oost-Europa, **L1**, **L2** – Frankrijk

Onderbreek de zoekprocedure niet en wacht tot het toestel hiermee klaar is.

Als de zoekprocedure is beëindigd, zal de TV automatisch naar programmapositie 1 gaan. Dit kan een zender zijn met een zwak signaal of een slecht beeld. Gebruik de functie **Programma's sorteren** sorteren om de volgorde van de zenders te wijzigen, *zie pagina 141*.

Kiezen van programmapositie

Gebruik de cijfertoetsen op de afstandsbediening om een programmapositie te kiezen.

Voor programmaposities *onder* 10: druk op 0 en vervolgens op het gewenste cijfer, bijv. 01 voor programmapositie 1.

Programmaposities kunnen ook met behulp van de toetsen **P▲** (❮) en **P▼** (❯) worden gekozen.

Druk op ⇄ om terug te keren naar de vorige programmapositie.

Druk op **CALL** om informatie, zoals programmapositie, geselecteerde ingang, stereo/mono-uitzending, op het scherm op te roepen.

Tijdweergave

Deze functie maakt het mogelijk om de actuele (teletekst)tijd op het scherm weer te geven.

Druk tijdens een TV-uitzending op ⏲/✉ en de actuele tijd van de zender waar u naar kijkt verschijnt. Deze zal ongeveer 5 seconden in beeld blijven.

Slot TV-paneel

Met **Slot TV-paneel** *kunt u de toetsen aan de voorzijde van de TV vergrendelen. De toetsen van de afstandsbediening blijven wel werkzaam.*

1 Selecteer **Slot TV-paneel** uit het **ANDER-MENU** en kies **Aan** of **Uit** met behulp van de toetsen ❮ of ❯.



Als het **Slot TV-paneel Aan** staat, verschijnt op het scherm een bericht als u toetsen aan de voorzijde van de TV bedient. Als het toestel is uitgeschakeld, kan het ALLEEN met de afstandsbediening weer worden ingeschakeld.

Geluidsinstellingen, BBE sound processor, stereo-/tweetalige uitzendingen

Geluidsinstellingen

Volume
Druk op de toets ◿ — (❮) of ◿ + (❯) om het volume in te stellen.

Geluid onderbreken
Druk op 🔇 om het geluid tijdelijk te onderbreken. Druk nogmaals op deze toets om het geluid terug te krijgen.

Bass Boost – voor een dieper geluid
Druk op 🔊 en vervolgens op ❮ of ❯ om het effect naar uw voorkeur in te stellen. Het verschil zal enkel merkbaar zijn bij geluid met sterke bastonen. Druk nogmaals op 🔊 om Bass Boost uit te schakelen.

Super Woofer
Als een actieve Super Woofer is aangesloten, kan door op 🔊 te drukken enkel worden bepaald of **Woofer Ext.** is geselecteerd. Kies **AV aansluiting** in het menu **INSTELLING**, druk op ❯ tot **Woofer** oplicht en druk dan op ❮ of ❯ om **Ext.** te kiezen.

Instelling bass, hoge tonen en balance

1. Druk op **MENU** en op ❮ of ❯ om **GELUID** te kiezen.
2. Druk op ❯ tot de cursor op **Bass**, **Hoge tonen** of **Balance** staat en gebruik ❮ of ❯ om de instelling te wijzigen.

Indien het toestel aan een geluidsinstallatie wordt aangesloten, dient de optie **Speaker** in de stand **Uit** te staan. Selecteer vervolgens **Fixed** of **Variabel** voor de **Audio-uitgang** in het menu **AV aansluiting**.

BBE®-soundprocessor

***BBE** levert een natuurgetrouwer geluid op, verbetert de spraakweergave en vergroot het dynamische bereik van de muziek.*

1. Druk op **MENU** en kies het menu **GELUID**.

   Gebruik ❮ of ❯ om **BBE** op te laten lichten en druk vervolgens op ❮ of ❯ om **Aan** of **Uit** te selecteren.

***OPMERKING:** Geproduceerd onder licentie van BBE Sound, Inc. Licentienummers USP4638258 en 4482866 verleend door BBE Sound, Inc. BBE en het BBE-symbool zijn geregistreerde handelsmerken van BBE Sounc, Inc.*

Stereo en tweetalige uitzendingen

Als programma's in stereo of twee talen worden uitgezonden, zullen de woorden Stereo of Dual enige seconden op het scherm verschijnen. Iedere keer als u naar een andere zender overschakelt, zal deze aanduiding op het scherm verschijnen als het programma in stereo wordt uitgezonden. Indien het programma niet in stereo wordt uitgezonden, zal het woord Mono verschijnen.

STEREO... Druk op ⌬ I/II om **STEREO** of **MONO** te kiezen.

TWEETALIGE... Er worden zelden tweetalige uitzendingen uitgezonden. Indien dit het geval is, zal het woord **DUAL** verschijnen. Kies het gewenste programmanummer en druk op ⌬ I/II als het woord DUAL verschijnt om te kiezen tussen **DUAL 1**, **DUAL 2** of **MONO**.

Breedbeeld

Afhankelijk van het soort uitzending, kunnen programma's in een aantal formaten worden bekeken. Door herhaaldelijk op de toets ⊞ te drukken, kunt u kiezen uit **Super Live**, **Cinema**, **Ondertiteling**, **14:9**, **Breedte** en **4:3**. Opmerking: Als de toets MENU wordt ingedrukt, zal het beeldformaat veranderen zolang de menu's op het scherm verschijnen. Dit dient om ervoor te zorgen dat de menu's de randen van het zichtbare beeld niet overlappen.

SUPER LIVE

Bij deze instelling wordt het beeld vergroot en horizontaal uitgerekt zodat het het hele scherm vult. Het midden van het beeld verschijnt hierbij wel in de juiste proporties.



CINEMA

Bij films of videobanden in 'letterbox-formaat' zorgt deze instelling ervoor dat de zwarte balken onder en boven verdwijnen of kleiner worden door op het beeld in te zoomen en het zonder vervorming weer te geven.

ONDERTITELING

Als een uitzending in 'letterbox-formaat' ondertiteling heeft, zorgt deze instelling ervoor dat het beeld omhoog wordt getild, zodat de tekst volledig in beeld komt.

14:9

Deze instelling is bedoeld voor uitzendingen in het formaat 14:9.



BREEDTE

Deze instelling is aan te bevelen bij een breedbeeld-DVD, breedbeeld-video of een uitzending in het formaat 16:9 (indien van toepassing). Vanwege de diverse breedbeeldformaten (16:9, 14:9, 20:9 etc.) kunnen er zwarte balken onder en boven aan het scherm zichtbaar zijn.



4:3

Deze instelling is bedoeld voor uitzendingen in het formaat 4:3.



Indien de speciale functies voor het veranderen van het formaat (bijv. veranderen van de verhouding hoogt/breedte) worden gebruikt bij vertoningen in het openbaar of voor commerciële doeleinden, kan dit in strijd zijn met auteursrechten.

Beeldinstellingen

Beeldpositie

De beeldpositie kan aan de persoonlijke voorkeur worden aangepast en kan erg handig zijn bij aangesloten externe apparatuur

1 Druk op ❯ in het menu **INSTELLING** tot **Beelpositie** oplicht.

2 Druk op **OK** om de opties die beschikbaar zijn voor het gekozen beeldformaat weer te geven.

3 Druk op ❮ en ❯ om een optie te kiezen en vervolgens op ❮ of ❯ om de instelling te regelen.

De opties variëren naar gelang het gekozen breedbeeldformaat en naar gelang de aangesloten apparatuur.

bij **Cinema**:



Voorkeursinstellingen

Bij deze TV heeft u de mogelijkheid om het beeld aan uw eigen voorkeur aan te passen. Druk op →◪← om de verschillende beschikbare instellingen te zien:

Beeld-1 *tot* **3** *zijn vooringestelde opties en* **Beeld-M** *legt uw eigen instellingen vast:*

1 Kies het menu **BEELD**.



2 Gebruik ❮ of ❯ om **Contrast**, **Helderheid**, **Kleur**, **Tint** en **Scherpte** naar wens in te stellen.

De **TINT** *kan enkel worden ingesteld indien een NTSC-signaal wordt ontvangen, bijvoorbeeld van een NTSC-videorecorder of DVD-speler, en de TV zich in AUTO- of NTSC-kleurmodus bevindt.*

DNR – Digitale ruisonderdrukking

DNR *maakt de weergave van het beeld 'zachter' bij een zwak signaal, zodat het effect van de ruis wordt verminderd.*

1 Selecteer **DNR** in het menu **BEELD**. Gebruik ❮ of ❯ om de instelling aan te passen. Het verschil zal niet in alle gevallen zichtbaar zijn (gebruik bij voorkeur lagere instellingen, aangezien bij hogere instellingen de beeldkwaliteit vaak verslechtert).

Zwart uitrekken

Zwart uitrekken *verhoogt de intensiteit van de donkere gedeeltes van het beeld, waardoor de definitie wordt verbeterd.*

1 Druk op ❯ in het menu **BEELD** tot **Zwart uitrekken** oplicht.

2 Druk op ❮ of ❯ om tussen **Aan** en **Uit** te kiezen. Het effect is afhankelijk van de uitzending en heeft het grootste effect bij donkere kleuren.

Beeldinstellingen vervolg

Kleurtemperatuur

Kleurtemperatuur *maakt een beeld 'warmer' of 'kouder' door de rode of blauwe tint te versterken.*

1. Druk op ❯ in het menu **BEELD** tot **Kleurtemperatuur** oplicht.
2. Druk op ❮ of ❯ om de door u gewenste instelling te kiezen uit **Normaal**, **Warm** en **Koud**.

Autoformaat (breedbeeld)

Als het toestel een echt breedbeeld-signaal ontvangt en **Autoformaat** *in de stand* **Aan** *staat, zal het beeld automatisch in breedbeeldformaat worden weergegeven, ongeacht de eerdere instelling van de TV.*

1. Kies **Autoformaat** uit het menu **BEELD** en kies vervolgens **Aan** of **Uit**.

Grijs scherm

Indien **Grijs Scherm** *wordt geactiveerd, wordt het scherm automatisch grijs en valt het geluid weg wanneer er geen signaal wordt ontvangen.*

1. Druk op ❮ of ❯ in het menu **BEELD** tot **Grijs Scherm** oplicht.
2. Druk op ❮ of ❯ om **Aan** of **Uit** te kiezen.

Achtergrondlicht

Door de intensiteit van het **Achter licht** *achtergrondlicht te regelen kan het beeld in een erg lichte omgeving beter zichtbaar worden.*

1. Druk op ❯ in het **ANDER MENU** tot **Achter licht** oplicht.
2. Druk op **OK** en vervolgens op ❮ of ❯ om de instelling te regelen.

Instelling zijpanelen

Met de voorziening **Side Panel** *kan bij beeldformaat 4:3 en 14:9 de strook aan iedere zijde van het scherm lichter of donkerder worden gemaakt. Dit voorkomt dat er een nabeeld van de stroken ontstaat en kan tevens het kijken in lichte of donkere omgeving aangenamer maken.*

1. Druk op ❯ in het **ANDER MENU** tot **Side Panel** oplicht.
2. Druk op **OK** en vervolgens op ❮ of ❯ om de instelling te regelen.



Nederlands

Timer, PC-instillingen – Klokfase, Bemonsteringsklok

Timer

De TV kan worden geprogrammeerd om zichzelf na een bepaalde tijd **Aan** *of* **Uit** *te schakelen.*

1 Druk op **MENU** en op ❮ of ❯ om het menu **TIMER** te kiezen.



2 Druk op ❯ om **Aan-timer** of **Uit-timer** te kiezen. Gebruik de cijfertoetsen om de gewenste tijd in te stellen. Als u bijvoorbeeld wilt dat de TV zichzelf over anderhalf uur automatisch aan- of uitschakelt, voert u 01:30 in.

3 Druk op **EXIT** indien u de **Uit-timer** heeft ingesteld. Druk op ❯ indien u de **Aan-timer** instelt om de programmapositie aan te geven. Voer de gewenste programmapositie in en druk op ⏻ om de TV in standby te zetten. Het GROENE lampje vooraan de TV zal nu branden.

Apparatuur die met een scartkabel op de TV is aangesloten, dient eveneens in standby te worden geschakeld om te voorkomen dat het beeld van deze apparatuur wordt weergegeven als de timer de TV inschakelt.

Als de **Aan-timer** is ingesteld, kunt u toch TV kijken door weer op de ⏻-toets te drukken. Het GROENE lampje zal blijven branden tot het geprogrammeerde tijdstip. De TV zal op dat tijdstip naar het ingestelde kanaal overschakelen. Hierdoor hoeft u nooit meer een favoriet programma te missen.

4 Voer een nul in op iedere positie van de tijdweergave en van de programmapositie om de **Aan-timer** op te heffen.

Klokfase

Met de functie **Klokfase** *kan het PC-signaal worden afgestemd op de LCD-display. Hierdoor verdwijnen horizontale strepen en onscherpe beelden.*

1 Druk op ❯ in het **ANDER MENU** tot **PC Opzet** is oplicht.

2 Druk op **OK** en vervolgens op ❯ om **Klokfase** te laten oplichten.



3 Gebruik ❮ of ❯ om de instelling te wijzigen tot het beeld optimaal is.



Bemonsteringsklok

Met de functie **Bemonsteringsklok** *kan het aantal impulsen per aftasting worden gewijzigd en hierdoor verdwijnen verticale strepen.*

1 Druk op ❯ in het **ANDER MENU** tot **PC opzet** oplicht.

2 Druk op **OK** en vervolgens op ❯ om **Bemonsteringsklok** te laten oplichten.



3 Gebruik ❮ of ❯ om de instelling te wijzigen tot het beeld optimaal is.

Keuze randapparatuur en AV-aansluitingen

Vastleggen van de INGANGEN en UITGANGEN zodat uw TV-toestel de aangesloten apparatuur herkent. Zie pag. 138 voor een overzicht van de aanbevolen aansluitingen aan de achterzijde.

De meeste videorecorders en decoders zenden een signaal via de scartkabel naar de TV zodat deze automatisch de juiste *ingang* kiest. U kunt dit echter ook doen door zo vaak op de keuzetoets ⇥ van de afstandsbediening te drukken tot het beeld van het gewenste apparaat wordt weergegeven. Deze toets moet worden gebruikt indien u het beeld van op COMPONENT VIDEO INGANG (**EXT1** en **EXT2**) aangesloten apparatuur wilt zien.

Een **S**, bijvoorbeeld ⇥**3S** (**EXT 3S**), geeft aan dat de ingang is ingesteld voor een S-videosignaal.

Keuze randapparatuur

Gebruik de functie Keuze randapparatuur indien de TV niet automatisch overschakelt.

1 Druk op de toets ⇥ om te kiezen tussen ⇥**1**, ⇥**2**, ⇥**3**, ⇥**4**, ⇥**5**, ⇥**6** (**EXT1-6**) of **PC**.

In de stand PC wordt het signaal van een op de *RGB/PC-ingang* aan de zijkant van de TV aangesloten computer weergegeven.

2 Druk nogmaals op ⇥ of op één van de cijfertoetsen van de afstandsbediening indien u een TV-programma wilt bekijken.

Kiezen van het INGANGSsignaal

Met deze functie kunt u het soort signaal bepalen dat naar Scart 3 (**EXT3**) aan de achterzijde van de TV gaat. Lees a.u.b. de gebruiksaanwijzing van de aangesloten apparatuur.

1 Druk op ❯ in het menu **INSTELLING** tot **AV aansluiting** oplicht en druk vervolgens op **OK**. Gebruik de toetsen ❮ of ❯ om **AV** of **S-VIDEO** als gewenst ***ingangssignaal*** voor **EXT3** kiezen.

Probeer de betreffende andere instelling indien het beeld niet in kleur verschijnt.



Kiezen van het uitgangssignaal

Met deze voorziening kunt u het *uitgangssignaal* voor Scart 3 kiezen. Als u bijvoorbeeld uitzendingen in stereo van een stereo-decoder wilt opnemen, sluit u een stereo-decoder op Scart 4 of 5 aan en een stereo-videorecorder op Scart 3 en kiest vervolgens **EXT4** of **EXT5** als uitgangssignaal voor **EXT3**. Het via Scart 4 of 5 ontvangen signaal zal nu direct naar Scart 3 gaan.

1 Kies **AV aansluiting**.



2 Gebruik ❮ of ❯ om het **EXT3 uitgang** te wijzigen:

MONITOR = het beeld op het scherm.
TV = het laatst gekozen TV-programma.
EXT1 = het beeld van op de ⇥1 aangesloten apparatuur.
EXT2 = het beeld van op de ⇥2 aangesloten apparatuur.
EXT4 = het beeld van op Scart 4 aangesloten apparatuur.
EXT5 = het beeld van op Scart 5 aangesloten apparatuur.
EXT6 = het beeld van op de ingangen aan de voorzijde van de TV aangesloten apparatuur.

Teletekst – installatie, algemene informatie, Auto-modus

Deze TV beschikt over een geheugen voor teletekstpagina's. Het duurt enkele minuten voordat dit geheugen geladen is. Er zijn ***twee*** manieren om teletekst op te roepen, namelijk **Auto-modus**, waarbij **Fastext** wordt opgeroepen indien dit beschikbaar is en **LIJST-modus** waarbij uw favoriete pagina's worden opgeslagen.

Kiezen van de modes

De voor teletekst gebruikte lettertekens zijn afhankelijk van de taalinstelling in het menu **INSTALLATIE**.

1. Kies **Teletekst** uit het **ANDER MENU**.
2. Gebruik ❮ of ❯ om te kiezen tussen **Auto** of **LIJST** en druk vervolgens op **EXIT**.



Informatie over teletekst

De toets ☰/▢:

Druk op de toets ☰/▢ om teletekst op te roepen. Druk nogmaals op de toets om teletekst over het uitgezonden programma weer te geven. Druk nog een keer op de toets om teletekst uit te schakelen. Teletekst dient uitgeschakeld te zijn om naar een andere zender te kunnen overschakelen.

Als u teletekst inschakelt, verschijnt de algemene beginpagina.

In **Auto**-modus zijn hierop de belangrijkste beschikbare onderwerpen en de betreffende paginanummers weergegeven.

In **LIJST**-modus zijn hierop de pagina's weergegeven die onder de **RODE** toets zijn opgeslagen.

U kunt in elke modus iedere gewenste teletekstpagina kiezen door met behulp van de cijfertoetsen van de afstandsbediening het uit drie cijfers bestaande paginanummer in te toetsen, door de gekleurde toetsen in te drukken of door op **P** ▲ (❮) te drukken om naar de volgende pagina te gaan of op **P** ▼ (❯) om een naar de vorige pagina te gaan.

Subpagina's

Als er subpagina's zijn, zullen deze automatisch in het geheugen worden geladen terwijl de hoofdpagina op het scherm staat.

Druk op ⊜(⊖) om de subpagina's op te roepen en vervolgens op ❮ en ❯ om ze te bekijken. Er zal een balk met nummers aan de zijkant op het scherm verschijnen.

Het nummer van de subpagina die u bekijkt zal oplichten en zodra de TV eventuele andere subpagina's heeft geladen, zullen de nummers van kleur veranderen om aan te geven, dat ze nu oproepbaar zijn.

Deze subpagina's zullen oproepbaar blijven totdat u een andere pagina oproept of tot u op een andere zender overschakelt (waarvoor teletekst uitgeschakeld moet worden).

Teletekstpagina's doorlopen met Auto

Indien **Fastext** beschikbaar is, zullen er vier gekleurde opties onderaan uw scherm verschijnen.

Kies met behulp van de gekleurde toetsen op de afstandsbediening overeenkomstig de gekleurde opties het gewenste onderwerp.

Voor nadere informatie over de diverse teletekstsystemen verwijzen wij u naar de inhoudspagina van de betreffende zender of uw plaatselijke Toshiba-handelaar.

Teletekst vervolg
- LIJST-modus, functietoetsen

Onderstaand volgt een overzicht van de functietoetsen voor teletekst op de afstandsbediening.

Teletekstpagina's doorlopen met LIJST

De vier keuzemogelijkheden onderaan het scherm zijn nummers, nl. 100, 200, 300 en 400, die in het geheugen van de TV zijn opgeslagen. Gebruik de gekleurde toetsen om de betreffende pagina op te roepen.

Als u het nummer dat onder een gekleurde toets is opgeslagen, wilt *wijzigen*, dient u op de betreffende toets te drukken en het uit drie cijfers bestaande nummer van de gewenste pagina in te toetsen. Het nieuwe nummer verschijnt links bovenaan op het scherm en in de kleurenbalk.

Druk op **OK** om de wijziging op te slaan. De paginanummers onderaan het scherm zullen wit knipperen. **Als u op OK drukt, zullen alle vier paginanummers die in de balk onderaan op uw scherm zijn weergegeven, worden opgeslagen en eventuele vorige nummers worden gewist.**

Als u niet op **OK** drukt, zullen de nieuwe nummers niet worden opgeslagen en worden gewist zodra u teletekst uitschakelt.

U kunt andere pagina's bekijken door het driecijferige paginanummer in te toetsen, maar DRUK NIET op **OK** omdat deze paginanummers anders zullen worden opgeslagen.

Inhouds/beginpagina weergeven:

Auto
Druk op ☰i om de inhoudspagina's op te roepen. Welke wordt weergegeven hangt af van de betreffende zender.

LIJST
Druk op ☰i om terug te keren naar de pagina die onder de **RODE** toets is opgeslagen.

☰/▢ Teletekstpagina weergeven:

Druk op de toets ☰/▢ om teletekst op te roepen. Druk nogmaals op de toets om teletekst over het uitgezonden programma weer te geven. Druk nog een keer op de toets om teletekst uit te schakelen. Teletekst dient uitgeschakeld te zijn om naar een andere zender te kunnen overschakelen.

Subpagina's oproepen:

Gebruik deze toets in combinatie met de toetsen ^ en v om eventuele subpagina's op te roepen.

Verborgen informatie oproepen:

Druk op de ☰?-toets om antwoorden op vragen en spelletjes op te roepen.

Pagina vasthouden:

Soms is het handig om een teletekstpagina te kunnen vasthouden. Druk op ☰ en links bovenaan op het scherm verschijnt ☰. De pagina wordt vastgehouden tot u de toets weer indrukt.

Vergroten van de weergave:

Druk eenmaal op ☰ om de bovenste helft van de pagina te vergroten en druk nogmaals op deze toets om de onderste helft van de pagina te vergroten. Druk nog een keer op de toets om de pagina weer op normaal formaat weer te geven.

⏲/EX Programma kijken terwijl u wacht op de teletekstpagina:

Kies de gewenste teletekstpagina en druk vervolgens op ⏲/EX. U kunt het gewone programma bekijken en het toestel zal aangeven wanneer het de pagina heeft gevonden door het nummer bovenaan op het scherm weer te geven. Druk op ☰/▢ om de pagina te bekijken.

Laatste nieuws:
Kies de pagina met Laatste nieuws van de zender waar u naar kijkt (zie hiervoor de teletekst-inhoudspagina van de zender). Druk op ⏲/EX. Het laatste nieuws zal nu onderaan in beeld verschijnen zodra het bekend wordt. Druk nogmaals op ⏲/EX om deze functie uit te schakelen.

Schakel de pagina laatste nieuws uit voordat u overschakelt.

Teletekst dient uitgeschakeld te zijn voordat u naar een ander kanaal kunt overschakelen. Druk tweemaal op ☰/▢.

Vragen en Antwoorden

Onderstaand vindt u de antwoorden op enige van de meestgestelde vragen.

V *Waarom krijg ik geen geluid of beeld?*

A Controleer of het toestel op het stroomnet is aangesloten.
Controleer of de TV niet in standby staat.

V *Er is WEL beeld, maar weinig of geen kleur*

A Als u naar een **externe** bron kijkt, bijvoorbeeld als u een videocassette bekijkt en er weinig of geen kleur is, kan dit soms worden verholpen. In de fabriek is de TV op **AUTO** ingesteld, zodat automatisch de beste kleurinstelling wordt gekozen.

Als u wilt controleren of u de beste kleurinstelling heeft:

1 Kies **Handmatig instellen** uit het menu **INSTELLING**.

2 Gebruik de toetsen ❮ of ❯ om tussen **Auto, PAL, SECAM, NTSC, 4.43** of **3.58** te kiezen.

V *Waarom zie ik niet het beeld van de videocassette/DVD die ik aan het afspelen ben?*

A Controleer of de videorecorder of DVD-speler op de TV is aangesloten zoals op pagina 138 is beschreven en kies de juiste ingang door op ⊕ te drukken.

V *Waarom heb ik wel goed beeld, maar geen geluid?*

A Controleer of de scartkabel goed is aangesloten.

V *Waarom heb ik wel beeld, maar geen geluid?*

A Controleer of het volume niet in de laagste stand staat of dat de TV niet in de stand geluid onderbreken staat.

V *Waarom is het beeld van de videorecorder/DVD-speler zwart-wit?*

A Controleer of de juiste ***ingang*** is gekozen, **S-Video** of **AV**. Zie **AV-aansluiting**.

V *Zijn er nog andere oorzaken voor een slecht beeld?*

A Storingen of een zwak signaal. Probeer een andere zender. **Manuele fijnregeling** kan een oplossing zijn.

1 Kies het menu **Handmatig instellen** en gebruik de toetsen ❮ of ❯ om de gewenste zender te laten oplichten. Druk op **OK** en vervolgens op ❯ om **Manuele fijnregeling** te kiezen.

2 Gebruik ❮ of ❯ om de afstemming te regelen tot geluid en beeld optimaal zijn. Druk vervolgens op **OK** en daarna op **EXIT**.

V *Waarom zijn er verticale strepen op het scherm te zien?*

A Probeer de **Bemonsteringsklok** bij te stellen. Kies **PC opzet** in het **ANDER MENU**, ga naar **Bemonsteringsklok** en wijzig de instelling tot de strepen zijn verdwenen.

V *Waarom zijn er horizontale strepen op het scherm te zien en/of is het beeld onscherp?*

A Probeer de **Klokfase** bij te stellen. Kies **PC opzet** in het **ANDER MENU**, ga naar **Klokfase** en wijzig de instelling tot het beeld optimaal is.

V *Waarom functioneert de afstandsbediening niet?*

A Controleer of de schakelaar aan de zijkant van de afstandsbediening in de stand TV staat. Controleer of de batterijen leeg zijn en of ze op de juiste manier zijn geplaatst.

Vragen en Antwoorden vervolg

V *Waarom werken de toetsen voorop de TV niet?*

A Controleer of **Slot TV-paneel** niet in de stand **Aan** staat.

V *Waarom verdwijnt een bericht niet van het scherm?*

A Druk op **CALL** om het te verwijderen.

V *Waarom zijn er problemen met teletekst?*

A Teletekst werkt enkel zonder problemen indien het signaal sterk genoeg is. Hiervoor is een goede ontvangst vereist. Als teletekst onleesbaar of vervormd is en u een eigen antenne heeft, dient u deze te controleren. In andere gevallen dient u contact op te nemen met uw kabelexploitant. Ga naar de *inhoudspagina* van teletekst en zoek naar de *gebruiksaanwijzing*. Hierin wordt de werking van teletekst nader uitgelegd. Voor nog meer informatie over het gebruik van teletekst, verwijzen wij u naar het hoofdstuk *teletekst*.

V *Waarom zijn er geen teletekst-subpagina's?*

A Dat kan eraan liggen dat er geen subpagina's zijn of dat ze nog niet zijn geladen. Druk op de toets (-) om ze op te roepen (zie hoofdstuk over teletekst).

V *Waarom komt er geen geluid uit de aangesloten geluidsapparatuur?*

A Controleer of de functie **Speaker** in het menu **GELUID** in de stand **Uit** staat.

V *Waarom zijn de kleuren verkeerd als ik een bron in NTSC-formaat bekijk?*

A Sluit de bron door middel van een scartkabel aan en speel de band of DVD. Kies **Handmatig instellen** uit het menu **INSTALLATIE**.

1. Stel de kleur in op **Auto** en verlaat het menu.
2. Ga naar het menu **BEELD** en stel de tint in.

Reinigen van het scherm en de console...

*Schakel het toestel uit en reinig het scherm en de console met een zachte, droge doek. Wij adviseren om voor de reiniging van het scherm of de console **geen** schoonmaak- of reinigingsmiddel te gebruiken aangezien dit tot beschadigingen kan leiden.*

Richtlijnen voor einde levensduur...

De koude kathodebuis in het LCD-scherm bevat een kleine hoeveelheid kwik en aan het einde van de levensduur van de TV dient u het toestel in overeenstemming met de betreffende nationale wetgeving af te voeren of naar een milieustation te brengen.

Specificatie en accessoires

TV-systemen/kanalen

PAL-I	UHF	UK21-UK69
PAL-B/G	UHF	E21-E69
	VHF	E2-E12, S1-S41
SECAM-L	UHF	F21-F69
	VHF	F1-F10, B-Q
SECAM-D/K	UHF	R21-R69
	VHF	R1-R12

Video-ingangssignaal PAL, SECAM, NTSC, 4.43, 3.58

Aansluitingen

EXT1	Ingang	phono-pluggen	Y, P_B/C_B, P_R/C_R High definition 1080i Progressieve scan
		phono-pluggen	A/V
EXT2	Ingang	phono-pluggen	Y, P_B/C_B, P_R/C_R High definition 1080i Progressieve scan
		phono-pluggen	A/V
EXT3	Ingang/Uitgang	21-pins scart	A/V, S-video selecteerbare uitgang
	Ingang	4-pins	S-video
		phono-plug	Video
		phono-pluggen	Audio L + R
EXT4	Ingang/Uitgang	21-pins scart	RGB, A/V
EXT5	Ingang/Uitgang	21-pins scart	RGB, A/V
EXT6	Ingang (voorzijde)	4-pins	S-video
		phono-plug	Video
		phono-pluggen	Audio L + R
RGB/PC	Ingang	Mini D-sub 15-pins	Analoog RGB-signaal
	Ingang	3.5mm stereo-plug	Audio
Monitor	Uitgang	phono-pluggen	A/V
Audio-uitgang Vast/variablel		phono-pluggen	Audio L + R
Uitgang naar Actieve Super Woofer		phono-plug	

Programmaposities		100
Stereo		Nicam 2-dragersysteem
Zichtbaar scherm (ca.)		26ins 32ins
Display		15:9
Uitgangssignaal luidsprekers (bij 10% vervorming)		Hoofdluidsprekers 10W + 10W
Energieverbruik volgens EN60107-1 : 1997		26ins 150W 32ins 185W
Standby		26ins <1,3W 32ins <1,3W
Afmetingen (ca.)	26ins 32ins	48cm (H) 82cm (B) 14cm (D) 61cm (H) 107cm (B) 15cm (D)
Gewicht (ca.)		26ins 22kg 32ins 33kg
Headphone socket		3,5mm stereo
Accessoires		Afstandsbediening 2 batterijen (UM-4, AAA, IEC R03 1.5V) Clip

Gedrukt op gerecycled papier.100% chloorvrij.

© Toshiba Information Systems (U.K.) Limited
Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Toshiba Information Systems (U.K.) Limited
Consumer Products Division,
European Service Centre,
Admiralty Way, Camberley,
Surrey, GU15 3DT, Verenigd Koninkrijk
Specificatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Opgesteld door Kensa Creative Solutions, Saltash, Cornwall.

Imprimè sur du papier recyclè. 100 % sans chlore.
Gedruckt auf Umweltpapier. 100% chlorfrei.
Impreso en papel reciclado. 100% libre de cloro.
Stampato su carta riciclata. Al 100% senza cloro.
Impresso em papel reciclado, 100% isento de cloro.

26/32WL36
2356 6267